

# Обогреватель низкотемпературный Электропростынь EcoSapiens Sofy (ES-414) ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. ПРИМЕНЕНИЕ

Уважаемый покупатель, спасибо, что выбрали продукцию бренда EcoSapiens!

Электропростынь Sofy предназначена для обогрева различных частей тела в домашних условиях. В качестве нагревательного элемента используется углеродное волокно, экологически чистое и безопасное. Электропростынь Sofy незаменима в холодную погоду на даче или в плохо отапливаемом помещении.

Данный продукт не предназначен для использования в медицинских целях. Перед применением ознакомьтесь с данной инструкцией.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В \_\_\_\_\_ 220  
Род тока \_\_\_\_\_ переменный  
Температура нагрева поверхности при положении переключателя:  
- «2» (сильный нагрев), °C \_\_\_\_\_ 45-55  
- «1» (слабый нагрев), °C \_\_\_\_\_ 25-40  
Время нагрева до максимальной температуры, мин. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 10-20  
Номинальная частота, Гц \_\_\_\_\_ 50  
Потребляемая мощность, Вт \_\_\_\_\_ 60  
Класс защиты поражения током \_\_\_\_\_ 2  
Защита от перегрева \_\_\_\_\_ да  
Степень защиты от влаги \_\_\_\_\_ влагостойкое изделие  
Артикул \_\_\_\_\_ ES-414  
Вес, кг \_\_\_\_\_ приблизительно 0,8  
Размер, см \_\_\_\_\_ 150 x 120  
Длина установочного провода, м \_\_\_\_\_ не менее 1,8  
Материал \_\_\_\_\_ 100% хлопок  
Драгоценных материалов не содержит.  
В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обогреватель \_\_\_\_\_ 1 шт.  
Паспорт и ИЭ \_\_\_\_\_ 1 экз.  
Упаковка \_\_\_\_\_ 1 шт.

## 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### Запрещено:

- оставлять включенный обогреватель без надзора;
- втыкать в обогреватель металлические или иные предметы;

- разбирать изоляционные чехлы и переключатели;
- эксплуатировать обогреватель при порванном чехле, а также при поврежденном проводе или выключателе;
- включать мокрый обогреватель;
- использовать обогреватель в свернутом или смятом состоянии;
- создавать ситуации, затрудняющие нормальную теплоотдачу изделия;
- использовать прибор во время сна;
- использовать лицам не чувствительным к теплу, инвалидам без присмотра;
- длительное использование прибора в режиме «2».

### Предупреждение:

- всегда отключайте обогреватель от источника питания, если длительное время не планируете им пользоваться;
- будьте особенно внимательны при использовании в следующих условиях:
  - при использовании нагревателя детьми;
  - при ослаблении чувствительности кожи;
  - при употреблении препаратов, вызывающих сонливость или в состоянии алкогольного опьянения;
  - при сильной усталости;
  - при наличии заболеваний, при которых использовать тепло запрещено.

## 5. УХОД

- отключите прибор от сети перед началом очистки;
- небольшие загрязнения можно удалить с помощью влажной тряпочки или губки с небольшим количеством моющего средства;
- возможна ручная стирка;
- запрещается машинная стирка и сушка;
- дальнейшее использование возможно только после того, как прибор полностью высохнет.

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подготовку обогревателя к работе необходимо производить в следующем порядке:
- установить выключатель в положении «0» и включить грелку в сеть;
  - установить выключатель в положении «2» на 20-40 минут для разогрева;
  - после прогрева установить переключатель в положение «1»;
  - в случае сильного разогрева необходимо отключить обогреватель от сети.

## 7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- хранить обогреватель при комнатной температуре в месте, защищенном от паров, кислот и щелочей;
- изделие должно храниться в индивидуальной таре при температуре от -45°C до +45°C;
- необходимо осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения (при обнаружении прекратить использование изделия);
- допускается отклонение от заданных размеров ±3 см.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный ремонт обогревателя осуществляет изготовитель на основании гарантийного талона с отметкой магазина. Изготовитель не несет ответственности за вред жизни, здоровью или имуществу потребителя, вызванный при несоблюдении правил эксплуатации.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Обогреватель низкотемпературный электрический ES-414 соответствует требованиям ТР ТС 020/2011; 004/2011.

Изготовитель: ООО «Маркет Рус»

Адрес: 193318, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, Деловой Центр «Охта», оф. 815

Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 2 года.

Дата изготовления:

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ ОБОГРЕВАТЕЛЯ Электропростынь EcoSapiens Sofy (ES-414)

Продан магазином \_\_\_\_\_  
(наименование и номер магазина, адрес)

Дата продажи  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Штамп  
магазина \_\_\_\_\_  
(личная подпись продавца)

Выполнены  
работы \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Владелец \_\_\_\_\_