

**ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ С АККУМУЛЯТОРОМ, Т.М. "FERON", СЕРИИ: TH  
МОДЕЛЬ: TH2310**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

**1. Описание**

- 1.1 Фонарь налобный с аккумулятором тм «FERON» серии TH предназначен для применения в загородных поездках: в туристических походах, поездках на рыбалку, кемпингах; для подсветки в условиях недостатка, либо полного отсутствия электроосвещения: освещения ям, подвалов, погребов, кладовых, гаражей, подъездов, строительных площадок, в случаях аварийного отключения или полного отсутствия электроэнергии.
- 1.2 Применение светодиодов позволяет обеспечить наибольшую яркость и сократить потребление энергии аккумулятора.
- 1.3 Для подзарядки встроенного аккумулятора требуется зарядное устройство с характеристиками DC 5В/2А (не входит в комплект поставки товара). Для подключения к зарядному устройству в комплекте с фонарем поставляется шнур USB / Type-C. Зарядное устройство подключается в разъем Type-C на корпусе фонаря.
- 1.4 Регулируемые ремни.
- 1.5 Степень защиты оболочки корпуса фонаря IP44 с защитой от брызг позволяет использовать фонарь на улице, в том числе в дождливую погоду.
- 1.6 Фонарь имеет два режима работы на каждом оптическом блоке: 100% яркости свечения, 50% яркости свечения, при длительном нажатии кнопки включения - режим световой сигнализации STROBE.

**2. Технические характеристики**

Модель	TH2310
Входное напряжение/ток для заряда аккумулятора	DC 5В/2А
Тип аккумулятора	Литий-полимерный (Li-Po)
Емкость аккумулятора	3.7В/1,5 А*ч
Источник света	XPE+COB LED
Мощность	3Вт+2Вт
Максимальный световой поток	400 лм
Время полной зарядки	3 часа
Наличие индикатора уровня заряда	Есть
Продолжительность работы на полной яркости	8 часов
Температура эксплуатации	+1...+40 °C
Степень защиты от влаги и пыли	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс защиты	III
Материал корпуса	ABS-пластик, резина
Цвет	См. на упаковке
Габаритные размеры	См. на упаковке

\*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

**3. Комплектация**

- Фонарь в сборе с аккумуляторной батареей.
- Шнур USB / Type-C.
- Инструкция по эксплуатации.
- Коробка упаковочная.

**4. Начало эксплуатации**

- 4.1 Достаньте фонарь из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 4.2 Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею фонаря.

**5. Заряд аккумулятора**

- 4.1 Убедитесь, что фонарь выключен.
- 4.2 Отковырнуть заглушку разъема заряда на корпусе фонаря.
- 4.3 Вставить шнур USB / Type-C (в комплекте) в разъем фонаря и подсоединить к источнику питания 5В/2А.
- 4.4 Красный светодиод будет сигнализировать о начале процесса подзарядки аккумулятора.
- 4.5 По окончании процесса заряда аккумулятора красный светодиод сменит зеленый.
- 4.6 Отсоедините шнур от источника питания, а затем от фонаря.

**6. Использование фонаря**

- 6.1 Чтобы включить фонарь, нужно нажать на кнопку, расположенную сбоку фонаря.
- 6.2 Фонарь имеет два режима работы на каждом оптическом блоке: 100% яркости свечения, 50% яркости свечения, при длительном нажатии кнопки включения - режим световой сигнализации STROBE.
- 6.3 Для переключения режимов необходимо однократно нажать на кнопку включения.

**7. Техническое обслуживание**

- Фонарь изготовлен законченным модулем и ремонту не подлежит.  
Аккумуляторная батарея рассчитана на срок службы 2 года, или 500 циклов «заряд-разряд».  
По истечении срока службы утилизировать.

Протирку от пыли корпуса и оптического блока фонаря осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

**8. Меры предосторожности**

- 7.1 Не заряжать фонарь во включенном состоянии, это может привести к выходу фонаря из строя.
- 7.2 Не вскрывайте корпус фонаря, это может привести к повреждению внутренних частей и аккумуляторной батареи.
- 7.3 Не использовать фонарь с поврежденным корпусом.
- 7.4 Не располагать фонарь с аккумуляторной батареей вблизи теплоизлучающих объектов, так как высокая температура может сократить срок службы аккумулятора, или вывести его из строя.
- 7.5 Не располагать фонарь с аккумуляторной батареей вблизи от химически агрессивной среды, горючих и легковоспламеняющихся поверхностей и предметов.
- 7.6 При хранении выключите фонарь. Для продления срока службы аккумулятора подзаряжайте его раз в три месяца.

**9. Характерные неисправности и методы их устранения**

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении, фонарь не работает	Встроенный аккумулятор полностью разряжен	Подключите фонарь к зарядному устройству и зарядите аккумулятор

Если после произведенных действий фонарь не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи.

## **10. Хранение**

Хранение литий-полимерных аккумуляторов рекомендуется заряженными наполовину.

Во время хранения аккумуляторной батареи рекомендуется проводить раз в 3 месяца цикл «заряд-разряд-заряд наполовину» с последующим хранением.

Фонари хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях при температуре от 0 °C до +35 °C.

## **11. Транспортировка**

Фонарь в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

## **12. Утилизация**

Фонарь утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

Литий-ионный аккумулятор относится ко второму классу экологической опасности, по истечении срока службы должен быть передан на утилизацию в соответствующий пункт приема отработанных аккумуляторных батарей.

## **13. Сертификация**

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

## **14. Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, №.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

## **15. Гарантийные обязательства.**

- Гарантия на фонарь составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид фонаря и работоспособность электронных компонентов и светодиодного модуля. Гарантийный срок не распространяется на аккумуляторную батарею.
- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения приведенных в данной инструкции.
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению: дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.
- Срок службы изделия 5 лет.

