

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы прибора составляет **5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок **6 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т. е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно, и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

LUAZON

Гарантийный срок: 6 месяцев.

Наименование товара:_____

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Подпись продавца: _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ -
ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

(подпись покупателя)

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10 °С до +45 °С.
Относительная влажность: 10–80 %.
Температура хранения: от +5 °С до +70 °С.
Относительная влажность при хранении: 10–80 %.

Хранение

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80 %. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

Транспортирование

Транспортирование изделий должно производиться в заводской упаковке. Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении. Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием — прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

Требования безопасности


Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 037/2016 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя или опасности возгорания, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
 - Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами.
 - В случае появления признаков повреждения, например запаха горелогого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании-импортера.
 - Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.
 - Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании-импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежности.
 - Избегайте ударов и падения устройства.
 - Не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
 - Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
 - Всегда присматривайте за детьми, если они находятся рядом с изделием.
 - Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
 - Лицам, включая детей, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и эксплуатация
Внешний вид устройства

1. Сенсорный экран.
2. Сенсорная кнопка.
3. Фиксатор браслета.
4. Датчик пульса.



Модель: **FF-SW-01** **EAC**



ФИТНЕС-БРАСЛЕТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции TM Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- OLED-дисплей.
- Диагональ дисплея: 0,96".
- Счетчик шагов.
- Счетчик калорий.
- Мониторинг сна.
- Мониторинг сердечного ритма.
- Мониторинг сидячего времени.
- Мониторинг поддержания водного баланса.
- Уведомление о звонках и сообщениях.
- Будильник / Часы / Секундомер / Таймер.
- Функция поиска смартфона.
- Беспроводное соединение.
- Емкость аккумулятора: 90 мАч.
- Время зарядки: до 2 часов.
- Совместимость: Android 5.0 и OS 10.0 или более поздней версии.
- Степень защиты: IP20.
- Напряжение: 5 В (⚡).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фитнес-браслет.
- Зарядное устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

Назначение

Фитнес-браслет предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для отслеживания уровня активности. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Маркировка

- Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.
- Маркировка изделия содержит:
- наименование предприятия-изготовителя;
 - наименование страны-изготовителя;
 - наименование, обозначение и модель изделия;
 - дата изготовления (месяц и год выпуска);
 - знак соответствия EAC;
 - напряжение питания;
 - степень IP.

Использование устройства

1. Вставьте устройство в углубление браслета.
2. Наденьте устройство на руку и затяните браслет вокруг запястья. Регулируйте диаметр обхвата с помощью фиксатора.
3. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 3 секунд для включения устройства.
4. Отсканируйте QR-код камерой смартфона и загрузите последнюю версию приложения FitPro. Также можно самостоятельно найти приложение FitPro в Google Play для Android-устройств и в App Store для iOS-устройств.



Android



iOS

5. Откройте приложение FitPro на смартфоне и зарегистрируйтесь в нем. Если вы пользовались приложением ранее, то войдите в свою учетную запись.
6. Включите режим беспроводного соединения в настройках смартфона и подключитесь к фитнес-браслету через приложение. После успешного сопряжения на экране прибора загорится иконка беспроводного соединения.
7. Коснитесь сенсорной кнопки гаджета для включения экрана. Затем проведите пальцем вверх или вниз, чтобы найти нужную функцию например посмотреть данные об активности или измерить пульс.
8. При низком уровне заряда аккумулятора подключите прибор к зарядному устройству.

Заряд аккумулятора

Для зарядки устройства используйте комплектный кабель. Один конец кабеля подключите к устройству, а второй – к блоку питания, имеющему соответствующий USB - разъем и выходное напряжение 5В/2А (не в комплекте), затем – в сеть.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую влажную ткань, после протрите устройство сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями, химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.
- При возникновении неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: SHENZHEN JIASHENLI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
Адрес изготовителя: No. 27, Tantou First Industrial Zone, Tantou Community, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, China (Китай).
Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ФАМА», 620000, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, строение 38А, офис 234/3, эл. почта: ooo.fama@mail.ru.