



Кофеварка электрическая **RMK-1991**


Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

Описание



1. Кнопка контроля Вкл./Выкл.
2. Декоративная панель
3. Кабель питания
4. База-подставка для чашек
5. Резервуар для воды
6. Крышка кофеварки
7. Фильтр
8. Чашка
9. Диспенсер
10. Отметка максимального количества воды

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед началом использования кофеварки.
- Перед включением прибора убедитесь, что напряжение электросети, указанное на кофеварке, соответствует напряжению в Вашей электросети. В противном случае не используйте прибор.
- Убедитесь, что кофеварка наполнена водой перед тем, как включить электропитание.
- Установите прибор на жесткую ровную поверхность для предотвращения несчастных случаев или повреждения кофеварки.
- Убедитесь, что крышка кофеварки плотно закрыта.
- Автоматическая система отключения предохранит кофеварку от повреждений, связанных с перегревом.
- Прибор предназначен только для нагрева воды.
- Не наполняйте кофеварку сверх установленного предела, так как кипящая вода может выплескиваться.
- Питание должно включаться только выключателем питания.
- Не позволяйте детям использовать прибор.
- В целях предосторожности не перегибайте кабель питания через край стола и другие подобные поверхности.
- Никогда не погружайте прибор в воду во избежание образования коррозии.
- Если шнур питания поврежден, верните прибор продавцу для проведения ремонта.
- Если в процессе работы кофеварки была израсходована вся вода, сначала извлеките шнур питания из розетки, затем залейте немного воды для охлаждения нагревательного элемента.

Эксплуатация прибора

- Перед первым использованием кофеварки рекомендуется залить воду и провести один цикл без добавления кофе.
- Включите кофеварку в сеть. Наполните кофеварку водой. Следите при этом, чтобы уровень воды не превышал максимальной отметки.
- Используйте сосуд для того, чтобы налить воду в емкость для воды в кофеварке.
- Следите за тем, чтобы количество воды не превышало отметку „Max“
- Поставьте чашки для кофе на базу кофеварки.
- Подключите кофеварку к сети и включите кнопку контроля - позиция „I“
- После приготовления кофе, отключите кнопку контроля - позиция „0“, и отключите кофеварку из сети.
- После завершения использования отключите кофеварку от электросети.

Чистка и уход

- Отключите кофеварку от сети и охладите прибор.
- Очистите внешнюю и внутреннюю часть крышки кофеварки мягкой тканью.
- Чистящие средства, содержащие кислоту или разрушающие вещества, непригодны для чистки.

Удаление накипи

- Удаляйте накипь каждые 2 месяца для избегания загрязнения кофеварки. Если вода, которую вы используете, слишком жесткая, удаляйте накипь 1 раз в месяц.
- Когда кофеварка издает слишком громкий шум или ей требуется больше, чем обычно, времени на приготовление кофе, значит машину пора чистить от накипи.
- Используйте для чистки специальные чистящие средства.

- Переключите кнопку контроля в позицию „I“, дайте воде с моющим средством полностью вылиться из резервуара в тару, которую вы подставите под диспенсер. Затем слейте жидкость и дважды проделайте процедуру очистки чистой водой без очищающего средства.
- При нормальном использовании очищайте Вашу кофеварку от накипи дважды в год. К максимальному уровню воды добавьте лимонную кислоту. Проведите один цикл кипячения. Отсоедините от сети питания. Наполните кофеварку чистой водой до максимального уровня и снова проведите цикл кипячения, затем удалите остатки кислоты и накипи.

Напряжение питания 220 В, 50 Гц

Мощность 450Вт

Вместимость 0,35 л

Срок службы изделия 2 года.

Самую полную информацию о технике торговой марки "Magnit" Вы можете найти на веб-сайте www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

RMK-1991

№ РОСС CN.AГ98В26931

Срок действия: с 14.02.2013 по 13.02.2015

Орган по сертификации: № РОСС RU.0001.11АГ98



КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- 1. Кофеварка электрическая в сборе - 1 шт.**
- 2. Чашка для кофе - 2 шт.**
- 3. Фильтр - 1 шт.**
- 4. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.**
- 5. Цветная упаковка - 1 шт.**

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

« » _____ 200 г.
дата продажи

подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ 200_ г.



КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ 200_ г.



КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ 200_ г.



КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ 200_ г.



КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ 200_ г.



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Волгоград	Толиман	ул. Кузнецова, 49	(8442) 27-05-06, 27-05-07
	Сервис-центр ТМ	ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 35-15-81

