

LUAZON

Лампа для сушки гель-лака

Артикул: 1693789, 1693790
Модель: LUF-03



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за использование продукции LuazON.

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы лампы: до 50 000 часов

Работает по схеме 4-4-2: сначала полимеризуется покрытие на 4 пальцах одной руки, потом – на 4 пальцах другой, в завершение – на 2 больших пальцах.

Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 3 Вт

28 светодиодов

Материал корпуса: АБС пластик

Напряжение: 220 В/50 Гц

Гарантия: 6 месяцев

Лампа для сушки гель-лака LuazON предназначена для полимеризации искусственных покрытий. Подходит для домашнего и профессионального использования.

Имеет стильный дизайн, легкий вес и компактные размеры.

Перед началом использования внимательно осмотрите прибор на отсутствие видимых неисправностей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на ровную сухую нескользящую поверхность.
2. Вставьте вилку прибора в розетку.
3. Поместите пальцы одной руки внутрь прибора.
Важно! Во время сушки рука должна лежать горизонтально.
Данный прибор работает по схеме 4-4-2: сначала полимеризуется покрытие на 4 пальцах одной руки, потом – на 4 пальцах другой и в завершение – на 2 больших пальцах.
4. Необходимо сушить покрытие до полного высыхания.
Как правило, время сушки одного слоя покрытия составляет 30-60 секунд.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Прибор предназначен для бытового применения. Используйте прибор только по назначению.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей электросети.
- Не используйте прибор на неровной поверхности.
- Оберегайте прибор от ударов и падений. Это может привести к серьезным повреждениям и выходу из строя прибора.
- Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети.
- Во избежание удара электрическим током или пожара:
 - ничем не накрывайте прибор;
 - не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не используйте прибор во влажных местах;
 - не включайте его, если на поверхности прибора есть вода;
 - не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
 - не пользуйтесь прибором, если сетевой провод поврежден или намочен;
 - не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор, аккуратно вынимайте вилку из розетки.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно протирайте прибор снаружи мягкой сухой тканью.
- При помощи острого предмета аккуратно удаляйте прилипший гель. Очищать прибор нужно после каждой процедуры.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства.
- Для дезинфекции протрите корпус прибора спиртосодержащим средством.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Не наматывайте шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

Комплектация: лампа для сушки гель-лака, инструкция, гарантийный талон.

LuazON. Искусство заботы о близких.