

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай. Производитель: Джекзян Нью Вижн

Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзян Роуд, 5, Индустримальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708.

тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938. e-mail:

zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Рег. №1419183.

Израиль - Рег. №204012.

Россия - Рег. №444287, №683532



Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.

Дату производства смотрите на упаковке.



BRADEX RUSSIA



BRADEX MOSCOW



KZ 0567
МАССАЖЕР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ
С ДИСПЛЕЕМ
И 7 СМЕННЫМИ
НАСАДКАМИ



KZ 0569
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
С ФУНКЦИЕЙ
ТАЙСКОГО МАССАЖА
«СЕН СИП»

МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ И ТЕЛА ПАЛЬЧИКОВЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 0528

ВИДЕО О ТОВАРЕ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ



KZ 0556
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
«БЛАЖЕНСТВО»

KZ 0561
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»



BRADEX™
Health & Beauty

Массажер для головы и тела пальчиковый – универсальное, портативное устройство с четырьмя вращающимися массажными 3D-головками для расслабляющего массажа и глубокого очищения кожи головы. Два скоростных режима и два режима вращения мягких силиконовых головок для имитации профессионального ручного массажа. Пальчиковый массажер воздействует на акупунктурные точки, нормализует микроциркуляцию крови, активирует обменные процессы в тканях. Ежедневный 10-минутный сеанс снимает мышечный спазм, головную боль, усталость, эмоциональное напряжение, помогает восстановить работоспособность. Регулярное использование массажера во время мытья головы улучшает питание волосистых луковиц, предотвращает выпадение волос, стимулируя рост новых.

Беспроводной массажер прост в применении, благодаря управлению одной кнопкой. Быстро заряжается на док-станции, подключенной через USB-кабель с адаптером к электросети. Не занимает много места при хранении, можно брать с собой в командировку или отпуск.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Четыре массажные головки, вращающиеся на 360°
- Два скоростных режима
- Два режима вращения головок
- Функция автоотключения через 10 минут
- Подходит для расслабляющего массажа головы, плеч, бедер
- Активизирует кровообращение, обмен веществ в тканях
- Можно использовать на сухих и влажных волосах
- Управление одной кнопкой
- Эргономичный дизайн
- Быстрая зарядка на док-станции
- Водонепроницаемый корпус
- Защита от ударов

ОПИСАНИЕ:

Массажер для головы и тела пальчиковый, база для подзарядки, USB-провод, адаптер.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Включите массажер, нажав 1 раз на кнопку управления.
2. Выберите скорость массажа: короткое нажатие на кнопку управления – первый режим (медленный), повторное короткое нажатие – второй режим (ускоренный).
3. Выберите режим направления вращения массажных головок: короткое нажатие на кнопку управления – вращение по часовой стрелке, повторное короткое нажатие – вращение против часовой стрелки.
4. Медленно водите массажером по поверхности головы, тела в течение 10 минут.
5. Чтобы выключить устройство, нажмите на кнопку управления и удерживайте ее в течение 3 секунд.



Значок зарядки: индикатор светится зеленым светом.



Значок выбора скорости: во время переключения скорости индикатор мигает красным светом.



Значок выбора направления вращения головок: при переключении на этот режим индикатор постоянно светится синим цветом.

При выборе режима вращения индикатор мигает синим светом.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

Храните массажер в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

Массажер нельзя держать вблизи открытого огня, нагревательных приборов.

Избегать высоких температур, попадания прямых солнечных лучей.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед первым использованием зарядите устройство (см. Рекомендации по зарядке устройства).

Массажер автоматически выключается, если его не используют в течение длительного времени.

Если во время использования массажера, вы почувствуете любой дискомфорт, немедленно прекратите использование прибора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ УСТРОЙСТВА

1. Во время зарядки устройства индикатор будет мигать зеленым светом.
2. Когда индикатор светится постоянно зеленым светом, зарядка завершена.
3. Время зарядки аккумулятора составляет около 2 часов.
4. На время зарядки массажер необходимо выключить.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы, установленный кардиостимулятор, онкология, болезни кожи, аллергический дерматит, нарушения целостности кожного покрова, остеопороз, диабет, травмы или перенесенные операции в массажной зоне, эпилепсия, заболевания в стадии обострения.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

1. После использования массажер вымыть в воде с использованием нейтрального очищающего средства. Запрещено погружать устройство в воду на длительное время.
2. После очистки вытрите аппарат насухо мягкой тканью.
3. Не используйте для очистки массажера острые инструменты, агрессивные очищающие средства.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ABS-пластик, силикон, металл.

Цвет: белый, серый.

Размер: 140x110x110 мм.

Входное напряжение: 100-240 В, ~ 50/60 Гц.

Выходное напряжение: 5 В, 1 А

Номинальная мощность: 5 Вт

Встроенная батарея Li-ion.

Емкость аккумулятора: 1000 мА/час

Время зарядки 1,5 часа

Автоматическое время 10 минут.

Комплектация: массажер – 1 шт., база для подзарядки – 1 шт., USB-провод – 1 шт., адаптер – 1 шт., инструкция.