

irit[®]

IR-1502

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Manual Instruction



ELECTRIC TEA SET

Чайный набор электрический

IR-1502

irit[®]

IR-1502

Описание

1. Крышка чайника
2. Кнопка Включения/Отключения
3. Ручка чайника
4. Корпус чайника
5. Нагревательная база
6. Кнопка вкл/выкл базы
7. Крышка заварочного чайника
8. Ручка заварочного чайника
9. Ситечко для заварки

**ВНИМАНИЕ!**

Перед вводом в эксплуатацию данного прибора, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте чайник только для кипячения воды
- Никогда не позволяйте детям играть с электрическим прибором во избежание опасности.
- Будьте осторожны при заполнении чайника, не превышайте установленный максимальный уровень воды
- Стеклозаварочный чайник хрупок, будьте осторожны и держите прибор подальше от детей.
- Не ставьте пустой стеклянный чайник на нагревательную базу при включенном питании.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности чайника. Будьте осторожны с горячим паром.
- Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервис-центр.
- Ни в коем случае не погружайте устройство в воду или другую жидкость.
- Не используйте прибор мокрыми или влажными руками.
- Данный прибор не должен использоваться людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем лица, ответственного за их безопасность.

IR-1502

irit[®]**Использование чайника**

- Откройте крышку, а затем наполните чайник водой до верхней отметки уровня воды. Убедитесь, что крышка плотно закрыта до нагрева.
- Установите электрический чайник на подставку чайного набора, затем подключите его к источнику питания.
- Переведите переключатель в положение "I". Загорится световой индикатор, который покажет, что прибор находится в режиме работы. Когда вода закипит, прибор будет автоматически выключен.
- Положите чайные листья в ситечко для заварки и наполните стеклянный чайник водой. Затем поставьте заварочный чайник на нагревательную базу.

Чистка

- Перед тем как чистить чайник убедитесь, что штепсельная вилка выключена из сети.
- Чайник можно чистить с помощью мягкой влажной ткани.
- Не используйте для чистки чайника моющие средства, растворители, абразивные и аэрозольные очистители. Выше указанные чистящие средства могут повредить поверхность чайника.

Очистка от накипи

- Необходимо регулярно очищать накипь внутри чайника
- Для очистки используйте специальное чистящее средство от накипи.
- После этого вымойте чайник чистой водой.

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.
Прибор предназначен только для бытовых целей**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
Мощность: 1500Вт
Объем чайника - 1,5 л, заварочного чайника - 0,8 л

EAC

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА