



www.sima-land.ru

Оптов-розничный интернет-магазин

Набор для педикюра

LuazON

Артикул: 1167407

Модель: LMM-005

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Размер: 23 × 14 × 6 см
- 11 массажных и очищающих насадок
- Эффективный уход за кожей ног
- Компактный и удобный в использовании
- Работает от 2 батареек «AAA»*

**Батарейки в комплект не входят*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: пластик, металл

Гарантия: 6 месяцев

Комплектация: прибор с вращающейся головкой, 11 насадок, инструкция, гарантийный талон.

Благодарим за использование продукции LuazON.

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор для педикюра — *многофункциональный прибор для очищения и массажа ног в домашних условиях*. Представляет собой небольшое устройство с вращающейся головкой, на которую крепятся специальные насадки в зависимости от цели процедуры.

В набор входят насадки с крупнозернистой структурой (насадка-пемза), насадка-губка, насадки с мелкозернистой структурой для отшелушивания и полировки огрубевшей кожи, насадки-щётки, массажная насадка.

Насадка-пемза применяется для удаления мозолей и огрубевшей кожи на ступнях. Для большего эффекта рекомендуется использовать эту насадку на влажной коже.

Насадка-губка (спонж) используется для эффективного нанесения лосьона на тело, а также для отшелушивания.

Массажная насадка предназначена для стимуляции кровообращения и повышения упругости кожи.

Насадка-щётка используется для глубокой чистки, применяется вместе с очищающими средствами для кожи, увеличивает эффект пилинга.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Прибор предназначен для бытового применения.



- Если вы страдаете от кожных заболеваний или раздражений, таких как экзема, чувствительная кожа, кожные аллергии, сыпь, проблема кровообращения, или если вы не уверены в своём состоянии, обратитесь за консультацией к врачу.
- Используйте прибор и насадки по назначению.
- Не контактируйте с родинками, ожогами, ссадинами, ранами, порезами.
- Не применяйте насадку длительное время в одном и том же месте, так как это может вызвать ожог кожи.
- Рекомендуется сделать тест на аллергию на небольшом участке кожи за 24 часа перед применением. В случае раздражения обратитесь к дерматологу.
- Всегда отключайте прибор после использования и перед чисткой.
- Не пользуйтесь насадками, не входящими в комплект.
- Не допускайте контакта инородных предметов с вращающейся головкой.
- Оберегайте прибор от ударов и падений.
- Внимательно следите за прибором, когда он включён или когда рядом с ним находятся дети.
- Не для использования с животными.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку отсека для батареек на корпусе и вставьте батарейки, соблюдая полярность.
2. Установите необходимую насадку.
3. Включите прибор, зафиксировав кнопку в положении «ON».
4. Мягкими круговыми движениями медленно продвигайте часть с насадкой по обрабатываемой поверхности кожи.
Внимание! Не удерживайте вращающийся диск слишком долго в одном и том же месте, это может вызвать ожог. Также при слишком большой нагрузке двигатель может остановиться или замедлить свою работу.
5. Закончив процедуру, переведите переключатель в положение «OFF», снимите и промойте насадку, уберите прибор.
6. **Сразу** после процедуры рекомендуется нанести на обработанные зоны ног питательный или увлажняющий крем.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен.
- После каждого использования мойте насадки, предварительно отсоединив их от прибора.
- Корпус прибора протирайте снаружи мягкой влажной тканью.
- Не используйте для очистки химически активные или абразивные моющие средства.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Меняйте обе батарейки одновременно. Соблюдайте полярность при установке и замене батарей.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

- Вынимайте батареи из прибора, если он не используется долгое время.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.