

说明书要求:

128g铜版纸，黑白印刷；尺寸：70x105mm

正反印刷，风琴折

hoco.

premium product

Mature outdoor BT speaker

BS46

Instruction Manual

We are very glad that you purchase hoco wireless speaker!
We hope it brings you fun and enjoy!

BS46 Mature outdoor BT speaker

SPEAKER OVERVIEW

1 Microphone volume knob

2 ECHO: Microphone reverb Adjustment

3 Display screen

4 Play Control Area

5 Power switch and master volume adjustment

BS46 Mature outdoor BT speaker

EN

Speaker unit: 8 inch full frequency speaker
Frequency response: 80Hz~16kHz
Maximum output power: 10W
Signal to noise ratio S/N: ≥80dB
Wireless version: BT V5.0
Speaker battery capacity: 1800mAh
Charging voltage: DC 5V charging time is

about 2.5 hours
Music time: about 3 hours (at 80% volume playback, in light-off mode)
Product size: 381 * 236 * 203mm
Weight: 1.9kg

How to use

- Rotate **[5]**, hear the boot prompt, and the LED light flashes quickly.
- Turn on the wireless function on your mobile device.
- Search and select "HOCO BS46".

Speaker Controls

Function	Operation
Power on/off	Rotate [5]
play / Pause	Press [▶]
Next song/previous song	Press [▶▶] / [◀◀]
Volume + / -	Rotate [6]
Microphone+ / -	Rotate [1]
Adjust the microphone reverb effect	Rotate [2]
Switch playback mode	Press [↻]
Turn on/off the LED	Long press [↻]
Start recording	Long press [◀◀]
Play recording	Long press [▶▶]
TWS interconnection	Long press any one [▶]

BS46 Mature outdoor Wireless speaker

ES

Unidad de altavoz: altavoz de frecuencia completa de 8 pulgadas
Respuesta de frecuencia: 80Hz ~ 16kHz
Potencia máxima de salida: 10 W
Relación señal / ruido S / N: ≥80dB
Versión inalámbrica: BT V5.0
Capacidad de la batería del altavoz: 1800 mAh
Voltaje de carga: el tiempo de carga DC 5V es

de aproximadamente 2,5 horas
Tiempo de música: aproximadamente 3 horas (al 80% de reproducción de volumen, en modo apagado)
Tamaño del producto: 381 * 236 * 203 mm
Peso: 1.9kg

Cómo utilizar

- Gire **[5]**, escuche el mensaje de inicio y la luz LED parpadea rápidamente.
- Active la función inalámbrica en su dispositivo móvil.
- Busque y seleccione "HOCO BS46".

Función de altavoz

Función	Operación
Encendido / Apagado	Girar [5]
Reproducir pausar	Prensa [▶]
Siguiente / anterior	Prensa [▶▶] / [◀◀]
Volumen + / -	Girar [6]
Mic + / -	Girar [1]
Ajusta el efecto de reverberación del micrófono	Girar [2]
Cambiar el modo de reproducción	Prensa [↻]
Enciende / apaga el LED	Pulsación larga [↻]
Iniciar la grabación	Pulsación larga [◀◀]
Reproducir grabación	Pulsación larga [▶▶]
Interconexión TWS	Mantenga pulsado cualquiera [▶]

BS46 Warm Sound K Song Wireless Speaker

CN

揚聲器單元：8英寸全頻揚聲器
頻率響應：80Hz~16kHz
最大輸出功率：10W
信噪比S/N：≥80dB
無線版本：BT V5.0
揚聲器電池容量：1800mAh
充電電壓：DC 5V充電時間約2.5小時

音樂時間：約3小時（以80%的音量播放，在熄燈模式下）
產品尺寸：381 * 236 * 203mm
重量：1.9kg

如何使用

- 旋轉**[5]**，聽到開機提示音，並且LED燈快速閃爍。
- 打開移動設備上的無線功能。
- 搜索並選擇“HOCO BS46”。

音箱功能

功能	操作方法
開機/關機	旋轉 [5]
播放/暫停	按 [▶]
下一曲/上一曲	按 [▶▶] / [◀◀]
音量+/-	旋轉 [6]
麥克風+/-	旋轉 [1]
調整麥克風混響效果	旋轉 [2]
切換播放模式	按 [↻]
開啟/關閉LED	長按 [↻]
開啟錄音	長按 [◀◀]
播放錄音	長按 [▶▶]
TWS互聯	長按任意一台 [▶]

BS46 Mature outdoor BT speaker

AR

وحدة مكبر الصوت: 8 بوصة مكبر صوت كامل التردد
استجابة التردد: 80Hz ~ 16kHz
الحد الأقصى للموسيقى: 10W
نسبة الإشارة إلى الضوضاء: S / N: ≥80dB
نسخة البلوتوث: BT V5.0
سعة البطارية: 1800mAh
وقت التشغيل: 3 ساعات (تشغيل بنسبة 80٪ في وضع إيقاف التشغيل)
حجم المنتج: 381 * 236 * 203 ملم
الوزن: 1.9 كجم

كيف تستعمل

- قم بتدوير **[5]**، واستمع إلى موجه التمهيد، وسيومض مصباح LED بسرعة.
- قم بتشغيل الوظيفة اللاسلكية على جهازك المحمول.
- ابحث وحدد "HOCO BS46".

ضوابط المتحدث

وظيفة	عملية
استدعاء [5]	السلطة / قبالة
مخافة [▶]	تشغيل / وقفة
مخافة [▶▶] / [◀◀]	الأغنية التالية / الأغنية السابقة
استدعاء [6]	الحجم + / -
استدعاء [1]	ميكروفون + / -
استدعاء [2]	اضبط تأثير تردد الميكروفون
مخافة [↻]	تبديل وضع التشغيل
ضغطه طويلاً [↻]	LED، إطفاء بتشغيل / إيقاف تشغيل
ضغطه طويلاً [◀◀]	ابدأ التسجيل
ضغطه طويلاً [▶▶]	تشغيل التسجيل
الضغط لفترة طويلة على أي واحد [▶]	ربط TWS

BS46

Mature outdoor
BT speaker

RU

Акустическая система: 8-дюймовый высокочастотный динамик
Частотная характеристика: 80 Гц ~ 16 кГц
Максимальная выходная мощность: 10 Вт
Описание сигнала / шум S / N: ≥80dB
Беспроводная версия: BT V5.0
Емкость аккумулятора динамика: 1800 мАч
Зарядное напряжение: 5 В постоянного

тока время зарядки составляет около 2,5 часов
Время звучания музыки: около 3 часов
(при 80% громкости воспроизведения, в режиме отключения звука)
Размер продукта: 381 * 236 * 203 мм
Вес: 1,9 кг

Как пользоваться

- Поверните **[⏻]**, услышите приглашение загрузки, и светодиодный индикатор начнет быстро мигать.
- Включите функцию беспроводной связи на вашем мобильном устройстве.
- Найдите и выберите «HOCO BS46».

Функции

Функция	Операция
Включение / выключение питания	Повернуть [⏻]
Воспроизведение / Пауза	Нажмите [▶]
Следующая / Предыдущая	Нажмите [▶▶] / [◀◀]
Объем + / -	Повернуть [⏮]
Mic + / -	Повернуть [🔊]
Отрегулируйте эффект реверберации микрофона	Нажмите [🔊]
Переключить режим воспроизведения	Нажмите [⏮]
Включение / выключение светодиода	Длительное нажатие [⏮]
Начать запись	Длительное нажатие [◀◀]
Воспроизвести запись	Длительное нажатие [▶▶]
Соединение TWS	Нажмите и удерживайте любой [▶]

BS46

Mature outdoor
BT speaker

DE

Lautsprecherinheit: 8-Zoll-Vollfrequenzlautsprecher
Frequenzgang: 80Hz ~ 16kHz
Maximale Ausgangsleistung: 10W
Signal-Rausch-Verhältnis S / N: ≥ 80 dB
Drainlose Version: BT V5.0
Batteriekapazität des Lautsprechers: 1800mAh
Ladespannung: Die Ladezeit von DC 5V beträgt ca. 2,5 Stunden
Musikzeit: ca. 3 Stunden (bei 80% Lautstärke im Light-Off-Modus)
Produktgröße: 381 * 236 * 203 mm
Gewicht: 1,9 kg

Wie benutzt man

- Drehen Sie **[⏻]**, hören Sie die Startaufforderung und das LED-Licht blinkt schnell.
- Schalten Sie die WLAN-Funktion Ihres Mobilgeräts ein.
- Suchen Sie und wählen Sie "HOCO BS46".

Lautsprecherbedienelemente

Funktion	Operation
Ein- / Ausschalten	Drehen [⏻]
Spiel-pause	Drücken Sie [▶]
Weiter zurück	Drücken Sie [▶▶] / [◀◀]
Lautstärke + / -	Drehen [⏮]
Mic + / -	Drehen [🔊]
Stellen Sie den Mikrofonhall-Effekt ein	Drehen [🔊]
Wiedergabemodus wechseln	Drücken Sie [⏮]
LED ein-/ausschalten	Lange drücken [⏮]
Starte die Aufnahme	Lange drücken [◀◀]
Aufnahme abspielen	Lange drücken [▶▶]
TWS-Verbindung	Drücken Sie lange auf eine beliebige [▶]

BS46

Mature outdoor
BT speaker

FR

Unité de haut-parleur: haut-parleur pleine fréquence de 8 pouces
Réponse en fréquence: 80 Hz ~ 16 kHz
Puissance de sortie maximale: 10 W
Rapport signal / bruit S / N: ≥80dB
Version sans fil BT V5.0
Capacité de la batterie du haut-parleur: 1800mAh
Tension de charge: le temps de charge de 5 V CC est d'environ 2,5 heures
Autonomie en musique: environ 3 heures (à 80% de lecture du volume, en mode éteint)
Taille du produit: 381 * 236 * 203mm
Poids: 1,9 kg

Comment utiliser

- Tournez **[⏻]**, entendez l'invite de démarrage et le voyant LED clignote rapidement.
- Activez la fonction sans fil sur votre appareil mobile.
- Recherchez et sélectionnez «HOCO BS46».

Haut-parleurs Fonctionne

Une fonction	Opération
Marche / Arrêt	Tourner [⏻]
Jouer pause	Presse [▶]
Suivant précédent	Presse [▶▶] / [◀◀]
Volume + / -	Tourner [⏮]
Mic + / -	Tourner [🔊]
Ajustez l'effet de réverbération du microphone	Tourner [🔊]
Changer de mode de lecture	Presse [⏮]
Allumer/éteindre la LED	Appui long [⏮]
Commencer l'enregistrement	Appui long [◀◀]
Lire l'enregistrement	Appui long [▶▶]
Interconnexion TWS	Appuyez longuement sur n'importe quel [▶]

BS46

Mature outdoor
BT speaker

PL

Głośnik: 8-calowy głośnik o pełnej częstotliwości
Pasmo przenoszenia: 80 Hz ~ 16 kHz
Maksymalna moc wyjściowa: 10 W.
Stosunek sygnału do szumu S / N: ≥80dB
Wersja bezprzewodowa: BT V5.0
Pojemność baterii głośnika: 1800 mAh
Napięcie ładowania: czas ładowania 5 V DC wynosi około 2,5 godzin
Czas muzyki: około 3 godzin (przy 80% głośności odtwarzania, w trybie wyłączonego światła)
Rozmiar produktu: 381 * 236 * 203 mm
Waga: 1,9 kg

Jak używać

- Obróć **[⏻]**, usłysz komunikat o uruchomieniu, a dioda LED zacznie szybko migać.
- Włącz funkcję bezprzewodową w urządzeniu mobilnym.
- Wyszukaj i wybierz „HOCO BS46”.

Sterowanie głośnikami

Funkcjonować	Operacja
Włączanie / wyłączanie zasilania	Obracać się [⏻]
Play / Pause	Naciśnij [▶]
Następna poprzednia	Naciśnij [▶▶] / [◀◀]
Objętość + / -	Obracać się [⏮]
Mic + / -	Obracać się [🔊]
Dostosuj efekt pogłosu mikrofonu	Obracać się [🔊]
Przełącz tryb odtwarzania	Naciśnij [⏮]
Włącz/wyłącz diodę LED	Długie naciśnięcie [⏮]
Rozpocznij nagrywanie	Długie naciśnięcie [◀◀]
Odtwórz nagranie	Długie naciśnięcie [▶▶]
Połączenie TWS	Długie naciśnięcie dowolnego [▶]

BS46

Mature outdoor
BT speaker

IT

Unità altoparlanti: altoparlante a piena frequenza da 8 pollici
Risposta in frequenza: 80Hz ~ 16kHz
Potenza massima in uscita: 10 W.
Rapporto segnale / rumore S / N: ≥80dB
Versione wireless: BT V5.0
Capacità della batteria dell'altoparlante: 1800 mAh
Tensione di carica: il tempo di ricarica DC 5 V è di circa 2,5 ore
Tempo di musica: circa 3 ore (con riproduzione del volume dell'80%, in modalità luce spenta)
Dimensioni del prodotto: 381 * 236 * 203 mm
Peso: 1,9 kg

Come usare

- Ruota **[⏻]**, ascolta il prompt di avvio e la luce LED lampeggia rapidamente.
- Attiva la funzione wireless sul tuo dispositivo mobile.
- Cerca e seleziona "HOCO BS46".

Controlli degli altoparlanti

Funzione	Operazione
Accensione / Spegnimento	Ruotare [⏻]
Play pausa	Stampa [▶]
Successivo / Precedente	Stampa [▶▶] / [◀◀]
Volume + / -	Ruotare [⏮]
Mic + / -	Ruotare [🔊]
Regola l'effetto riverbero del microfono	Ruotare [🔊]
Cambia modalità di riproduzione	Stampa [⏮]
Accendi/spegni il LED	Prem

标记	版本	变更内容	年/月/日	制作人	审核	批准	包装工艺	风琴折+双面过哑胶		
	A0	第一次做货	2021-06-07	欧阳二虎	杨华梁		色卡号	无		
							技术要求	双面单色印刷	设计师	欧阳二虎