



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Воскоплав баночный электрический

LuazON

Артикул: 1215311

Модель: LVPL-01

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Основные характеристики:

- Легкость в использовании
- Функции: разогрев воска в банке, разогрев воска в кубиках, разогрев парафина
- Диапазон рабочей температуры: 35 °C – 100 °C
- Объем ёмкости: 400 мл
- Контейнер с ручкой в комплекте
- Светодиодный индикатор работы

Технические характеристики:

- Напряжение: 220 В

Гарантия: 12 месяцев.

Комплектация: воскоплав баночный электрический, инструкция, гарантийный талон.

ОПИСАНИЕ

Баночный воскоплав выпускается в пластиковом корпусе с объёмом плавильной камеры 400 мл. Прибор предназначен для разогревания и поддержания необходимой температуры воска или парафина во время процедуры депиляции; особенно актуален при обработке больших областей тела, таких как ноги. Аппарат имеет встроенный термостат, лимитирующий нагревание. На лицевой панели расположен световой индикатор работы прибора.

Устройство оснащено регулировкой температуры плавления (минимальная, средняя и высокая мощность), что позволяет подобрать нужную температуру для различных видов восков и пасты. В комплект входит удобный контейнер с ручкой-держателем, который можно легко извлечь и помыть. Прибор способен разогреть около 400 мл парафина или воска. Особое расположение нагревательного элемента ускоряет процесс разогрева.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Включайте устройство только после того, как поместите в него банку с воском.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- Очистка устройства должна осуществляться только в выключенном состоянии.
- Не храните нагревательный прибор во влажном помещении.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не вносите изменения в прибор самостоятельно.
- Старайтесь не помещать в нагреватель не подходящие для него ёмкости, отличные по размеру, наружному диаметру и материалу, из которого они изготовлены. Всегда используйте продукты (воск, парафин, лечебная грязь, травы и так далее) только в специальных ёмкостях, предназначенных для профессионального использования.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Берегите его от детей.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.



- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. При обнаружении неисправности отнесите его в ремонт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Убедитесь, что регулятор находится на минимальной мощности и кнопка включения находится в выключенном положении.
2. Вставьте банку с воском, предварительно сняв крышку и металлическую мембрану, или поместите воск/парафин в контейнер, который входит в комплект.
3. Вставьте сетевой шнур в розетку.
4. Поверните регулятор температуры по часовой стрелке вправо до показателя «ON» (мощность увеличивается вправо), при этом загорится световой индикатор. Не рекомендуется выставлять сразу максимальную температуру для ускорения разогрева воска — это может привести к потере пластифицирующих свойств воска.
5. По истечении 20-25 минут (это также зависит от окружающей температуры) воск расплавится. После этого отрегулируйте нужную температуру.
6. Перед нанесением воска на кожу проверьте лопаточкой готовность продукта, и если воск уже достаточно пластичен, начинайте процедуру. Во время работы нагреватель поддерживает выбранную температуру плавления.
7. В конце работы поверните регулятор температуры влево («OFF») и вытащите шнур питания из розетки.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не включайте устройство, если в нем нет ёмкости с воском.
- Если Вы продолжаете работу и затем осуществляете другую процедуру, то в этом случае Вы можете не отключать прибор, чтобы повторно не разогревать воск.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Чистите устройство специальными очищающими средствами для восковых нагревателей, избегайте сильных растворителей.
- Не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.

LuazON. Искусство заботы о близких.