

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАДУВНЫХ САНОК-ВАТРУШЕК

**1. Назначение.** Санки-ватрушки предназначены для катания по специально проложенным снежным поверхностям.

**2. Описание.** Ватрушка представляет собой автомобильную камеру внутри оболочки из ПВХ. Такая ткань устойчива к истиранию, обеспечивает отличное скольжение по снегу. Модель снабжена буксировочным ремнём и удобными ручками.

## **3. Порядок сборки:**

- извлеките чехол санок из упаковки;
- расправьте чехол на ровной чистой горизонтальной поверхности;
- извлеките камеру из упаковки (при наличии);
- вставьте ненакачанную камеру в оболочку, расправив её таким образом, чтобы расстояние от камеры до краёв оболочки было одинаковым;
- вверните золотник в ниппель;
- накачайте камеру до давления, при котором оболочка ватрушки полностью расправится и будет слегка обтягивать камеру. При нажатии рукой на баллон он должен проминаться на несколько сантиметров.

**Внимание!** При накачивании камера раздувается по размеру оболочки, а давление в ней остаётся небольшим (0,2–0,3 атмосфер). Помните, что это не автомобильное колесо, и дальнейшее поднятие давления в камере может её разорвать.

- наверните на ниппель пластиковый колпачок;
- проверьте, чтобы между камерой и оболочкой не попал мусор или камни — это может повредить дно во время катания;
- ватрушка готова к эксплуатации.

## **4. Правила катания:**

- На крутых и обледенелых склонах санки развивают очень большую скорость, на них сложно маневрировать. Ватрушку практически невозможно остановить!
- Катайтесь там, где нет деревьев и обрывов.
- Избегайте трамплинов, выбирайте трассы, пригодные для катания на санках-ватрушках.
- При катании держитесь за ручки.
- Не рекомендуется кататься на санках-ватрушках в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- В случае повреждения оболочки санок ремонт можно произвести самостоятельно, используя для этого специальный клей для ПВХ-материалов.

**Внимание!** Санки-ватрушки не предназначены для буксировки автомобилем или снегоходом! Не рекомендуется связывать санки между собой для катания паровозиком. Помните, катание по льду приводит к ускоренному износу скользящей поверхности!

## **5. Рекомендации по хранению.**

Выполнение этих рекомендаций поможет продлить срок службы санок.

- Перед хранением санки необходимо просушить.
- Во избежание выцветания или потемнения оболочки санки рекомендуется хранить в тёмном помещении в разобранном виде, вынув камеру из оболочки.
- Если после катания на морозе вы занесли санки в тепло, то необходимо слегка сдуть камеру, иначе расширившийся в тепле воздух может её повредить.
- Санки не должны находиться вблизи источников тепла и открытого огня.
- Не допускайте попадания агрессивных реагентов на материал.

**6. Комплектность.** Санки-ватрушки поставляются в разобранном виде.