



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптовое-розничный интернет-магазин

### Инструкция по эксплуатации массажера с насадками

Откройте отсек для батареек.

Вставьте необходимое количество батареек, соблюдая полярность.

Закройте отсек для батареек.

Наденьте необходимую насадку на прибор.

Прибор готов к использованию.

После использования прибор выключите, насадку снимите.

Не мойте прибор под проточной водой, берегите от повреждений.

Если не планируете использовать прибор долгое время, достаньте из него батарейки.

Следите, чтобы используемые батарейки были в рабочем состоянии, не применяйте вместе старые и новые батарейки.