



FUSION

Проводная игровая клавиатура GK-628

Назначение

Проводная клавиатура предназначена для ввода пользователем информации в персональный компьютер. Клавиатура не предназначена для использования совместно с устройствами промышленного, коммерческого или медицинского назначения.

Меры предосторожности

Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

Не используйте неисправное изделие или при наличии на нем видимых повреждений. По вопросам обслуживания и ремонта неисправного изделия обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Запрещается погружать изделие в воду или другую жидкость, разбрызгивать на него любые жидкости. Не работайте с клавиатурой мокрыми руками. При случайном попадании какой-либо жидкости на изделие, отключите его от других устройств, вытрите жидкость и дождитесь полного высыхания.

Оберегайте клавиатуру от нагрева. Не располагайте ее рядом с нагревательными приборами, источниками открытого огня, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Изделие допустимо эксплуатировать и хранить при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

Не следует хранить или использовать изделие в пыльных, грязных, влажных местах или при наличии паров агрессивных веществ.

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при

отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25°C) в течение 3 часов.

Не подвергайте изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям. В случае наличия механических повреждений гарантия на изделие не распространяется.

Не следует использовать изделие в местах воздействия сильных электромагнитных полей, т.к. это может вызвать неполадки в его работе.

Очищайте устройство только сухой тканью. Запрещается использовать для очистки устройства спирт, бензин и другие агрессивные химические растворители, абразивные чистящие средства, твердые или острые предметы.

Устройство может содержать мелкие детали, которые представляют опасность для детей до 3 лет. Не допускайте попадания этих деталей в руки ребенка.

Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите USB-кабель клавиатуры к USB-разъему компьютера.
2. Включите компьютер и убедитесь, что он распознает клавиатуру.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если клавиатура не работает или в ее работе появились неполадки, убедитесь, что она не имеет повреждений, подключена к компьютеру правильно, что соединительный разъем исправен и не имеет повреждений. Убедитесь, что настройки компьютера правильные. Попробуйте отсоединить и снова присоединить клавиатуру к компьютеру. Попробуйте подключить клавиатуру к другому USB порту компьютера. Попробуйте перезагрузить компьютер.

Если после перечисленных выше шагов неисправность не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: мембранная USB-клавиатура с подсветкой, игровая

Тип нанесения символов: лазерная гравировка

Расчетный срок службы: 10 млн нажатий

Подсветка: разноцветная фоновая + подсветка символов

Количество клавиш: 114

USB-кабель в золотистой оплетке: 1,5 м

Вес: 655 г

Размеры: 47 x 21,54 см

Совместимость:

- Windows 98
- Windows Me
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 10
- Linux
- MacOS X10

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право на бесплатное послепродажное обслуживание.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек.
- Поломка или неисправность вызвана ненадлежащим использованием или использованием и хранением с нарушением правил эксплуатации.
- Поломка или неисправность возникла при обслуживании изделия другой не уполномоченной нами организацией.
- На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись продавца.
- Поломка или неисправность возникла в результате форс-мажора, например во время стихийного бедствия.
- Поломка или неисправность вызвана человеческим фактором, например в результате ошибочного действия, подключения к неподходящему напряжению, в результате удара, падения и т.п.
- Поломка или неисправность вызвана воздействием другого продукта или технологии.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Проводная игровая клавиатура Fusion		
Модель/Model	GK-628		
Серийный номер / Serial number			
Версия / Version		Дата производства / Production date	
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца	Подпись продавца		