

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

EAC

Кухонный модуль ШВС(1)600 Шкаф верхний 600x716x296 (ШxВxГ)



**Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Детализировка Шкаф верхний ШВС(1)600

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
Корпус						
1	Боковина	716	280	2	0,40	
2	Вязка	568	280	2	0,32	
Фасад МДФ						
4	Створка МДФ	715	597	1	0,43	
Итого:					0,43	
ЛДВП						
5	Задняя стенка ЛДВП	714	296	2	0,42	
Итого:					0,42	
Соединитель ЛДВП						
6	Соединитель ЛДВП	683		1		

Шкаф верхний ШВС(1)600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка 128 мм	1	шт.
	Заглушка евроинта	8	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евроинт	8	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
	Шуруп 4x30 мм	5	шт.
			
	Шуруп 4x16 мм	10	шт.
	Гвоздь 20 мм	26	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Навес прямой	2	шт.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4x16, как показано на рис. 1.
2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4x16 (см. рис. 2).
3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину





Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад



Регулировка петель	
<p>По высоте</p>	
<p>По ширине</p>	
<p>По глубине</p>	

600x716x296

Кухонный модуль ШВС(1)600 Шкаф верхний (ШxВxГ)

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.






Рис.3 Установка евровинта



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Кухонный модуль 1ШВ600

Корпус - ЛДСП

Фасад - МДФ


Срок службы - 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Произведено в России



Кухонный модуль 1ШВ600 Шкаф верхний 600x716x296 (ШxВxГ)



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Детализировка Шкаф верхний 1ШВ600

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
Корпус						
1	Боковина	716	280	2	0,40	
2	Вязка	568	280	2	0,32	
3	Полка	568	250	1	0,15	
Итого:					0,87	
Фасад МДФ						
4	Створка МДФ	715	597	1	0,43	
Итого:					0,43	
ЛДВП						
5	Задняя стенка ЛДВП	714	296	2	0,42	
Итого:					0,42	
Соединитель ЛДВП						
6	Соединитель ЛДВП	683		1		

Шкаф верхний 1ШВ600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка 128 мм	1	шт.
	Заглушка евроинта	8	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евроинт	8	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
	Шуруп 4x30 мм	5	шт.
			
	Шуруп 4x16 мм	10	шт.
	Гвоздь 20 мм	26	шт.
	Полкодержатель	4	шт.
	Навес прямой	2	шт.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4x16, как показано на рис. 1.
2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4x16 (см. рис. 2).
3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину





Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад



Регулировка петель	
<p>По высоте</p>	
<p>По ширине</p>	
<p>По глубине</p>	

600x716x296

Кухонный модуль 1ШВ600 Шкаф верхний (ШxВxГ)

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.




Рис.3 Установка евровинта

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Кухонный модуль ША600 Шкаф верхний 600x360x550 (ШxВxГ)



Кухонный модуль ША600
Корпус - ЛДСП
Фасад - МДФ

Срок службы - 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Произведено в России

EAC

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.


Детализировка Шкаф верхний ША600

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
Корпус						
1	Боковина	357	530	2	0,38	
2	Вязка	568	530	2	0,60	
Итого:					0,98	
Фасад МДФ						
3	Створка МДФ бар	356	597	1	0,21	
Итого:					0,21	
ЛДВП						
4	Задняя стенка ЛДВП	355	597	1	0,21	
Итого:					0,21	

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.



Шкаф верхний ША600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка	1	шт.
	Заглушка евровинта	8	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
	Шуруп 4x30 мм	5	шт.
	Шуруп 4x16 мм	10	шт.
	Гвоздь 20 мм	20	шт.
	Газлифт	1	шт.
	Навес прямой	2	шт.

Внимание!
Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4x16, как показано на рис. 1.
2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4x16 (см. рис. 2).
3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину





Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад



Регулировка петель	
<p>По высоте</p>	
<p>По ширине</p>	
<p>По глубине</p>	

Кухонный модуль ША600 Шкаф верхний 600x357x546 (ШxВxГ)

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.






Рис.3 Установка евровинта

Рис.4 Схема установки газлифта



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Кухонный модуль ШНЗЯ 600
Корпус - ЛДСП
Фасад - МДФ

Срок службы - 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.


Произведено в России



Кухонный модуль ШНЗЯ 600

Шкаф нижний с ящиками

600x850x600 (ШxВxГ)
















Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

Деталировка Шкаф нижний с ящиками ШНЗЯ 600

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
Корпус						
1	Боковина лев., прав.	704	420	2	0,59	
2	Крышка	600	420	1	0,25	
3	Планка	568	100	2	0,11	
4	Цоколь	600	100	1	0,06	
5	Бок ящика	400	100	4	0,16	
6	Бок ящика	400	200	2	0,16	
7	Вязка ящика	510	100	2	0,20	
8	Вязка ящика	510	200	1	0,20	
Итого:					1,74	
Фасад МДФ						
9	Фасад ящика МДФ	177	597	2	0,21	
10	Фасад ящика МДФ	356	597	1	0,21	
Итого:					0,42	
ЛДВП						
11	Задняя стенка ЛДВП	714	296	2	0,42	
12	ЛДВП ящика	540	405	3	0,64	
Итого:					1,06	
Столешница						
13	Столешница	600	600	1	0,36	
Итого:					0,36	
Соединитель ЛДВП						
14	Соединитель ЛДВП	683		1		

Внимание!
Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Шкаф нижний с ящиками ШНЗЯ 600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Ручка 128 мм	3	шт.
	Заглушка евровинта	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
	Шуруп 4x30 мм	16	шт.
	Эксцентриковая стяжка	8	шт.
	Шуруп 4x45 мм	6	шт.
	Шуруп 4x16 мм	60	шт.
	Гвоздь 20 мм	80	шт.
	Опора кухонная 100 мм	4	шт.
	Клипса опоры кухонной	2	шт.
	Направляющая 400 мм	3	компл.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ


Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобятся евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Рис.4 Порядок сборки выдвижного ящика



Кухонный модуль ШНЗЯ 600 Шкаф нижний с ящиками 600x850x600 (ШxВxГ)





Рис.3 Установка евроинта



В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.


Кухонный модуль Духовка ШНД 600
Корпус - ЛДСП
Фасад - МДФ

Срок службы - 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Произведено в России

ЕАС

Кухонный модуль ШНД 600 Шкаф нижний Духовка 600x850x600 (ШxВxГ)



Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

Деталировка Шкаф нижний Духовка ШНД 600

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
Корпус						
1	Боковина лев., прав.	704	510	2	0,72	
2	Крышка	600	510	1	0,31	
3	Вязка	568	510	1	0,29	
4	Цоколь	600	100	1	0,06	
5	Бок ящика	400	70	2	0,06	
6	Вязка ящика	510	70	1	0,07	
Итого:					1,50	
Фасад МДФ						
7	Фасад ящика МДФ	117	597	1	0,07	
Итого:					0,07	
ЛДВП						
8	ЛДВП ящика	540	405	1	0,21	
Итого:					0,21	
Столешница						
9	Столешница	600	600	1	0,36	
Итого:					0,36	

Внимание!
 Качество мебели зависит от качества сборки.
 Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Шкаф нижний Духовка ШНД 600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Уголок мебельный	4	шт.
	Ручка 128 мм	1	шт.
	Заглушка евровинта	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	10	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
	Шуруп 4x45 мм	2	шт.
	Шуруп 4x30 мм	2	шт.
	Шуруп 4x16 мм	42	шт.
	Гвоздь 20 мм	20	шт.
	Опора кухонная 100 мм	4	шт.
	Клипса опоры кухонной	2	шт.
	Направляющая 400 мм	1	компл.
	Эксцентриковая стяжка	2	шт.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ


Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.


Для работы вам понадобятся евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Рис.4 Порядок сборки выдвижного ящика



Кухонный модуль ШНД 600 Шкаф нижний Духовка 600x850x600 (ШxВxГ)



В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Кухонный модуль 1ШНМ600

Корпус - ЛДСП

Фасад - МДФ

Срок службы - 5 лет.


Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Произведено в России

EAC

Кухонный модуль 1ШНМ600

Шкаф нижний мойка 600x850x600 (ШxВxГ)



**Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобятся евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Детализировка Шкаф нижний мойка 1ШНМ600

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
Корпус						
1	Боковина	704	420	2	0,59	
2	Крышка	600	420	1	0,25	
3	Планка	568	80	2	0,09	
4	Цоколь	600	100	1	0,06	
Итого:					0,99	
Фасад МДФ						
5	Створка МДФ	715	597	1	0,43	
Итого:					0,43	
Столешница						
6	Столешница	600	600	1	0,36	
Итого:					0,36	

Шкаф нижний 1ШНМ600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка	1	шт.
	Заглушка евровинта	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
	Уголок мебельный	4	шт.
	Шуруп 4x16 мм	48	шт.
	Опора кухонная 100 мм	4	шт.
	Клипса опоры кухонной	2	шт.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4x16, как показано на рис. 1.
2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4x16 (см. рис. 2).
3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину





Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад



Регулировка петель

Регулировка петель	
<p>По высоте</p>	
<p>По ширине</p>	
<p>По глубине</p>	

Кухонный модуль 1ШН600 Шкаф нижний мойка 600x850x600 (ШxВxГ)






Рис.3 Установка евроинта



В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Кухонный модуль П 600

Корпус - ЛДСП

Фасад - МДФ


Срок службы - 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Произведено в России

EAC

Кухонный модуль П 600 Пенал 600x2140x570 (ШxВxГ)



**Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобятся евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Детализовка Пенал П 600

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
Корпус						
1	Боковина	2008	550	2	2,24	
2	Крышка	600	550	2	0,66	
3	Вязка	568	550	2	0,62	
4	Полка	568	520	2	0,61	
5	Цоколь	600	100	1	0,06	
Итого:					4,20	
Фасад МДФ						
6	Створка МДФ	1320	597	1	0,43	
7	Створка МДФ	715	597	1	0,44	
Итого:					0,87	
ЛДВП						
8	Задняя стенка ЛДВП	714	296	2	0,42	
9	Задняя стенка ЛДВП	746	296	2	0,44	
Итого:					0,86	
Соединитель ЛДВП						
10	Соединитель ЛДВП	683		1		
11	Соединитель ЛДВП	716		1		

Пенал П 600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	5	шт.
	Ручка 128мм	2	шт.
	Заглушка евроинта	10	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
	Стяжка межсекционная	2	шт.
	Шуруп 4x16 мм	40	шт.
	Гвоздь 20 мм	40	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Опора кухонная 100 мм	4	шт.
	Клипса опоры кухонной	2	шт.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4x16, как показано на рис. 1.
2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4x16 (см. рис. 2).
3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину





Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад



Регулировка петель	
<p>По высоте</p>	
<p>По ширине</p>	
<p>По глубине</p>	

Кухонный модуль П 600 Пенал 600x2140x570 (ШxВxГ)




Рис.3 Установка евроинта

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

