

# LUAZON

## Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____	Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____

# LUAZON

Модель: LCS-02.

- Не мойте кружку в посудомоечной машине. Возможно повреждение устройства.
- Не используйте кружку в микроволновой печи.
- Не помещайте ложку и другие столовые приборы в кружку во время работы механизма.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте 2 батарейки типа AAA, соблюдая полярность, и закройте крышку. Не сочетайте старые и новые батарейки вместе.
3. Наполните кружку необходимыми ингредиентами и залейте водой.
4. Нажмите на кнопку и удерживайте ее до полного размешивания содержимого. Напиток готов.

## ЧИСТКА И УХОД

- Кружку можно споласкивать в теплой воде с применением чистящих средств.
- Чтобы помыть кружку, достаточно налить в нее чистую теплую или горячую воду и удерживать кнопку включения механизма, пока кружка не отчистится самостоятельно.
- При необходимости повторите процедуру до полной очистки кружки.
- Простите насухо.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.

# LUAZON

Модель: LCS-02.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Кружка саморазмешивающая LuazON тщательно размешает содержимое стакана и позволит насладиться теплым и ароматным напитком — просто нажмите кнопку на ручке!

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- легко размешивает сахар, сухие сливки и сиропы;
- подходит для приготовления кофе, чая, коктейлей, детских смесей, спортивного питания, каш;
- корпус из высокопрочного металла и термостойкого пластика;
- не бьется и не ржавеет;
- благодаря двойным стенкам дольше сохраняет температуру внутри кружки;
- герметичная крышка-непроливайка позволяет взять кружку с собой;
- работает от 2 батареек типа AAA (в комплект не входят);
- объем: 400 мл.

Комплектация: кружка саморазмешивающая, крышка-непроливайка, инструкция, гарантийный талон.

Внимание!  
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

Гарантия: 12 месяцев.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор отвечает действующим техническим правилам и стандартам безопасности.

# LUAZON

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
Номер модели \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата изготовления \_\_\_\_\_  
Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М. П. \_\_\_\_\_

## Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____