

**LUAZON**

## ТЕРМОКРУЖКА САМОРАЗМЕШИВАЮЩАЯ



Модель: LCS-04.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

С саморазмешивающей кружкой LuazON вы забудете о чайных ложках, эта кружка станет идеальным помощником, экономя ваше время. Просто нажмите на кнопку, чтобы перемешать напиток за считанные секунды. Чтобы помыть аксессуар, наберите в него воды и добавьте пару капель мыла, а дальше кружка сделает все сама.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- легко размешивает сахар, сухие сливки и сиропы;
- подходит для приготовления кофе, чая, коктейлей, детских смесей, спортивного питания, каш;
- корпус из нержавеющей стали и термостойкого пластика;
- не бьется и не ржавеет;
- герметичная крышка-непроливайка позволяет взять кружку с собой;
- благодаря двойным стенкам дольше сохраняет температуру внутри кружки;
- удобная эргономичная ручка — обжечься невозможно;
- работа от 2 ААА батареек (не в комплекте);
- легко мыть.

Комплектация: термокружка саморазмешивающая, крышка-непроливайка, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

**Внимание!**  
Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор отвечает действующим техническим правилам и стандартам безопасности.
- Не мойте кружку в посудомоечной машине. Возможно повреждение устройства.
- Не подогревайте кружку в микроволновой печи.

LuazON. Искусство заботы о близких.

**LUAZON**

Модель: LCS-04.

- Не помещайте ложку и другие столовые приборы в кружку во время работы механизма.
- Храните прибор в недоступном для детей и / или домашних животных месте. Не оставляйте их одних с включенным прибором.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте крышку отделения для батареек.
- Вставьте 2 батарейки ААА, соблюдая полярность, и закройте крышку. Не сочетайте старые и новые батарейки вместе.
- Наполните кружку необходимыми ингредиентами и залейте водой.
- Нажмите на кнопку и удерживайте ее до полного размешивания содержимого. Напиток готов.

#### ЧИСТКА И УХОД

- Чтобы помыть кружку, достаточно налить в нее чистую теплую или горячую воду и удерживать кнопку включения механизма, пока кружка не очистится самостоятельно.
- При необходимости повторите процедуру до полной очистки кружки.
- Протрите насухо.
- Кружку можно сполоскать в теплой воде с применением чистящих средств.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

**LUAZON**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Номер модели \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г.

М. П.

#### Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр.

Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торговую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

— — — — — | КОРЕШОК К ТАЛОНУ № | КОРЕШОК К ТАЛОНУ № |

| Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г. | Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г. |

| Наименование | Наименование |

| Модель | Модель |

| Сер. номер | Сер. номер |

| Ф.И.О. Клиента | Ф.И.О. Клиента |

| Телефон | Телефон |

| Адрес | Адрес |

| М.П. | М.П. |

| Подпись продавца | Подпись продавца |

**LUAZON**

## Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделий, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара

TM LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010,

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7 [343] 278-67-00, 8-800-1000-260.

— — — — — | Дата ремонта | Дата ремонта |

| «\_\_» 20\_\_ г. | «\_\_» 20\_\_ г. |

| Содержание ремонта | Содержание ремонта |

| | |

| Подпись лица, производившего ремонт | Подпись лица, производившего ремонт |

| Прибор принял, претензий не имею | Прибор принял, претензий не имею |

| | |