

LUAZON®

Фен

Модель: LF-02



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫ
Пайдалану бойынша нұсқаулық

LUAZON®

LF-02

Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните, чтобы использовать ее в дальнейшем как справочный материал.

Описание

- Насадка-концентратор
- Воздуховодные отверстия
- Кнопка подачи холодного воздуха
- Переключатель
- Петелька для подвешивания
- Диффузор

Основные характеристики:

- 2 режима регулировки воздушного потока
- Режим холодного воздуха
- Диффузор - специальная насадка для эффективной и быстрой сушки волос, придания объема, создания причесок с эффектом завивающихся волос
- Защита от перегрева
- Петля для подвешивания

Технические характеристики:

Мощность: 1600 Вт
Провод: 1,6 м
Гарантия: 12 месяцев

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что ваши руки сухие.
- Оставьте вилку сетевого шнура в розетку, включите прибор и установите желаемую мощность потока воздуха:
 - позиция «1»: средняя мощность (для мягкой сушки и укладки волос)
 - позиция «2»: полная мощность (для быстрой сушки волос)

Применение насадки-концентратора:


Регулируемая насадка-концентратор позволяет направлять воздушный поток в определенную точку. Рекомендуется для сушки и создания отдельных локонов с использованием расчески и бигуди.

Преимущества диффузора:

- Быстрая сушка
- Массаж головы
- Придание объема
- Легкость применения

Как уложить волосы с помощью диффузора

- Помойте голову, слегка просушите волосы полотенцем.
- Обработайте волосы средством для укладки по всей длине (спреем, пенкой, гелем).
- Разделите волосы на две части: сначала работайте с нижней, а потом с верхней частью волос.



LUAZON®

LF-02

- Разделите часть волос на пряди и уложите их в «блюд» диффузора. Приставьте фен к коже головы и начинайте сушку.
- Массируйте слегка кожу головы во время процедуры.
- Помогите себе свободной рукой: взъерошивайте пряди, приподнимая их у основания головы, распределяйте их на локоны.
- Для придания прическе большего объема наклоняйте голову в разные стороны.
- Направляйте диффузор к голове под углом 90°.
- Фен направляйте снизу вверх.
- По окончании укладки закрепите ее лаком, нанося его в направлении снизу вверх на расстоянии 30-40см.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чистой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите фен влажной тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества, растворители или очистители.
- Ни в коем случае не погружайте фен в воду!
- Перед использованием прибор должен быть абсолютно сухой.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте фен. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
 - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
 - Используйте прибор только в домашних условиях.
 - Используйте фен только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
 - Если фен используется в ванной комнате, выключайте его после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.
 - Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, электрическую вилку или фен в воду или другую жидкость.
 - В случае если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. Не касайтесь воды!
 - Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
 - Не роняйте и не ставьте посторонние предметы в отверстия корпуса фена.
 - Запрещается закрывать воздушные отверстия прибора. Не кладите фен на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
 - Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на другие части тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
 - Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.

LUAZON®

LF-02

- При отключении фена от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте фен. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не включайте фен в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Насадки во время работы нагреваются. Перед снятием дайте им остыть.
- Избегайте попадания волос в решетку воздухозаборного отверстия во время работы фена.
- Если прибор отключился из-за перегрева, отключите его от сети, подождите 10-15 минут и включите снова.
- Фен имеет защиту от перегрева, которая отключает прибор при превышении температуры воздушного потока.



Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или в других помещениях с повышенной влажностью.

Комплектация: фен, концентратор, диффузор, инструкция, гарантийный талон.

Захоўвайце гэту інструкцыю, каб выкарыстоўваць яе ў далейшым як даведкавы матэрыял.

ВЕС

Асноўныя характарыстыкі:

- 2 рэжымы рэгулявання паветранай плыні
- Рэжым халоднага паветра
- Дыфузар - адмысловая насадка для эфектыўнай і хуткай сушкі валасоў, надання аб'ёму, стварэння прычосак з эфектам завітых валасоў
- Абарона ад перагрэвання
- Пятля для падвешвання

Тэхнічныя характарыстыкі:

Магутнасць: 1600 Вт
Дрот: 1,6 м
Гарантыя: 12 месяцаў

АПИСАННЕ

- Насадка-канцэнтратар
- Паветраводныя адтуліны
- Кнопка падачы халоднага патоку
- Перамыкач
- Пяцелька для падвешвання
- Дыфузар

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перад уключэннем прыбора ў сетку пераканайцеся, што вашы рукі сухія.
- Обработайте волосы средством для укладки по всей длине (спреем, пенкой, гелем).
- Разделите волосы на две части: сначала работайте с нижней, а потом с верхней частью волос.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON®

LF-02

- пазіцыя «1»: сярэдняя магутнасць (для мяккай сушкі і ўкладвання валасоў)
- пазіцыя «2»: поўная магутнасць (для хуткай сушкі валасоў)

Прымненне насадкі-канцэнтратара:

Рэгульўная насадка-канцэнтратар дазваляе накіроўваць паветраны паток у вызначаную кропку. Рэкамендуецца для сушкі і стварэнні асобных завітоў з выкарыстаннем грабяцка і бігудзі.

Перавагі дыфузара:

- Хуткая сушка
- Масаж галавы
- Наданне аб'ёму
- Лёгкасць прамывання

Як укладзі валасы з дапамогай дыфузара

- Памыйце галаву, злёгку прасушыце валасы ручніком.
- Апрацуйце валасы сродкам для ўкладвання па ўсёй даўжыні (спрээм, пенкай, гелем).
- Падзяліце валасы на дзве часткі: спачатку працуйце з ніжняй, а потым з верхняй часткай валасоў.
- Падзяліце частку валасоў на пасмы і паскладайце іх у «страву» дыфузара. Прыстаўце фен да скуры галавы і пачынайце сушку.
- Масажуйце злёгку скуру галавы падчас працэдуры.
- Дапамагайце сабе вольнай рукой: ускладчайце пасмы, прыўздзімаючы іх у аснавання галавы, размяркоўвайце іх на валасы.
- Для надання прычоскі большага аб'ёму нахільце галаву ў розныя бакі.
- Накіроўвайце дыфузар да галавы пад вуглом 90°.
- Фен накіроўвайце знізу ўверх.
- Па заканчэнні ўкладвання замацуйце яе лакам, наносычы яго ў кірунку знізу ўверх на адлегласці 30-40см.

ЧЫСТКА І ДОГЛЯД

- Перад чысткай адключыце прыбор ад сеткі і дайце яму цалкам астыць.
- Пратрыце фен вільготнай тканай.
- Не выкарыстоўвайце для чысткі агрэсіўныя мыйныя сродкі, абразіўныя рэчывы, якія ўваходзяць у склад.
- Ні ў якім разе не апускайце фен у ваду!
- Ні ў якім разе не апускайце фен у ваду!
- Перад выкарыстаннем прыбор павінен быць абсалютна сухі.
- Не карыстайцеся прыборам, калі ёсць якія-небудзь пашкоджанні корпуса ці шнура. Для прадухілення паразы электрычным токам не разбірайце фен. Пры выяўленні няспраўнасці аднясіце прыбор у рамонт. Не спрабуйце самастойна рамантаваць прыбор, зверніцеся ў аўтарызаваны сервісны цэнтр.

ВАЖНЫЯ МЕРЫ БЯСПЕКИ


- Перад эксплуатацыяй уважліва прачытайце дадзеную інструкцыю.
- Пераканайцеся, што напруга вашай электрасеткі адпавядае працоўнай напрузе, паказанай на маркіроўцы прыбора.
- Ніколі не пакідайце ўключаны прыбор без нагляду. Будзьце асабліва ўважлівы, выкарыстоўваючы яго ў непасрэднай блізкасці ад дзяцей. Сачыце за тым, каб дзеці не гулялі з прыборам.
 - Выкарыстоўвайце прыбор толькі ў хатніх умовах.
 - Выкарыстоўвайце фен толькі па яго прымы прызначэнні, ужывайце толькі тыя насадкі, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON®

LF-02

- Калі фен выкарыстоўваецца ў ваннай пакоі, выключайце яго пасля выкарыстання, бо блізкасць вады ўяўляе небяспеку, нават калі фен выключаны.
- Каб пазбегнуць паразы электрычным токам, не апускайце шнур, электрычны відэлец ці фен у ваду ці іншую вадкасць.
- У выпадку калі прыбор упадзе ў ваду, неадкладна адключыце яго ад сеткі. Не дэкаранайцеся вадай!
- Трымайце сеткавы шнур удалечыні ад гарачых паверхняў.
- Не кідайце і не ўстаўляйце староннія прадметы ў адтуліны корпуса фена.
- Забараняецца зачыняць паветраныя адтуліны прыбора. Не кладзіце фен на мяккую паверхню (на ложка ці канапу), дзе паветраныя адтуліны могуць быць заблакаваны.
- У паветраных адтулінах не павінна быць пуху, пылі, валос.
- Не накіроўвайце струмень гарачага патоку ў вочы ці на іншыя часткі цела, асабліва адчувальныя да гарачага паветры.
- Дадзены прыбор не павінен выкарыстоўвацца асобамі з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі ці разумовымі магчымасцямі, калі толькі яны не будуць знаходзіцца пад наглядам асобы, якая адказвае за іх бяспеку, і не атрымаюць ад яе папярэднія растлумачэнні адносна выкарыстання электрапрыбора.
- Пры адключэнні фена ад сеткі цягніце за відэлец, а не за электрычны шнур.
- Адключайце прыбор ад сеткі, калі Вы ім не карыстаецеся.
- Рэгуляра праверяйце шнур і відэлец. Не карыстайцеся прыборам, калі ёсць якія-небудзь пашкоджанні корпуса ці шнура. Для прадухілення паразы электрычным токам не разбірайце фен. Пры выяўленні няспраўнасці аднясіце прыбор у рамонт.
- Не ўключаіце фен у месцах, дзе распыляюцца аэрозолі ці выкарыстоўваюцца лёгкаўзгаральныя вадкасці.
- Насадкі падчас працы награвваюцца. Перад здыманнем дайце ім астыць.
- Пазбягайце траплення валасоў у рашотку паветразабарнай адтуліны падчас працы фена.
- Калі прыбор адключыўся ад пераграву, адключыце яго ад сеткі, пачакайце 10-15 хвілін, і ўключыце зноў.
- Фен мае абарону ад пераграву, якая адключае прыбор пры перавышэнні тэмпературы паветранага патоку.



Не выкарыстоўвайце прыбор у ваннай, душы, басейне ці ў іншых памяшканнях з падвышанай вільготнасцю.

Камплектацыя: фен, канцэнтратар, дыфузар, інструкцыя, гарантыйны талон.

Осы нұсқаулықты анықтаматериялы ретінде қолдану үшін сақтаңыз.

KZN

Негізгі сипаттамалары:

- Ауа ағынын реттеуші 2 режимі
 - Сапқын ауа режимі
 - Диффузор - шашт оңтайлы өрі жылдам көптіру, көлем беру, бұйра шашты шаш қойыстар жасауға арналған арнайы саптамат
 - Қызып кетуден қорғаныс
 - Асуға арналған ілгек
- Техникалық сипаттамалары:**
Қуаты 1600 Вт
Бауы 1,6 м
Көпідік 12 ай


LuazON. Мастацтва клопату пра блізкіх.

LUAZON®

LF-02

СИПАТТАМАСЫ

- Саптамат-концентратор
- Ауа шығаратын саңылаулар
- Суық ауа беру түймешігі
- Ауыстырып-қосқыш
- Ілгек арналған ілгек
- Диффузор



ПАЙДАЛАНУ

- Аспапты желіге қосар алдында қолыңыздың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Желілік бау ашасын розеткіге салып, қалаған ауа ағынының қуатын орнатып, «1» күйі: орташа қуат (жұмсақ көптіру мен шаш тарап қою үшін)
- «2» күйі: толық қуат (шашты тез көптіру үшін)

Саптамат-концентраторды қолдану:

Реттелетін саптамат-концентратор ауа ағынын белгілі бір нүктеге бағыттауға мүмкіндік береді. Жеке бұрымдарды көптіріп, жасау үшін тарақ пен бигуди қолдануға кеңес беріледі.

Диффузор артықшылықтары:

- Тез көптіру
- Басты уқалау
- Көлем беру
- Қолдану жеңілдігі

Шашты диффузор көмегімен қалай қоюға болады

- Басты жуып, шашты ақырын сүлгімен көптіріп алыңыз.
- Шашты шаш қоюға арналған құралмен бүкіл ұзындығы бойымен өңдеңіз (спрей, көбік, гель).
- Шашты екі бөлікке бөліңіз: алдымен шаштың төменгі, содан кейін жоғарғы жағымен жұмыс істегіңіз.
- Шаш бөліктерін бұрымға бөліп, оларды диффузор «табағына» салыңыз. Фенді бас терісіне қойып, көптіре бастаңыз.
- Шара кезінде бас терісін ақырын уқалаңыз.
- Өңдегенде бас қолмен көмектесіңіз: бұрымдарды бас негізінен бастап үрпітіп қағыңыз, оларды бұрымдарға таратыңыз.
- Шашқа үлкен көлем беру үшін шашты түрлі жаққа еңкейтіңіз.
- Диффузорды басқа жаққа 90° бұрышпен бағыттаңыз.
- Фенді төменнен жоғары қарай бағыттаңыз.
- Шаш қою біткен соң оны 30-40см аралығында төменнен жоғары қарай жағып, лақпен бекітіңіз.

LUAZON®

LF-02

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Тазалау алдында аспапты желіден өшіріп, толық суытыңыз.
- Фенді дымқыл матамен сүртіңіз.
- Тазалау үшін агрессивті жуу құралдарын, абразивті заттар, еріткіштер немесе тазартқыштар қолданбаңыз.
- Ешбір жағдайда фенді суға батырмаңыз!
- Аспап қолданар алдында мүлде құрғақ болуы тиіс.
- Егер корпус немесе бауда қандай да бір зақымдар болса, аспапты қолданбаңыз. Электр тогына ұрынбау үшін фенді ашпаңыз. Ақау анықталған жағдайда аспапты жөндеуге апарыңыз. Аспапты өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз, авторландырылған сервистік орталыққа жолығыңыз.

МАҢЫЗДЫ ҚАУПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ


- Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Сіздің электр желіңіздің кернеуі аспап таңбалауында көрсетілген жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
 - Ешқашан қосуды аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Оны балалардан тікелей жақындыққа қолдана отырып, әсіресе абай болыңыз. Балалардың құрылғымен ойнамағанын қадағалаңыз.
 - Аспапты тек үй жағдайларында қолданыңыз.
 - Фенді тек тікелей мақсатына қарай қолданыңыз, тек жеткізілген жинағына кірмейтін саптамаларды ғана қолданыңыз.
 - Егер фен ванна бөлмесінде қолданылса, оны тек қолданған соң өшіріңіз, өйткені судың жақындығы фен қосуды тұрса да, қауіп төндіреді.
 - Электр тогына ұрынбау үшін бау, электр аша немесе фенді суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз.
 - Егер аспап суға түссе, оны дереу желіден ажыратыңыз. Суға тимейңіз!
 - Желілік бауды ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
 - Фен корпусының саңылауларына бөгде заттар түсірмеңіз және салмаңыз.
 - Аспаптың ауа саңылауларын жабуға тыйым салынады. Фенді ауа саңылаулары жабылып қалатын жұмсақ бетке салмаңыз (төсек немесе диванға). Ауа саңылауларында мамық, шаң, шаш және т.б. болмауы тиіс.
 - Ыстық ауа ағынын кезге немесе дененің әсіресе ыстық ауаға сезімтал басқа бөліктеріне бағыттамаңыз.
 - Бұл аспапты қауіпсіз қолдануға кедергі келтіретін физикалық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдар мен балалар, егер тек олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғаның қарауында болмаса және одан электр аспапты қолдануға қатысты алдын ала түсіндірмелер алмаса қолданбауы тиіс.
 - Фенді желіден ажыратқанда электр баудан емес, ашасынан тартыңыз.
 - Аспапты қолданбасаңыз, оны желіден өшіріп отырыңыз.
 - Бау мен ашаны ұдайы тексеріп отырыңыз. Корпус немесе бауда қандай да бір зақымдар болса, аспапты қолданбаңыз. Электр тогына ұрынбау үшін фенді ашпаңыз. Ақау анықталған жағдайда аспапты жөндеуге апарыңыз.
 - Фенді аэрозольдер себілетін немесе жеңіл тұтанатын сұйықтықтар қолданылатын жерлерде қоспаңыз.
 - Саптамалар жұмыс кезінде қыздырады. Алар алдында оларды суытыңыз.
 - Шаштың фен жұмысы кезінде ауа шығаратын саңылау торына түсірмеңіз.

LuazON. Жақындарыңызға қамқор болу өнері.

LUAZON®

LF-02

- Егер аспап қызып кетуден ажырап қалса, оны желіден өшіріп, 10-15 минут күтіңіз, қайта қосыңыз.
- Феннің ауа ағынының температурасы асқанда аспапты өшіретін қызып кетуден қорғанысы бар.



Аспапты ванна, душ, хауыз немесе ылғалдылығы жоғары басқа бөлмелерде қолданбаңыз.

Жинақталым: фен, концентратор, диффузор, нұсқаулық, көпідік талоны.

LuazON. Жақындарыңызға қамқор болу өнері.