

LUAZON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ LUAZON.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.


Технические характеристики

- Мощность: 1000 Вт
- Количество температурных режимов: 2
- Материал: термостойкий пластик
- Питание: 220 В / 60 Гц
- Гарантия: 12 месяцев.

Комплектация:

- Фен
- Инструкция
- Гарантийный талон

Модель LF-22



1. Складная ручка
2. Переключатель скорости потока воздуха
3. Защитная сетка
4. Шнур питания

LUAZON

Модель LF-22

Эксплуатация

1. Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Протрите корпус электроприбора влажной тканью.
 2. Проверьте соответствие параметров питающей сети данным, указанным в инструкции выше, и убедитесь, что выключатель находится в положении «0» (выключено).
 3. Подключите штекер шнура питания к сети и возьмите электроприбор за ручку. Переверните переключатель режимов в нужное Вам положение и направьте устройство на влажные волосы. Не следует подносить электроприбор слишком близко. Расстояние должно быть не менее 15 см. Следите, чтобы волосы не попадали в защитную решетку электроприбора.
 4. При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
 5. Дайте электроприбору остыть, прежде чем убрать его на хранение. Не обматывайте шнур питания вокруг корпуса электроприбора.
 6. Для удобства хранения и транспортировки ручку фена можно сложить.
- ВНИМАНИЕ!** Прибор предназначен только для сушки волос.
Во избежание поражения электрическим током не пользуйтесь данным прибором рядом с ванной, бассейном, раковиной или другими источниками воды.

Меры предосторожности

1. Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Не беритесь за прибор мокрыми и влажными руками. Если все-таки влага попала внутрь прибора, немедленно отключите его от сети.
2. Берегите от детей и животных.
3. Всегда отключайте его от сети, если он не используется, а также перед сменой насадок или чисткой.
4. Сразу отключайте электроприбор от сети в случае любых неполадок.
5. Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
6. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
7. При повреждении прибора обратитесь в специализированный сервисный центр. Не пытайтесь сами ремонтировать неполадки!
8. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
9. Не пользуйтесь феном в ванной, под душем или над раковиной, наполненной водой.
10. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь фена. Не закрывайте отверстия, через которые происходит циркуляция воздуха, а также не кладите включенный фен на мягкие поверхности, например, кровать или диван, так как вентиляционные отверстия могут быть закрыты.
11. Не кладите работающий фен на мокрую поверхность или одежду.
12. В случае, если фен упал в воду, не пытайтесь достать упавший в воду прибор. Немедленно выньте штекер из розетки. Дальнейшее использование фена запрещается.
13. Не направляйте поток горячего воздуха на глаза, руки или другие части тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.

LuazON. Искусство заботы о близких.