



Фен-расческа
Фен-расческа
Фен-тарақ

Модель: LFS-03



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ
Пайдалану бойынша нұсқаулық

LUAZON® LFS-03

Сохраните эту инструкцию, чтобы использовать ее в дальнейшем как справочный материал.

Основные характеристики:

- Диаметр корпуса: 19 мм
- Режим холодного воздуха
- 2 режима регулировки воздушного потока
- Термоизолированный наконечник для безопасного использования
- Светодиодный индикатор нагрева, указывающий на готовность прибора к работе
- Вращающийся на 360° шнур
- Петля для подвешивания

Технические характеристики:

- Мощность: 800 Вт
- Гарантия: 12 месяцев

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с устройством, так как оно нагревается до высоких температур. LFS-03
1. Перед использованием фена вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите на волосы укладочные средства или защитный спрей.
 2. Подключите прибор к сети. Через некоторое время зажжется светодиодный индикатор нагрева.
 3. На корпусе прибора имеется переключатель «ON/OFF», переместите его в активное положение.
 4. Накрутите на корпус фена-расчески небольшую прядь волос. Обработайте волосы в течение нескольких секунд теплым воздухом. Внимание! Прибор нагревается очень быстро!
 5. Затем плавно освободите волосы от щетки.
 6. После окончания использования прибора переведите переключатель «ON/OFF» в неактивное положение и отключите прибор от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чистой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите фен при помощи влажной ткани и, если требуется, небольшого количества моющего средства.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества, растворители или очистители.
- Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь феном, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура; при обнаружении неисправности отнесите его в ремонт. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.

LUAZON® LFS-03

- Не подвергайте фен воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Берегите его от детей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. При обнаружении неисправности отнесите его в ремонт.

Комплектация: фен-расческа, инструкция, гарантийный талон.

Luazon. Искусство заботы о близких

LUAZON® LFS-03

Захоўвайце гэту інструкцыю, каб выкарыстоўваць яе ў далейшым як даведкавы матэрыял.

BEŁ

Асноўныя характарыстыкі:

- Дыяметр 19 мм
- 2 рэжымы рэгулявання паветранай плыні
- Рэжым халоднага паветра
- Ізалявальны наконечнік для большага комфорту ў выкарыстанні
- Светладыёдны індикатар нагрэвання
- Шнур, які верціцца на 360°
- Пятля для падвешвання

Тэхнічныя характарыстыкі:

Магутнасць: 800 Вт
Гарантыя: 12 месяцаў

ЭКСПЛУАТАЦІЯ

Выконвайце адмысловыя меры засцярогі пры працы з прыборам, бо ён нагрэваецца да высокіх тэмператур.

1. Перад выкарыстаннем фена вымойце, высушыце і расчашыце валасы. Пры неабходнасці вырабіце на валасы сродкі для ўкладвання ці ахоўны спрэй.
2. Падлучыце прыбор да сеткі. Праз некаторы час запаліцца святлодыёдны індикатар нагрэву.
3. Калі на корпусе прыбора маецца перамыкач "ON/OFF", перамесціце яго ў актыўнае становішча.
4. Накруціце на корпус фена-грэбня невялікую пасму валасоў. Апрацуіце валасы на працягу некалькіх секунд цёплым паветрам. Увага, прыбор нагрэваецца вельмі хутка!
5. Затым плыўна вызваліце валасы ад шчоткі.
6. Пасля заканчэння выкарыстання прыбора, пры наяўнасці перамыкача "ON/OFF", перавядзіце перамыкач у неактыўнае становішча, і адключыце прыбор ад сеткі.

ЧЫСТКА І ДОГЛЯД

- Перад чысткай адключыце прыбор ад сеткі і дайце яму цалкам астыць.
- Пратрыце фен пры дапамозе вільготнай тканіны і, калі патрабуецца, невялікай колькасці мыйнага сродку.
- Не выкарыстоўвайце для ачысткі агрэсіўныя мыйныя сродкі, абразіўныя рэчывы, растваральнікі ці ачышчальнікі.
- Ні ў якім разе не апускайце электрапрыбор у ваду ці іншыя вадкасці.
- Не карыстайцеся фенам, калі ёсць якія-небудзь пашкоджанні корпуса ці шнура; пры выяўленні няспраўнасці аднясіце яго ў ремонт. Не спрабуйце самастойна рамантаваць прыбор, звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.

ВАЖНЫЯ МЕРЫ БЯСПЕКІ

- Перад эксплуатацыяй уважліва прачытайце дадзеную інструкцыю.
- Пераканаўцеся, што напружанне вашай электрасеткі адпавядае працоўнай напрузе, паказанай на маркіроўцы прыбора.
- Не падносьце прыбор ушчыльную да скуры галавы, каб пазбегнуць апёкаў.
- Не падвядзіце фен уздзеянню вады.

LUAZON® LFS-03

- Не пакідайце ўключаны прыбор без нагляду. Беражыце яго ад дзяцей.
- Не кладзіце прыбор падчас працы на лёгкаўзгаральныя прадметы.
- Дадзены прыбор не павінен выкарыстоўвацца асобамі з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі ці разумовымі магчымасцямі, калі толькі яны не будуць знаходзіцца пад наглядам асобы, якая адказвае за іх бяспеку, і не атрымаюць ад яе папярэднія растлумачэнні адносна выкарыстання электрапрыбора.
- Заўсёды выключайце прыбор пасля яго выкарыстання.
- Пры адключэнні прыбора ад сеткі цягніце за вилку, а не за электрычны шнур.
- Не карыстайцеся прыборам, калі ёсць якія-небудзь пашкоджанні корпуса ці шнура. Пры выяўленні няспраўнасці аднясіце яго ў ремонт.

Комплектацыя:

фен-расческа, інструкцыя, гарантыйны талон.

Luazon. Мастацтва клопату пра блізкіх.

LUAZON® LFS-03

Осы нұсқаулықты анықтама материалы ретінде қолдану үшін сақтаңыз. KZN

Негізгі сипаттамалары:

- Диаметрі 19 мм
- Ауа ағынын реттеудің 2 режимі
- Салқын ауа режимі
- Пайдалануда жайлы болуға арналған оқшалағыш ұш
- Қызып кетудің жарық диодты индикаторы
- 360° айналмалы бау
- Асуға арналған ілгек

Техникалық сипаттамалары:

Қуаты: 800 Вт
Кепілдік: 12 ай

ПАЙДАЛАНУ

Құрылғымен жұмыс барысында сақтанудың айрықша шараларын сақтаңыз, өйткені ол жоғары температураға дейін қызады.

1. Фенді қолданар алдында шашты жуып, кептіріп, тарап алыңыз. Қажет болса, шашқа шаш қою құралдарын немесе қорғаныс спрейін себіңіз.
2. Аспапты желіге қосыңыз. Біраз уақыттан соң қызудың жарық диодты индикаторы жанады.
3. Егер аспап корпусында «ON/OFF» ауыстырып-қосқышы болса, оны белсенді күйге ауыстырыңыз.
4. Фен-тараққа кішігірім бір бұрым шашты орап алыңыз. Шашты бірнеше секунд бойы жылы ауамен өңдеңіз. Назар аударыңыз! Бұйралағыш өте тез қызады!
5. Бұдан кейін бұрымды ақырын қылшақтан босатыңыз.
6. Аспапты қолданып болған соң «ON/OFF» ауыстырып-қосқышы болған жағдайда оны белсенді емес күйге қойып, аспапты желіден ажыратыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Тазалау алдында аспапты желіден ажыратып, толық суытыңыз.
- Бұйралағышты дымқыл матамен сүртіңіз, қажет болса біраз жуу құралын қосыңыз.
- Тазалау үшін агрессивті жуу құралдарын, абразивті заттар, еріткіштер немесе газартқыштар қолданбаңыз.
- Ешбір жағдайда электр аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- Корпус немесе бауда қандай да бір зақымдар болса, бұйралағышты қолданбаңыз; ақау шыққан жағдайда оны жөндеуге апарыңыз. Өздігіңізбен аспапты жөндеуге тырыспаңыз, авторландырылған сервистік орталыққа жолығыңыз.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Сіздің электр желіңіздің кернеуі аспап таңбалауында көрсетілген жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты күйікке шалынбау үшін теріге жақын әкелмеңіз.
- Фенді судың әсеріне қалдырмаңыз.
- Қосулы аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Оны балалардан сақтаңыз.
- Аспапты жұмыс кезінде жеңіл тұтанатын заттарға қоймаңыз.
- Бұл аспапты физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдар олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалардың қарауында болмаса, немесе

LUAZON® LFS-03

- одан электр аспапты қолдануға қатысты алдын ала түсіндірмелер алмаса, қолданбауы тиіс.
- Аспапты қолданған соң оны ылғи өшіріп отырыңыз.
- Аспапты желіден өшіргенде электр бауынан емес, ашадан тартыңыз.
- Корпус немесе бауда қандай да бір зақымдар болса, аспапты қолданбаңыз. Ақаулар шыққан жағдайда оны жөндеуге апарыңыз.

Жинақталым:

фен-тарақ, нұсқаулық кепілдік талоны.

Luazon. Жақындарыңызға қамқор болу өнері.