

LUAZON

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ


Модель: LNU-01.
Артикул: 3001032.



LUAZON

Допустимо наличие в приборе небольшого количества воды после окончания работы.

1. Выньте из коробки водяную емкость, открутите крышку, заполните водой, закройте крышку и установите емкость на основание.
2. Вставьте вилку питания прибора в розетку и поверните выключатель (запрещается включать прибор без воды). Загорится индикатор питания, и увлажнитель начнет распылять воду.
3. Установите регулятор производительности прибора на желаемый уровень. Появление небольшого водяного тумана вокруг прибора в течение нескольких первых минут его работы является нормальным.



Если увлажнитель не работает надлежащим образом, проверьте его, прежде чем обратиться в сервисный центр.

| Признак неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
|--|---|--|
| Не горит индикатор питания, не работает вентилятор и нет увлажнения воздуха. | Питание не включено. | Включите вилку питания. Включите прибор. |
| Индикатор питания горит, вентилятор работает, но нет увлажнения воздуха. | В емкости нет воды. | Добавьте воды в емкость. |
| | Крышка не закрыта надлежащим образом. | Закройте крышку. |
| Специфический запах водяного тумана. | Грязная или слишком долго хранившаяся вода. | Очистите водяную емкость и смените воду. |

Модель: LNU-01.

LUAZON

| | | |
|--|--|---|
| Индикатор питания горит, вентилятор не работает, нет увлажнения воздуха. | Слишком высокий уровень воды в водяном резервуаре. | Слейте лишнюю воду из резервуара и закройте крышку. |
| Низкая производительность. | Образование наростов на преобразователе. | Очистите преобразователь. |
| | Грязная или слишком долго хранившаяся вода. | Смените воду. |
| Ненормальный шум. | Резонанс из-за недостаточного количества воды в водяной емкости. | Добавьте воду в емкость. |
| Туман вокруг распылителя пара. | Резонирует с поверхностью, на которой прибор установлен. | Поставьте прибор на ровную поверхность или на пол. |
| | Зазор между распылителем пара и водяной емкостью. | Перед применением вымочите распылитель пара в воде. |
| Вода в емкости не стекает вниз. | Забито отверстие звукопоглощающей крышки. | Очистите отверстие. |

Если приведенные выше меры не дали положительных результатов, обратитесь в центр клиентского обслуживания или его местный филиал. Номер телефона центра обслуживания указан в гарантийном талоне.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Добавление в резервуар с водой каких-либо чистящих, ароматизирующих веществ или химических растворов не допускается.
- Чистящий раствор для удаления накипи необходимо держать в местах, недоступных для детей.
- Любые изменения или модификации устройства без разрешения производителя недопустимы, поскольку могут привести к повреждениям, неудобствам в работе или даже к травме пользователя.
- При появлении ненормальных запахов или шумов немедленно выключить прибор и отключить его от сети. В случае необходимости ремонт должен выполняться только квалифицированными специалистами.
- Перед перемещением или чисткой устройства его необходимо отсоединить от электросети.
- Во время работы устройства прикасаться к воде или другим частям, расположенным

Модель: LNU-01.

LUAZON

в водяном резервуаре, не допускается.

- Перемещение устройства при нахождении на базовом блоке водного бака, когда он заполнен водой, не допускается.
- Не допускается включение прибора при отсутствии в нем воды.
- Не допускается чистить поверхность преобразователя при помощи твердых и острых материалов и предметов.
- Во избежание конденсации влаги не допускать прямого попадания водяного тумана непосредственно на поверхность мебели или других подобных объектов.
- Применение при чистке преобразователя каких-либо чистящих веществ или химических растворов, кроме тех, которые поставляются или рекомендуются к применению нашей компанией, не допускается.
- При чистке прибора вода не должна попадать внутрь.
- Удаляя воду из водного резервуара, выливайте ее по стрелке, указывающей направление слива воды.
- Кроме того, следует соблюдать следующие условия:
 - Прибор должен располагаться на ровной, плоской и устойчивой поверхности не менее 0.5 метра от пола.
 - Необходимо держать устройство вдали от обогревателей и других нагревательных приборов, а также не допускать попадания на него прямых солнечных лучей.
 - Устройство следует эксплуатировать и хранить при комнатной температуре. Слишком низкая температура вредно влияет на устройство.

ЧИСТКА И УХОД

- При помощи мягкой ткани, смоченной в чистящем растворе (при отсутствии раствора рекомендуется использовать 9 % белый уксус, разбавленный с водой в пропорции 1:10), прочистить водный резервуар.
- Промыть водный резервуар чистой водой.
- Для удаления известковых отложений (накипи) на преобразователе, закапать 3–5 капель чистящего раствора (при отсутствии раствора рекомендуется использовать 9 % белый уксус, разбавленный с водой в пропорции 1:10) на поверхность преобразователя и подождать 5 минут (не менее 2-х часов в случае применения уксуса).
- Очистить известковые отложения при помощи щетки (исключено использование жестких или острых предметов).
- Промыть преобразователь чистой водой.

Модель: LNU-01.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Дата продажи «__» _____ 20 г. _____ М. П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ «LuazON». Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| КОРЕШОК К ТАЛОНУ № | КОРЕШОК К ТАЛОНУ № |
| Модель _____ | Модель _____ |
| Дата продажи «__» _____ 20 г. | Дата продажи «__» _____ 20 г. |
| Наименование _____ | Наименование _____ |
| Модель _____ | Модель _____ |
| Сер. номер _____ | Сер. номер _____ |
| Ф.И.О. Клиента _____ | Ф.И.О. Клиента _____ |
| Телефон _____ | Телефон _____ |
| Адрес _____ | Адрес _____ |
| _____ М.П. | _____ М.П. |
| Подпись продавца _____ | Подпись продавца _____ |

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
 - попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
 - механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
 - использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ «LuazON» просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 343 278 67 00, 8 800 1000 260.

| | |
|--|--|
| Дата ремонта «__» _____ 20 г. | Дата ремонта «__» _____ 20 г. |
| Содержание ремонта _____ | Содержание ремонта _____ |
| _____ | _____ |
| Подпись лица, производившего ремонт _____ | Подпись лица, производившего ремонт _____ |
| Прибор принял, претензий не имею _____ / _____ / | Прибор принял, претензий не имею _____ / _____ / |