

**Гарантийное обслуживание не производится:**

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

**УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Воздух с влажностью меньше 40 % способствует размножению бактерий и вирусов, циркуляции пыли. Это негативно влияет на здоровье и общее самочувствие человека. Ультразвуковой увлажнитель LuazON создаст комфортную среду. Прибор работает тихо, поэтому не помешает вашему отдыху.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- тип увлажнителя: ультразвуковой;
- напряжение: 220 В;
- мощность: 25 Вт;
- частота: 60 Гц;
- объем резервуара для воды: 3 л;
- расход воды: 380 мл/ч;
- обслуживаемая площадь: до 30 м²;
- низкий уровень шума: до 35 дБ;
- длина шнура: 90 см;
- регулировка интенсивности распыления.

Комплектация: увлажнитель воздуха ультразвуковой, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.


Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Увлажнитель предназначен для бытового использования. Использовать и хранить увлажнитель рекомендуется при комнатной температуре.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений корпуса или сетевого кабеля не используйте увлажнитель.
- Берегите прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Не подвергайте прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания воды в другие части увлажнителя, кроме специального резервуара для воды.

Дата ремонта «_»_20__г.	Дата ремонта «_»_20__г.
Содержание ремонта	Содержание ремонта
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею

- Чтобы избежать удара электрическим током, не прикасайтесь влажными руками к подключенной к сети вилке.
- Не прикасайтесь к распылителю во время работы устройства.
- Не включайте увлажнитель, если в нем нет воды.
- Устанавливайте увлажнитель на сухую горизонтальную твердую поверхность так, чтобы до него не достали дети и животные. Не позволяйте детям играть с устройством.
- После использования увлажнителя, для его чистки и для наполнения бака водой отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, а не за сетевой шнур. Не переносите прибор, держа его за провод.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Установите увлажнитель на сухую горизонтальную поверхность.
2. Снимите резервуар для воды с основания увлажнителя и наполните его холодной водопроводной водой (температура воды не должна превышать 40 °С). Закрутите крышку, убедитесь, что вода не вытекает, и протрите резервуар от попавших на него капель воды.
3. Установите резервуар на основание увлажнителя и подключите его к электросети. Поверните регулятор в положение ON, чтобы включить устройство.
4. Поворачивайте регулятор, чтобы изменять интенсивность подачи пара.
5. По окончании использования увлажнителя поверните регулятор в положение OFF и отключите его от сети.

**ЧИСТКА И УХОД**

- Рекомендуем чистить резервуар для воды один раз в 2–3 недели. С помощью губки вымойте внутреннюю часть резервуара от налета и промойте его проточной водой.
- По мере необходимости протирайте корпус устройства слегка влажной тканью. Не используйте для чистки прибора абразивные средства, агрессивные химические вещества и растворители.
- Если на распылителе появился налет и известковые отложения, нанесите на него несколько капель уксуса, подождите 5 мин. и удалите загрязнения ватными палочками. Промойте распылитель проточной водой.
- Храните прибор в сухом и недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №**

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
 Номер модели \_\_\_\_\_  
 Серийный номер \_\_\_\_\_  
 Дата изготовления \_\_\_\_\_  
 Дата продажи «\_»\_20\_\_г. \_\_\_\_\_ М.П.

**Условия гарантии:**

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «_»_20__г.	Дата продажи «_»_20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца	Подпись продавца