

LUAZON

Модель: LTO-02.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Тепловентилятор LuazON имеет 2 режима обогрева: на мощности 1000 Вт и 2000 Вт. Термостат поднимает температуру воздуха до заданного уровня и автоматически поддерживает ее. Кроме этого, прибор предусматривает холодный обдув, поэтому тепловентилятор будет полезен дома в любое время года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип нагревательного элемента: спираль;
- 2 мощностных режима: 1000 Вт / 2000 Вт;
- режим холодного обдува;
- терморегулятор;
- световой индикатор работы;
- ручка для переноски;
- корпус из термoplastика;
- работает от сети.

Комплектация: тепловентилятор, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.

1

LUAZON

Модель: LTO-02.

- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Не переворачивайте прибор во время работы.
- Не накрывайте прибор посторонними вещами – это может привести к возгоранию.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на ровную поверхность.
2. Убедитесь, что терморегулятор и переключатель режимов находятся в положении 0.
3. Подключите прибор к электросети.
4. Выберите режим работы, переведя переключатель в нужное положение:

○	Выключено
⊗	Холодный обдув
I	1000 Вт
II	2000 Вт

2

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____	КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принят, претензий не имею _____	Прибор принят, претензий не имею _____

LUAZON


Модель: LTO-02.

LUAZON

Модель: LTO-02.

5. Установите терморегулятор в максимальное положение. Когда температура в помещении достигнет необходимого уровня, поверните регулятор против часовой стрелки, пока обогреватель не выключится и не погаснет световой индикатор. Термостат будет поддерживать заданную температуру, периодически включая и выключая обогреватель.
6. Чтобы выключить прибор, переведите регулятор термостата и переключатель режимов в положение 0 и отключите прибор от электросети.

Модель: LTO-02.
 Артикул: 1146027.



1. Ручка для переноски
2. Вентилятор и нагревательный элемент
3. Световой индикатор
4. Терморегулятор
5. Переключатель режимов

3

LuazON. Искусство заботы о близких.

4