

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.


Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принят, претензий не имею _____ / _____	Прибор принят, претензий не имею _____ / _____

LUAZON

Модель: LUC-1601.
Артикул: 4302052.



1. Щетка для пола / ковровых покрытий
2. Колесики
3. Съемный контейнер-пылесборник
4. Фильтр
5. Фиксатор контейнера
6. Кнопка питания
7. Ручка
8. Удлинительная труба
9. Ручка
10. Сетевой шнур

ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА-ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Выключите пылесос и отключите его от сети.
2. Возьмитесь за ручку, нажмите на фиксатор и снимите контейнер-пылесборник.
3. Расположите контейнер-пылесборник над мусорным ведром и откройте крышку.
4. Аккуратно удалите пыль и мусор и закройте крышку.
5. Установите контейнер на место.

Примечание: производите удаление мусора и пыли из контейнера-пылесборника после каждой уборки помещения.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

1. Удалите пыль и мусор из контейнера-пылесборника, как описано выше.
2. Достаньте фильтр, очистите его от пыли и мусора, а затем промойте под струей теплой воды.
3. Тщательно просушите фильтр и установите обратно.
4. Прикрепите собранный контейнер-пылесборник к корпусу.

Проблема	Возможные причины	Решение
Недостаточная сила всасывания	Загрязнен фильтр Недостаточно плотно соединены детали	Очистите фильтр Плотно соедините детали изделия
Отсутствует поток воздуха из выходного отверстия	Выходное отверстие заблокировано	Очистите выходное отверстие от загрязнений и посторонних предметов

ЧИСТКА И УХОД

- При необходимости протирайте корпус прибора слегка влажной мягкой тканью, после чего протрите насухо.
- Не используйте растворители и абразивные чистящие средства.
- Храните устройство в сухом чистом месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ



Модель: LUC-1601.
Артикул: 4302052.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Вертикальный ручной пылесос LuazON предназначен для сухой уборки помещений. Благодаря циклонической системе, прибор эффективно всасывает мелкий мусор и частицы пыли с твердых поверхностей и ковров. Устройство оборудовано вместительным съемным контейнером объемом 1,2 л, поэтому не нуждается в использовании одноразовых мешков. Когда пылесборник заполнится, его можно отсоединить, очистить и установить обратно. Прибор удобен, функционален и прост в использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип пылесборника: безмешковый;
- циклонная фильтрация;
- объем контейнера: 1,2 л;
- мощность: 650 Вт;
- работает от сети 220 В.

Комплектация: пылесос, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по назначению.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- Не используйте прибор вблизи источников тепла и влаги.
- Не используйте прибор без контейнера для пыли.
- Не используйте прибор для сбора жидкостей, спичек, горящего пепла, окурков, а также слишком твердых или острых предметов.
- Не используйте для промывки фильтров посудомоечную машину.
- Не закрывайте всасывающее и выпускное отверстия.
- Не используйте прибор, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Поднимайте и переносите прибор, держась за ручку для переноски.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

1

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

2