

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просим обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «__» 20__г.	Дата ремонта «__» 20__г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, притензий не имею / _____	Прибор принял, притензий не имею / _____
_____	_____
_____	_____

LUAZON

Модель: LUK-01,
Артикул: 1155404.

**АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ
ОДЕЖДЫ ОТ КАТЫШКОВ**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- пластиковый корпус;
- защитная крышка для лезвий;
- съемный контейнер;
- работает от 2 батареек AA (не в комплекте);
- легкость и удобство использования.

Комплектация: аппарат для чистки одежды от катышков, защитная крышка для лезвий, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового применения. Используйте прибор только по назначению.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости, так как это может привести к его поломке.
- Избегайте ударов и падений прибора. Это может привести к серьезным повреждениям и выходу прибора из строя.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.
- Не применяйте прибор для обработки кожи, плюшевых, махровых или любых деликатных тканей, вышивок и т. п.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

1

LUAZON

Модель: LUK-01.
Артикул: 1155404.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте отсек для батареек и вставьте батарейки, соблюдая полярность. Закройте отсек.
2. Перед использованием прибора разгладьте ткань, которую хотите обработать, чтобы на ней не было складок.
3. Проверьте, чтобы блок для сбора катышков был плотно закрыт.
4. Снимите защитную крышку с очищающей поверхности прибора.
5. Включите устройство.
6. Легкими круговыми движениями, без надавливания, обрабатывайте ткань последовательно, отдельными участками. Постоянно контролируйте степень нажатия на ткань.
7. После использования аппарата удалите срезанные катышки из съемного контейнера, очистите аппарат от ворса.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Регулярно очищайте емкость и рабочую поверхность от катышков.
- Протирайте поверхность корпуса влажной тканью.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Не храните прибор вблизи горячих предметов.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата изготовления _____
Дата продажи «__» 20__г. М.П.

Условия гарантии:
Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя первоначальное обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__г.	Дата продажи «__» 20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца	Подпись продавца

LuazON. Искусство заботы о близких.