

LUAZON

ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС

Модель: LW-16
Артикул: 2902123



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ОСОБЕННОСТИ

- Диаметр 26 мм
- Изолирующий наконечник
- Керамическое покрытие
- Пластиковая клипса
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура работы: 180 °C
- Световой индикатор работы

Мощность: 35 Вт
Напряжение: 220 В

Комплектация: плойка для волос, инструкция, гарантийный талон.
Гарантия: 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к ее горячей поверхности.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Берегите его от детей.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получают от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.

LUAZON

Модель: LW-16
Артикул: 2902123

- Не пользуйтесь плойкой при наличии каких-либо повреждений корпуса или шнура, при обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, а отнесите его в ремонт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с устройством, так как оно нагревается до высоких температур.

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите на волосы укладочные средства или защитный спрей.
2. Подключите прибор к сети. Внимание! Плойка нагревается очень быстро.
3. Накрутите на плойку прядь волос шириной около 2.5 см. Зафиксируйте ее конец на плойке при помощи зажима. Для создания тугих локонов используйте узкие пряди волос, для формирования более крупных локонов – широкие.
4. Для формирования локона понадобится 5–10 секунд. После этого освободите прядь.
5. После окончания использования плойки отключите прибор от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- При необходимости протрите плойку влажной тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства.
- Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.

LuazON. Искусство заботы о близких.