



# **Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі**

Гирлянды нить  
Гирляндалар жіп  
Гірлянды нітка

Модели:

MT.DCR.IP20.USB.01.21.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.27-01.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.27-02.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.37-02.1.09,  
MT.DCR.IP20.USB.01.22.1.09.

Модели:

MT.DCR.IP20.USB.01.21.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.27-01.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.27-02.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.37-02.1.09,  
MT.DCR.IP20.USB.01.22.1.09.

Мадэль:

MT.DCR.IP20.USB.01.21.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.27-01.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.27-02.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.37-02.1.09,  
MT.DCR.IP20.USB.01.22.1.09.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: MT.DCR.IP20.USB.01.21.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.27-01.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.27-02.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.37-02.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.22.1.09 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

## Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

**Наименование изготовителя:** YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Адрес изготовителя:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Наименование уполномоченного изготовителем лица:** ООО «Пилат».

**Юридический адрес представителя:** 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com.

## ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

### Назначение

Гирлянда нить предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждении или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

### Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Нить
Серия	DECOR
Длина	3 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	20
Количество режимов	1
Степень защиты	IP20
Напряжение	5 В (---)

### Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.



Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

### Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°C до +40°C.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20°C до +40°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

### Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания.

### Упаковка

– После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.

– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

### Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20 °С и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

## **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **Требования безопасности**

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Использовать изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю и его имуществу.

- Не включайте изделие в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте изделие так, чтобы оно не создавало преград и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь к квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянды.

**Примечание:** данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе применения данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

### **Подготовка к работе и использованию**

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети.
- Для выключения изделия отключите его от электросети.

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химическими активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

### **СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

- Использование электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

**Внимание!** Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям до оворота.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Все поля гарантийного талона обязательно для заполнения.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан әрі – P3) модельдер гириядаларының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды: MT.DCR.IP20.USB.01.21.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.27-01.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.27-02.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.37-02.1.09, MT.DCR.IP20.USB.01.22.1.09 (бұдан әрі мәтін Бойынша – “гириянда”, “бұйым”, “аспап”, “құрылғы”), сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті мәліметтер (мақсаты Бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағылдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадеге жарату). Дайындаушы кәсіпорны осы P3-де жазылған талаптарды сақтамаудан болған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Өнім Көден одағының техникалық регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалады. Дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес өнімді белгілеу.

## Өндірушінің және дайындаушы үкілеттік берген тұлғаның деректемелері.

**Дайындаушының атауы:** YIWU YUODA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Өндірушінің мекен-жайы:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOUJIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Қытай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Дайындаушы үкілеттік берген тұлғаның атауы:** ООО «Пилат».

**Өкілдің заңды мекенжайы:** 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Телефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com.

## ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

### Мақсаты

Гирияланды-бұл тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды сәндік жарықтандыруға арналған перде. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.

### Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары төмендегі кестеде келтірілген.

Гирияландының түрі	Жіп
Серия	DECOR
Мөлшері	3 m
Шам түрі	Жарық диоды
Шамдар саны	20
Режимдер саны	1
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	5 V (==)

### Жалпы көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

- гириянд;
- орау.

### Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0°C-тан +40°C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Сақтау температурасы: -20°C-тан +40°C-қа дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

### Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындаушы елдің атауы;
- өнімнің белгіленуі мен моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- EAC сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі.

### Орау

– Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.

– Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге қаптамаға салынады.

### Тасымалдау және сақтау

– Буыл-түйілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.

- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен – тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау қорабындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымды сақтау -20 °С төмен емес температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 90% аспайтын жабық құрғақ жылытылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қаптама мен бұйым материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа бұлар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

## **ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ**

### **Қауіпсіздік талаптары**

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және Радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды оқитын сақтау қажет.

Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға және оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Қаптамадағы өнімді қоспаңыз.
- Қосылған бұйымға техникалық қызмет көрсетуге тыйым салынады.
- Өнімді сәни механикалық кернеулерге ұшыратпаңыз: кішкене бұрыштардағы иілу, Кернеу, қысым.
- Мертден бұйым, сондықтан ол тұғызып отырды кедергілердің және адамдардың жүріп-тұруына кедергі жазады және техникалық құралдар.
- Зақымдалған сым, оқшаулау және басқа да ақаулары бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Болдырмау үшін тәуекел электр тогынан емес погружайте бұйымның суға немесе басқа сұйық.
- Бөлшектенген және өнімді өзіндік жөндемеңіз. Ақаулар мен ақаулар анықталған жағдайда кәсіптік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат өшірілген кезде өнімнің бетін жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалауға рұқсат етіледі. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.
- Балаларды ғирляндарды монтаждау мен пайдалануға жібермеңіз.

**Ескерте:** осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

### **Жұмысқа және пайдалануға дайындық**

- Өнімді орамадан абайлап алыңыз.
- Сым мен бұйымның белгілері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Орануат алдында өнімнің жұмысын тексеріңіз. Өндіруші тексерілмеген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жауап бермейді.
- Ғирлянданы ілмектермен, қысқыштармен немесе басқа оқшауланған материалдармен қолайлы бетке немесе затқа қойыңыз және бекітіңіз.
- Ғирлянданы желіге қосыңыз.
- Өнімді өшіру үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.

### **ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ**

- Өнімнің сыртқы белгілерін тазарту үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Металл гүбаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық бөлсенді заттарды пайдаланбаңыз.
- Бөлшектенген және өнімді өзіндік жөндемеңіз. Ақаулар туындаған жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Кепілдікті қызмет көрсету бұйымға кепілдікті талонды көрсету бойынша ғана жүргізіледі.

### **КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

- Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды тұрмыстық қалдықтарға арналған қоюс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс кәдеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.
- Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

### **КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ**

Бұйымның қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды. Дайындалушы туындығына өнімді сатқан күннен бастап есептенгенде 12 ай мерзімге кепілдік береді. Кепілдік өндірушінің кісінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады. Кепілдік бұйымды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсатсыз пайдаланудан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

**Назар!** Конструкциялық өзгерістер енгізудің немесе құрылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектенудің кез келген әрекеттері кепілдіктің жоғалуына әкел соғайды!

- Құрылғының дұрыс жұмыс істемей анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған кепілдік талонымен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.
- Кепілдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын сатып алушының құқықтарын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.
- Пайдаланушы кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы кепілдік талонын ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.
- Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабына мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді. Кепілдік талонының барлық жолдарын толтыру міндетті.
- Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.
- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілген тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.
- Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

Luazon lighting ТМ тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қ., Чернышевский к.-сі, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

# BY

Цяперашні Кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – РЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках гірлянд мадэляў: MT.DCR.JP20.USB.01.21.1.09, MT.DCR.JP20.USB.01.27-01.1.09, MT.DCR.JP20.USB.01.37-02.1.09, MT.DCR.JP20.USB.01.22.1.09 (далей па тэксце – «гірлянда», «выраба», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстання па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага ремонту, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непадладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці РЭ.

Выраб вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормамі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі Еўрапейскага Саюза. Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

## Рэкавіты вытворцы і ўпаўнаважанага вытворца асобы.

**Найменне вытворцы:** YIWU YOUNDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

**Адрас вытворцы:** ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

**Найменне ўпаўнаважанага вытворца асобы:** ООО «Пилат».

**Юрыдычны адрас прадстаўніка:** 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

**Тэлефон:** +7 (343) 379-03-85.

**e-mail:** pilattrade@gmail.com.

## АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

### Прызначэнне

Гірлянда нітка прызначаная для дэкарацыйнага асвятлення жылых і нежылых памяшканняў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца.

### Тэхнічныя характарыстыкі вырабы

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы прыведзеныя ў табліцы ніжэй.

Выгляд гірлянды	Нітка
Серыя	DECOR
Памер	3 м
Тып лампаў	Святлодыёдны
Колькасць лампаў	20
Колькасць рэжымаў	1
Ступень абароны	IP20
Напружанне	5 V (---)

### Агульны выгляд і камплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.



Рыс. 1. Агульны выгляд вырабы.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- упакоўка.

### Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад 0°C да +40°C.

Адносная вільготнасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20°C да +40°C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 70%.

### Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- Найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці EAC;
- напружанне сілкавання.

### Упакоўка

– Пасля завадскіх выпрабаванняў выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы.

– Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

### Транспарціроўка і захоўванне

– Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Під час транспарцірувкi вироб павiнна бiть надзейна замацвана спецiальним абсталаванням-пракладкамi, апорамi, папружкамi. Перавозку варт ааживляюльцi зводичязчi з манiпуляцiйних знакувi на транспортировочной скриньцi.
- Захоування вироба ааживляюльцi у iндивiдуальной упакуюльцi у закритьох сухiх аципляних павиашканьях при тмпературi не нiжш -20 °C i адносной вiлготнасцi не болыш 90%. Павертра павиашканнiв не павiнен утримляюльцi кiслотныя i iншыя пары, якi негатыйна дзейнича на матэрыялы упакуюльцi i виробульцi. Тэрмiн захоування - 2 гады.
- Завадская маркiроўка павiнна бiть даступная да аглядлу.

## УМОВЫ ЕКСПЛУАТАЦЫ

### Патрабаваннi беспякi

Выроба адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «АБ беспякi нiзкавольтнага абсталавання», ТР МС 020/2011 «Електрамагнiтна сумяшчалнасць тэхнiчных сродкаў», ТР МС 037/2016 «АБ абмежаваннi прымянення небеспячных рэчываў у виробах электратэхнiкi i радыётэхнiкi».

Каб пазбегнуць унiжнення сiтуацiй небеспячных для жыццi i здароуля, а таксама для заўчаснага выхалу прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералiчаныя нiжэй умовы.

Выкарыстоуваць вироб толькi па яго прамым прызначэннi, як выкладзена ў дадзеным кiраўнiцтве. Няправiльнае абыходжанне з прыборам можа прывесць да яго паломкi, прычынення шкоды карыстальнiку i яго маёмасцi.

- Не ўключайце вироб у плавачаннi.
- Забараняецца тэхнiчнае абслугоуванне ўключанага вироба.
- Не падвргаюльцe вироб крытычным механiчным нарузак: выгiбам пад малымi кутамi, нацяжэнню, цiску.
- Размышчальце вироб так, каб яго не стварала перашкодi не перашкаджала перамяшчэнню людзей i тэхнiчных сродкаў.
- Не выкарыстоуваць вироб з пашкоджаным провадам, iзаляцыйным i iншымi няспраўнасьцямi.
- Каб пазбегнуць рызыкi паразы токам не апускаяць вироб у ваду або iншую вадкасць.
- Не разбiраюльцe i не рамунтуць вироб самастойна. Пры выяўленнi пашкоджаннiў i няспраўнасцiў звярнуцьсi ў квалiфiкаваны сэрвісны цэнтр.
- Пры вклучаным харчаваннi дапускаяцца чыстка паверхнiў вироба мяккай сухой тканiнай. Забараняецца выкарыстоуваць для чысткi любыя хiмiчныя сродкi.
- Не дапускайце дзяцей да мантажу i експлуатацi гiрлянд.

**Заўвага:** дадзенае кiраўнiцтва на експлуатацiю не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сiтуацiи, якiя могуць паўстаць у працэсе експлуатацi дадзенага прыбора. Карыстальнiк павiнен самастойна сачыць за выкананнем тэхнiкi беспякi пры працы з виробам.

### Падрыхтоўка да працы i выкарыстання

- Акурата дастаньце вироб з упакуюльцi.
- Пераканайцеся, што провад i даткаў вироба не пашкоджаны.
- Перад устаноўкай абавязкова праверце працаздольнасць вироба. Вытворца не несi адказнасцi за мантаж/дэмантаж няправэранага вироба.
- Размесцiце i замацуецце гiрлянду на прыдатнай паверхнi або аб'екце пры дапамозе галлiкаў, хамутку або iншых iзаляваных матэрыялаў.
- Падключыце гiрлянду да сеткi.
- Для выключэння вироба адключыце яго ад электрасеткi.

### Тэхнiчнае абслугоуванне i рамонт

- Для чысткi знешнiх частак вироба выкарыстоуваць мяккую сухую тканiну. Не карыстаюцца металiчнымi губкамi, запальваюцца вадкасцямi або хiмiчна актывнымi рэчывамi.
- Не разбiраюльцe i не рамунтуць вироб самастойна. Пры ўнiжненнi няспраўнасцiў звярнуцьсi ў спецiялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае абслугоуванне виробаецца толькi па прад'яўленнi гарантыйнага талона на вироб.

### Звесткi аб утылізацыi

- Выкарыстанне электрочнае i электроннае абсталаванне нелыга выкiдаць у смеццёвыя скрынi для бытавых адходаў. Селекцыя, збор i належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнiк несi адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталавання ў спецiялізаваны пункт прыёму.

### Гарантыйнае абавязцельствo i умовы рэалiзацыi

Тэрмiн службы вироба складзе 5 гадоў пры выкананнi ўмоў транспарціроўкi, захоування i експлуатацiі, апiсаных у дадзеным кiраўнiцтве па експлуатацiі. Вытворца прадастаўляе гарантыю на тэрмiн 12 месяцаў, лiчычы з дня продажу вироба спажываўцi. Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджаннi, якiя ўзiклi па вiне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкi пры заводскай зборцы. Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджаннi, якiя ўзiклi з-за няправiльнай експлуатацiі вироба або выкарыстання не па прызначэннi.

**Увага!** Любыя спробы ўнiжнення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якiя выкадаць за межы яго нармальнай експлуатацiі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

- У выпадку выяўлення няправiльнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запуўненым прадаўцом гарантыйнаым талонам ў сэрвісны цэнтр iмпартэра.
- Умовай прыняцця гарантыі з'яўляецца адпаведнасць даты виробу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйнаым талоне. Спраўднiня гарантыйнае умовы не выключанае, не абмяжоуваюць i ня прыльняюць правоў пакупнiка, якiя вынікаюць з неадпаведнасцi тавару умовам дагавора.
- На працягу гарантыйнага тэрмiну експлуатацiі карыстальнiк мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленнi гарантыйнага талона. Наступная на працягу гарантыйнага тэрмiну рамонтныя выканваюцца бясплатна i дадзеныя аб рамонце запiсваюцьсi ў гарантыйнаым талоне.
- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на вироб або пры адсутнасцi на талоне штампа кравы i даты продажу прэтэнзiі да якасцi вироба не прымаюцца i гарантыйнае рамонт не вырабляецца. Усе палi гарантыйнага талона абавязковыя для запуўнення.
- Выроб да павачы ў гандлёвую залу або да месца выдачы кулi павiнен прайсцi перадпрадукцыйную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку комплекнасцi, якасцi вироба, наяўнасцi неабходнай iнфармацыі аб тавары i яго вытворцу.
- Па патрабаваннi пакупнiка ён павiнен бiць азнамлены з прыладай i дзеяннем тавару, якi павiнен дэманстравацьсi ў сабраным, тэхнiчна спраўным стане.
- Спецiяльныя умовы рэалiзацiі вироба не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоування i рамунту тавару TM Luazon просьба звяртацца на адрасе: Расiя, 620010, горад Екацерынбург, вулiца Чарныхоўскага, 86/12.

Тэл.:+ (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.