

# Стул С-10Н



## 1. Общие сведения об изделии

1.1. Стул предназначен для размещения клиента на рабочем месте

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Стул состоит из следующих частей: основание (пятилучие), съёмные подпятники или колеса, пневмоподъёмник (газлифт), краб на пятилучие, мягкие элементы сиденья и спинки.
- 2.2. Габариты стула в мм: Длина 420, Ширина 350, Высота 430-560
- 2.3. Допустимая нагрузка не более 90 кг.
- 2.4. Ход штока газлифта (высота подъёма стула) 300 мм.
- 2.5. Масса стула 5-7 кг.
- 2.6. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд, пластик.
- 2.7. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 60-70%.
- 2.8. Срок службы изделия - 5 лет.

## 3. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	кол-во
1	Стул	1 шт.
2	Спинка	1 шт.
3	Газлифт	1 шт.
4	Пятилучие	1 шт.
5	Колеса (подпятники)	5 шт.
6	Краб	1 шт.

## 4. Порядок сборки

- 4.1. Вставить в пятилучие колеса (подпятники).
- 4.2. Вставить в пятилучие газлифт.
- 4.3. Одеть на газлифт краб.
- 4.4. Установить на сиденье спинку.
- 4.5. Установить на шток газлифта сиденье.
- 4.6. Проверить работоспособность газлифта, для чего, при разгруженном стуле, потянуть рукоятку вверх – стул должен подняться; для опускания стула необходимо потянуть рукоятку вверх при нагруженном стуле.
- 4.7. Регулировка положения спинки осуществляется с помощью болта М 8х16.

## Варианты комплектования

Газлифт	Пятилучие	Краб	Опоры
			

## 5. Меры безопасности.

Использовать стул только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок указанных в пункте

2.3