

# Фигуры светодиодные Жарықдиодты фигуралар Фігуры світлодіодні

## Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кірауіңізге па эксплуатация

Модели | Модельдер | Маделі

MGMN-0001, GMN-0002, GMN-0003, GMN-0004, GMN-0005, GMN-0006, GMN-0007, GMN-0008, GMN-0009, GMN-0010, GMN-0011, GMN-0012, GMN-0013, GMN-0014, GMN-0015, GMN-0016, GMN-0018, GMN-0019, GMN-0020, GMN-0021, GMN-0022, GMN-0023, GMN-0027, GMN-0028, GMN-0026, GMN-0029, GMN-0030, GMN-0033, GMN-0034, GMN-0036, GMN-0037, CB-26, CB-21, CB-28.

### RU

#### Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания.

#### Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.

- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.

- Любый ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.

- Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.

- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.

- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены

с правилами безопасного обращения с ним.

- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

- Все работы по обслуживанию изделия должны выполняться при отключенном электропитании сети.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

#### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы прибора, составивший 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

- Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

- Внимание! Любые попытки внесения конструктивных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку.

- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon Lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

### KZ

#### Қауіпсіздік

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындалған елдің атауы;
- бұйымның атауы, белгіленуі және моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- EAC сәйкестік белгісі;
- қуат көрнеуі.

#### Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

- Құрылғының осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғының дұрыс пайдаланбауының нәтижесінде пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздығыштың иісі болса, өнімді дереу өшіріп, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Өнімнің ыстық беттерге жақын емес екеніне көз жеткізіңіз.

- Көз келген жөндеуді түпнұсқалық қосалқы болып табылатын жөндеу мен керекжарақтарды пайдалана отырып, импорттаушы компанияның тек авторландырылған сервистік қызмет көрсету орталықтары орындауы тиіс.

- Өнімге жаңбыр, аяз және тікелей күн сәулесі сияқты ауаарайы факторларының әсер етуіне жол бермеңіз.

- Өнімді және оның жеке бөлшектерін су ағынының астында жууға болмайды.

- Егер олар өнімнің жанында болса, Әрқашан сегіз жасқа дейінгі балаларға қамқорлық жасаңыз.

- Сегіз жасстан асқан балалар өнімді қауіпсіз пайдалану ережелерімен таныс болған жағдайда ғана өз бетінше пайдалана алады.

#### Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: +10 °C-тан +45 °C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылығы: 10–80 %.

#### Сақтау

Бұйымды сақтау температурасы 5 °C төмен емес, салыстырмалы

ылғалдылығы 80 % аспайтын жабық құрғақ жылытылатын ұйжайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

- Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондайақ балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.  
- Бұйымға қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстар желінің электр қорегі ажыратылған кезде орындалуы тиіс.  
Ескерту: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздеп алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

#### КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және электронды тұрмыстық техниканы тұрмыстық қоқыс сияқты қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды ыріктеу, жинау және дұрыс кәдеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.  
Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

#### КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылғының қызмет ету мерзімі тасымдалуға, сақтау және пайдалану талаптарына сәйкес 5 жылды құрайды.

Өндіруші бөлшек сауда желісі арқылы өнімді сату күнінен бастап 12 ай мерзімге кепілдік береді.

- Кепілдік өндірушінің кіносінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылмайды.

- Кепілдік құрылғының дұрыс пайдаланбау немесе мақсатсыз пайдалану салдарынан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

- Назар! Конструкциялық өзгерістер енгізудің немесе құрылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-сақтау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кей келген әрекеттері кепілдікті жоғалтуға әкелуі мүмкін!

- Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына берілгенге дейін сату алдындағы дайындықтың өтуі керек.

- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныс болуы тиіс.

Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

Luazon Lighting TM тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуыңызды сұраймыз: Россия, 620010, г. Ека- теринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

#### ВУ

##### Маркіроўка

Маркіроўка ырабы ыкыанана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыйнай прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка ырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;

- найменне краіны-вырабу;

- найменне, абазначэнне і мадэль ырабы;

- дата ырабу (месяц і год ыпуску);

- знак адпаведнасці ЕАС;

- напружанне сілкавання.

##### Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад +10 °С да +45 °С.

Адносная вільготнасць: 10–80 %.

##### Захоўванне

Захоўванне ырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляльных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй 5 °С, адноснай вільготнасці не больш 80 %. Завадская маркіроўка павінна быць даступная для агляду.

#### Патрабаванні беспякі

Вырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкаявольтнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная суміяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

Каб пазбегнуць ўзнікнення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа пры- весці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку або яго маёмасці.

- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджання, напрыклад, паху гаралага, неадкладна адключыце ыраб і звярніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.

- Сачыце за тым, каб ыраб не знаходзіўся пablзу гарачых паверхняў.

- Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра з выкарыстаннем арыгiнальных запчастак частак і прылад.

- Не дапускайце ўздзеяння на ыраб такіх пагодных фактараў, як дождж, мороз і прамыя сонечныя прамяні.

- Не мойце ыраб і яго асобныя дэталі пад бройей вады.

- Заўсёды прыглядайце за дзеямі малодшай васьмі гадоў, калі яны знаходзяцца побач з ырабам.

- Дзеці старэйшыя за восем гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць ыраб, толькі калі яны азнаёмыя з правіламі бяспечнага абыходжання з ім.

- Асобам, а таксама дзецям, з фізічнымі, сансарнымі або псіхічнымі парушэннямі, з адсутнасцю вопыту і ведаў у звароце з прыладай, дазволена эксплуата- ваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы.

- Усе работы па абслугоўванні ырабы павінны выконвацца пры адключаным электрасілкаванні сеткі.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя наштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуата- цыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі беспякі пры працы з ырабам.

#### ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

Выкарыстанне электрычнае і электроннае бытавое абсталяванне неўважліва выкідаць у смеццёвыя скрыні, які бытавое смецце. Селекцыя, збор і належна ўты- лізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.

Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бясплатна.

#### ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ўМОВЫ РЭАЛІЗАЦЫІ

Тэрмін службы прыбора, складае 5 гадоў пры выкананні патрабаванняў транспартавання, захоўвання і эксплуатацыі.

Вытворца прадстаўляе гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічычы ад даты продажу ырабы праз рознічную гандлёвую сетку.

- Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г. зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры заводскай зборцы.

- Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выкарыстання не па прызначэнні.

- Увага! Любыя спробы ўнясення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

- ыраб да падачы ў гандлёвую залу ці да месца выданы пакупкі павінна прайсці перадпродажную падрыхтоўку.

- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азна- ёмлены з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.

Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі ырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару TM Luazon Lighting просьба звяртацца па адрасе: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Гарантийный срок службы: 12 месяцев.

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_



Изделие получило в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)