



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Гирлянда мишура
Гирляндия қаңылтыры
Гірлянда мішура

Модели | Моделі | Мадэль

DSNL-063, DSNL-064, DSNL-065, DSNL-066, DSNL-067, DSNL-068.

Гирлянда нить
Гирлянд жіп
Гірлянда нітка

Модели | Моделі | Мадэль

DSNL-069, DSNL-070, DSNL-071, DSNL-072, DSNL-073, DSNL-074.

RU

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд, модели: DSNL-063, DSNL-064, DSNL-065, DSNL-066, DSNL-067, DSNL-068, DSNL-069, DSNL-070, DSNL-071, DSNL-072, DSNL-073, DSNL-074 (далее по тексту – «гирлянда» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

РЕКВИЗИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ ЛИЦА.

Наименование изготовителя: YIWU YUODA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Моисей».

Юридический адрес представителя: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 86, офис 27.

e-mail: olegk5555@gmail.ru.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гирлянда предназначена для украшения общественных и бытовых помещений, а также уличного декора различных типов объектов. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Серия гирлянд	ROSA
Тип источника света	Светодиоды
Степень защиты	IP44
Цвет свечения	Характеристики указаны на упаковке
Длина	
Количество светодиодов	
Количество режимов	
Напряжение	220–240 В (~)

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- руководство по эксплуатации;
- упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от -35 °С до +40 °С.

Относительная влажность: 10–90 %.

Температура хранения: от -20 °С до +60 °С.

Относительная влажность при хранении: 10–90 %.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- степень защиты IP.

Упаковка

– После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.

– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

– Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.

– Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20 °С и относительной влажности не более 90 %. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.

– Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю и его имуществу.

- Не включайте изделие в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие критическим механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте изделие так, чтобы оно не создавало преград и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При включенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянды.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи монтажных клипс, хомутов или других изолированных материалов. Монтаж гирлянды необходимо производить при температуре не ниже -10 °С.
- Подключите изделие к сети.
- Для выключения изделия отключите его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химически активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.

Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне.

Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.

В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.

Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.

Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық гирляндар конструкциясы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды, DSNL-063, DSNL-064, DSNL-065, DSNL-066, DSNL-067, DSNL-068, DSNL-069, DSNL-070, DSNL-071, DSNL-072, DSNL-073, DSNL-074 модельдері (бұдан әрі мәтін бойынша - "Гирляндия" немесе "бұйым", "аспап", "құрылғы"), сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату) үшін қажетті мәліметтерді қамтиды. Дайындаушы кәсіпорын осы ПЭ-де жазылған талаптарды сақтамаудан болған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалады. Өнімді дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес белгілеу.

ӨНДІРУШІНІҢ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУШЫ ҮӘКІЛЕТТІК BERГЕН ТҮЛГАНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ.

Дайындаушының атауы: YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаушы үкеліттік берген түлғаның атауы: ООО «Моисей».

Өкілдің заңды мекенжайы: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черныховского, д. 86, офис 27.

e-mail: olegk5555@gmail.ru.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Гирлянд қоғамдық және тұрмыстық бөлмелерді безендіруге, сондай-ақ әртүрлі нысандардың көше декорына арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылмайды. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.

Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары төмендегі кестеде келтірілген.

Гарланд сериясы	ROSA
Жарық көзінің түрі	Жарық диодтары
Қорғау дәрежесі	IP44
Жарқыл түсі	Сипаттамалары қаптамада көрсетілген
Ұзындығы	
Жарық диодтарының саны	
Режимдер саны	
Кернеуі	220-240 V (-)

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

- гирлянд;
- пайдалану нұсқаулығы;
- орау.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: -35 °C-тан +40 °C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 90 %.

Сақтау температурасы: -20 °C-тан +60 °C-қа дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 90%.

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалаушы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындаушы елдің атауы;
- өнімнің белгіленуі мен моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі;
- IP қорғау дәрежесі.

Орау

- Зауыттың сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.

- Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге қаптамаға салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Оралған бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.

- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен – тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау қоразындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.

- Бұйымды сақтау -20 °C төмен емес температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 90 % аспайтын жабық құрғақ жылытылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қаптама мен бұйым материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.

- Зауыттық таңбалау тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", ТР 037/2016 "Электротехника және Радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға және оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

– Қаптамадағы өнімді қоспаңыз.

– Қосылған бұйымға техникалық қызмет көрсетуге тыйым салынады.

– Өнімді сыни механикалық кернеулерге ұшыратпаңыз: кішкене бұрыштардағы иілу, Кернеу, қысым.

– Мертен бұйым, сондықтан ол тұтынып отырды кедергілердің және адамдардың жүріп-тұруына кедергі жасады және техникалық құралдар.

– Зақымдалған сым, оқшаулау және басқа да ақаулары бар өнімді пайдаланбаңыз.

– Болдырмау үшін тауекел электр тогынан емес погржухайте бұйымның суға немесе басқа сұйық.

– Бөлшектеменің және өнімді өзіңіз жөндемеңіз. Ақаулар мен ақаулар анықталған жағдайда білікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

– Қуат өшірілген кезде өнімнің бетін жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалауға рұқсат етіледі. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.

– Балаларды гирляндаларды монтаждау мен пайдалануға жібермеңіз.

Ескерте: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздеп алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа және пайдалануға дайындық

– Өнімді орамадан абайлап алыңыз.

– Сым мен бұйымның бөліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

– Орнату алдында өнімнің жұмысын тексеріңіз. Өндіруші тексерілмеген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жауап бермейді.

– Гирлянданы қоллайы бетке немесе затқа монтаж қыстырғыштарымен, қысқыштармен немесе басқа оқшауланған материалдармен орналастырыңыз және бекітіңіз. Гирлянданы орнату -10 °С-тан төмен емес температурада жүргізілуі керек.

– Өнімді желіге қосыңыз.

– Өнімді өшіру үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

– Өнімнің сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Металл губкаларды, жағғыш сұйықтықтарды немесе химиялық белсенді заттарды пайдаланбаңыз.

– Бөлшектеменің және өнімді өзіңіз жөндемеңіз. Ақаулар туындаған жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

– Кепілдікті қызмет көрсету бұйымға кепілдікті талонды көрсету бойынша ғана жүргізіледі.

ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

– Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды тұрмыстық қалдықтарға арналған қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс қадеге жарату қоршаған ортаның күнде ресурстарын қорғайды.

– Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Бұйымның қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды. Дайындаушы тұтынушыға өнімді сатқан күннен бастап есептегенде 12 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік өндірушінің кінасінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады.

Кепілдік бұйымды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсатсыз пайдаланудан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар! Конструкциялық өзгерістер енгізудің немесе құрылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеттері кепілдіктің жоғалуына әкеп соғады!

Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған кепілдік талонымен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.

Кепілдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын сатып алушының құқықтарын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқта-турмайды.

Пайдаланудың кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы кепілдік талонын ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.

Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабаны мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді. Кепілдік талонының барлық жолдарын толтыру міндетті.

Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.

Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.

Өнімді сатушы арнайы шарттары белгіленбеген.

Luazon Lighting TM тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қ., Черняковский к-сі, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

ВУ

Снапруднае кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках цяплага гірлянда, мадэлі: DSNL-063, DSNL-064, DSNL-065, DSNL-066, DSNL-067, DSNL-068, DSNL-069, DSNL-070, DSNL-071, DSNL-072, DSNL-073, DSNL-074 (далей па тэксце «гірлянда» ці, «выраб», «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанню па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонту, захоўвання, транспартавання, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладку і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці РЭ.

Выраб вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормаў тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі Еўрапейскага Саюза. Абзначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства-вытворцы.

РЭКВІЗЫТЫ ВЫТВОРЦЫ І УПАЎНАВАЖАНАГА ВЫТВОРЦАМ АСОБЫ.

Найменне вытворцы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы: ООО «Моисей».

Юрыдычны адрас прадстаўніка: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черныховского, д. 86, офис 27.

e-mail: olegk5555@gmail.ru.

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Гірлянда прызначана для ўпрыгожвання грамадскіх і бытовых памяшканняў, а таксама вулічнага дэкору розных тыпаў аб'ектаў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанняў кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца.

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Серыя гірлянд	ROSA
Тып крыніцы святла	Святлодыёд
Ступень абароны	IP44
Колер святлення	Характарыстыкі пазначаны на ўпакоўцы
Даўжыня	
Колькасць святлодыёдаў	
Колькасць рэжымаў	
Напружанне	220~240 V (~)

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- Гірлянда;
- кіраўніцтва па эксплуатацыі;
- ўпакоўка.

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад -35 °C да +40 °C.

Адносная вільготнасць: 10 – 90 %.

Тэмпература захоўвання: ад -20 °C да +60 °C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 90 %.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- Найменне краіны-вытворцы;
- абзначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяці і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне сілкавання;
- ступень абароны IP.

Упакоўка

– Пасля заводскіх выпрабаванняў выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы.

– Прыкладаемая суправадзальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне

– Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

– Падчас транспарціроўкі выраб павінен быць надзейна замацавана спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апорамі, папрукжамі. Перавозку варты ажыццяўляць звышдзячы з маніпуляцыйных знакаў на транспарціроўачнай скрынцы.

– Захоўванне вырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх вільготных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй -20 °C і адноснай вільготнасці не больш 90 %. Паветра памяшканняў не павінен утрымліваць кіслотныя і іншыя пары, якія негатыўна дзейнічаюць на матэрыялы ўпакоўкі і вырабаў. Тэрмін захоўвання – 2 гады.

– Заводская маркіроўка павіна быць даступная да агляду.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Патрабаванні бяспекі

Вырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР ЕАЭС 037/2016 «Аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыётэхнікі.

Каб пазбегнуць з'яўлення сітуацый небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўвайце выраб толькі па яго прамым прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карысталю і яго маёмасці.

– Не ўключайце выраб у пакаванні.

– Забараняецца тэхнічнае абслугоўванне ўключанага вырабы.

– Не падаргайце выраб крытычным механічным нагрузкам: выгібам пад маленькімі кутамі, нацяжэнню, ціску.

– Размяшчайце выраб так, каб яго не стварала перашкоды і не перашкаджала перамяшчэнню людзей і тэхнічных сродкаў.

– Не выкарыстоўвайце выраб з пашкоджанымі провадамі, ізаляцыяй і іншымі няспраўнымі часткамі.

– Каб пазбегнуць рызыкі паразы токам не апускайце выраб у ваду або іншую вадкасць.

– Не разбірайце і не рамонтуйце выраб самастойна. Пры выяўленні пашкоджанняў і няспраўнасцяў звярніцеся ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.

– Пры выключаным харчаванні дапускаецца чыстка паверхняў вырабы мяккай сухой тканінай. Забараняецца выкарыстоўваць для чысткі любыя хімічныя сродкі.

– Не дапускайце дзяцей да мантажу і эксплуатацыі гірлянд.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстання

– Акуратна дастаньце выраб з упакоўкі.

– Пераканайцеся, што провады і дэталі вырабы не пашкоджаны.

– Перад устаноўкай абавязкова правядзе працаздольнасць вырабы. Вытворца не нясе адказнасці за мантаж / дэмантаж неправеранага вырабы.

– Размесціце і замацуеце гірлянду на прыдатнай паверхні або аб'екце пры дапамозе мантажных кліпс, хамутыў або іншых ізаляваных матэрыялаў.

Мантаж гірляндаў неабходна вырабляць пры тэмпературы не ніжэй -10 °C.

– Падлучыце выраб да сеткі.

– Для выключэння вырабы адключыце яго ад электрасеткі.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОВАННЕ І РАМОНТ

– Для чысткі знешняй частка вырабы выкарыстоўвайце мяккую сухую тканіну. Не карыстаўцеся металічнымі губкамі, запальваецца вадкасцямі або хімічна актыўнымі рэчывамі.

– Не разбірайце і не рамонтуйце выраб самастойна. Пры ўзнікненні няспраўнасцяў звярніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.

– Гарантыйнае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦІЇ

– Выкарыстанне электрычнае і электроннае абсталявання нельга выкідаць у смеццёвыя скрыні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.

– Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абсталявання ў спецыялізаваны пункт прыёму.

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ЎМОВЫ РЕАЛІЗАЦЫЇ

Тэрмін службы вырабы складае 5 гадоў пры выкананні ўмоў транспарціроўкі, захоўвання і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Вытворца прадастаўляе гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічачы з дня продажу вырабы спажывателю.

Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры заводскай зборцы.

Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі вырабы або выкарыстання не па прызначэнні.

Увага! Любыя спробы ўнясення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпарцёра.

Умовай прыняцця гарантыі з'яўляецца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйным талоне. Спраўдзіце гарантыйныя ўмовы не выключачы, не абмяжоўваючы і ня прыпыняючы працоўна пакупнік, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.

На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступны на працягу гарантыйнага тэрміну рамонт выконваецца бясплатна і дадзены аб рамоне запісваюцца ў гарантыйным талоне.

Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампамі крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца. Усе палі гарантыйнага талона абавязковыя для запўнення.

Выраб да падачы ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплі павінен прайсці перадпродажную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасці неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцы.

Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмы з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.

Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару TM Luazon просьба звяртацца па адрасе: Пасія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарняхоўскага, 86/12. Тэл.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.