

«ТИМКА 3К УНИВЕРСАЛ» арт. ТЗКУ «ТИМКА 3К УНИВЕРСАЛ+» арт. ТЗКУ+ санки детские

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




рис. 1 Санки арт. ТЗКУ



рис. 2 Санки арт. ТЗКУ+

Перед эксплуатацией изделия следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

Поставщик и уполномоченная организация по принятию претензий от потребителя ООО «Ника». Вы можете оставить отзывы, пожелания и замечания: тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru



Санки детские. Игрушка, несущая массу тела ребенка. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-022-84597115-2018. Модель ТЗКУ, ТЗКУ+. Сделано в России.

1. Назначение

Санки предназначены для перевозки детей от 3 лет в положении "сидя". Оснащены полозьями и выдвижным колесным шасси, что позволяет комфортно перемещать их по плотному снегу, льду и на незначительные расстояния по твердым поверхностям (асфальту, бетону и пр.). Санки состоят из крепкой сварной конструкции из стальных труб, покрытой порошковой эмалью и сиденья из реек. Предназначены для эксплуатации при температуре воздуха до -25°C. Подробное описание конструкции приведено в табл. 1.

2. Технические характеристики

таб. 1

Артикул	Ручка	Краткое описание
ТЗКУ рис. 1	ручка простая	Плоские полозья, поперечная рейка, ручка два положения, пластиковые вкладыши под ручку, ступенчатая подножка, ремень безопасности, выдвижные колеса, дополнительные колеса на полозьях, шнур.
ТЗКУ+ рис. 2	ручка складная	

таб. 2

Параметры	Положение на колесах	Положение на полозьях
Длина (без ручки), мм	760	
Длина посадочного места, мм	390	
Ширина посадочного места, мм	290	
Ширина по колесам/полозьям, мм	240	360
Диаметр колес/ширина полозьев, мм	ø 125	30x15
Высота до ручки, мм	1000	940
Высота до сиденья, мм	240	180
Ширина по спинке, мм	385	
Масса (без ручки, со спинкой), кг	5,1	
Ремень безопасности	+	
Колеса на полозьях	+	

3. Комплектность

– санки	1 шт.
– спинка сиденья	1 шт.
– ручка (арт. ТЗКУ)	1 шт.
– ручка складная (арт. ТЗКУ+)	1 шт.
– шнур 2,3 м	1 шт.
– комплект крепежа	1 шт.
– паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
– упаковка	1 шт.

Примечание: в торговую сеть санки поставляются комплектно. Сборку необходимо провести самостоятельно.



С другими товарами производственной компании Nika можно ознакомиться на сайте nika-foryou.ru

ООО "Ника". 426052, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23, тел. (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru, www.nika-foryou.ru



4. Указания по эксплуатации

- 4.1. При необходимости закрепите шнур на передней перемычке санок (см. рис. 3).
- 4.2. Установите в отверстие стойки рамы и закрепите при помощи винтов и гаек спинку сиденья (см. рис. 4).
- 4.3. Ручка устанавливается в пластиковые втулки, расположенные на стойке рамы (см. рис. 4). Она должна быть вставлена до упора в пластмассовые втулки. Ручка складная для санок арт. ТЗКУ+ (см. рис. 2) имеет шарнир, позволяющий ее складывать. В рабочем положении ручка крепится при помощи фиксатора.
- 4.4. После использования санок очищайте все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите санки и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70% не допуская прямого попадания солнечного света.

4.5. Движение по твердому покрытию.

Внимание! Выдвижные колеса предназначены только для перемещения на короткие дистанции (пересечение тротуара, внутри помещения и т.п.).

Внимание! Запрещается нажимать на фиксатор, при пользовании механизмом подъема/опускания колес. Это ведет к поломке механизма.

4.5.1. Для перемещения по твердому покрытию необходимо выдвинуть колеса, закрепленные на каркасе. Для этого ногой поднимите фиксатор (1) (см. рис. 5), колеса опустятся, затем нажав на рычаг (2), доведите колеса до фиксированного положения. Паз на фиксаторе при этом должен зацепиться за ось колес.

4.5.2. Для приведения санок в исходное положение (опора на полозья), необходимо:

- ногой поднять фиксатор (1), санки опустятся на полозья;
 - ногой поднять рычаг (2) (рис. 5) до фиксированного положения. При этом паз на фиксаторе зацепится за ось колес.
- 4.6. При кратковременном перемещении по твердому покрытию, наклоните санки до опоры на колеса (1) (рис. 4).
- 4.7. После использования санок, очищайте все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите санки и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C при влажности 45-70%, не допуская прямого попадания солнечного света. Обратите внимание, при длительном хранении санки не должны опираться на колеса, т. е. они должны стоять вертикально или колеса должны быть подняты над лыжами.

5. Требования безопасности

5.1. Во избежание травм, связанных с выпадением ребенка из санок, всегда используйте ремень безопасности.

5.2. Запрещается:

- нагружать санки весом более 25 кг;
- катать одновременно несколько детей;
- оставлять санки на полозьях на наклонных поверхностях без присмотра;

- использовать санки для катания с гор с углом наклона более 10 градусов и прыжков с трамплина;
- спускать и поднимать санки с ребенком по наклонной поверхности, в том числе по лестнице, с бордюра проезжей части, удерживая за ручку-толкатель;
- оставлять или катать санки на колесах без удержания взрослым за ручку-толкатель;
- использовать полозья для перемещения по грунту и асфальту;
- перевозить детей на санках по проезжей части.

5.3. Во избежании переворачивания соблюдайте осторожность при чрезмерном наклоне санок.

5.4. Не позволяйте детям самостоятельно поднимать и опускать колеса.

5.5. Не оставляйте детей без присмотра.

5.6. Подготовка санок к использованию осуществляется взрослыми.

5.7. Для безопасности ребенка регулярно проверяйте исправность узлов и соединений санок. Не вносите изменения в конструкцию санок.

5.8. При перемещении санок, удерживая за ручку-толкатель, обращайте внимание на надежность крепления ее в пластмассовых втулках. **Внимание! Ручка не имеет дополнительной фиксации в пластмассовых втулках.**

6. Сведения о приемке

Изделие проверено на соответствие действующей технической документации, образцу-этalonу, утвержденному в установленном порядке и признано годным для эксплуатации.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество санок при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.

7.2. Гарантийный срок – 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы – 5 лет.

7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.

7.4. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца санок, при несоблюдении правил эксплуатации;
 - естественный износ деталей санок;
 - повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения санок и ремонта.
- 7.5. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия.

8. Сведения о продаже

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Не предназначены для детей младше 3-х лет, существует опасность получения травм, связанных с выпадением из санок.
- Грузоподъемность не более 25 кг.
- Использовать санки только под присмотром взрослых.
- При катании с горок рекомендуется использовать защитную экипировку.
- Укомплектованы транспортировочным шнуром, использовать только под присмотром взрослых с целью предотвращения травм.
- Не использовать на дорогах общего пользования.



рис. 3 Схема завязывания узла на перемычке санок.







рис. 5 Механизм выдвинутых колес

рис. 4 Схема сборки санок



Внимание!

При опускании колес соблюдайте последовательность:

- носком ноги поднимите фиксатор (1)
- нажмите на рычаг (2)

Несоблюдение последовательности приведет к поломке механизма подъема колес.

Внимание! Паспорт следует хранить в течение всего срока службы санок.