

## Удлинитель бытовые электрические

(SBE-10-3-03-W, SBE-10-3-03-B, SBE-10-3-1,5-N, SBE-06-2-02-N, SBE-10-2-02-N, SBE-06-2-03-N, SBE-10-2-03-N, SBE-06-2-05-N, SBE-10-2-05-N, SBE-06-3-02-N, SBE-10-3-02-N, SBE-06-3-03-N, SBE-10-3-03-N, SBE-06-3-05-N, SBE-10-3-05-N, SBE-06-3-07-N, SBE-10-3-07-N, SBE-06-4-02-N, SBE-10-4-02-N, SBE-06-4-03-N, SBE-10-4-03-N, SBE-06-4-05-N, SBE-10-4-05-N, SBE-10-2-02-Z, SBE-16-2-02-Z, SBE-10-2-03-Z, SBE-16-2-03-Z, SBE-10-2-05-Z, SBE-16-2-05-Z, SBE-10-3-02-Z, SBE-16-3-02-Z, SBE-10-3-03-Z, SBE-16-3-03-Z, SBE-10-3-05-Z, SBE-16-3-05-Z, SBE-10-3-07-Z, SBE-16-3-07-Z, SBE-10-4-02-Z, SBE-16-4-02-Z, SBE-10-4-03-Z, SBE-16-4-03-Z, SBE-10-4-05-Z, SBE-16-4-05-Z, SBE-10-2-02-ZS, SBE-16-2-02-ZS, SBE-10-2-03-ZS, SBE-16-2-03-ZS, SBE-10-2-05-ZS, SBE-16-2-05-ZS, SBE-10-3-02-ZS, SBE-16-3-02-ZS, SBE-10-3-03-ZS, SBE-16-3-03-ZS, SBE-10-3-05-ZS, SBE-16-3-05-ZS, SBE-10-3-07-ZS, SBE-16-3-07-ZS, SBE-10-4-02-ZS, SBE-16-4-02-ZS, SBE-10-4-03-ZS, SBE-16-4-03-ZS, SBE-10-4-05-ZS, SBE-16-4-05-ZS)

## Руководство по эксплуатации. Паспорт.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Удлинитель бытовые электрические предназначены для включения и отключения потребителей в сетях переменного тока напряжением до 250 В, частотой 50 Гц. Предназначены для установки в помещениях и работы при температурах от – 25 °С до + 40 °С и влажностью до 90%.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1. Номинальное напряжение – 250В;
- 2.2. Номинальный ток – от 6 до 16А;
- 2.3. Климатическое исполнение – УХЛ-4;
- 2.4. Степень защиты от влаги и пыли – IP-20;
- 2.5. Сечение кабеля – 0,75-1,0 мм<sup>2</sup>;
- 2.6. Длина кабеля – от 1,5 до 15 м.
- 2.7. Срок хранения до ввода в эксплуатацию 5 лет.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- 3.1. Изделие, паспорт, упаковка.

### 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

Установите удлинитель на пол или на стену. Если вы хотите зафиксировать удлинитель на одном месте, воспользуйтесь для крепления винтами. Внимание: винты не входят в комплект. При помощи вилки включите удлинитель в электрическую сеть. Нажмите кнопку включения с индикацией (для моделей с кнопкой индикации). Лапочка индикации загорится.

Если вы хотите отключить все включенные электробытовые приборы одновременно, не выключая удлинитель из сети, нажмите кнопку включения удлинителя (для моделей с кнопкой индикации). Убедитесь, что лампочка индикации погасла.

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. Если в процессе эксплуатации изделия вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую вам товар.

5.2. Компания-производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве по эксплуатации. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже: накладные, гарантийный талон. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли в следствии:

- нарушения потребителем правил эксплуатации;
- действия третьих лиц;
- ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Бытовые удлинители соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_ г.



Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Изготовитель: "Hangzhou Honest Import & Export Co., LTD"

Адрес: Chengnan Industrial Fuction Zone, Meicheng Town, Jiande City, Hangzhou City, Zhejiang Province, China, Тел.: 008659188206715