

## Световой шнур



Уважаемый покупатель! Благодарим за приобретение продукции Luazon lighting и просим внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией перед использованием светового шнура. Изделие изготавливается в соответствии со всеми требованиями и нормами электробезопасности и имеет сертификат качества. Обращаем ваше внимание, что мы постоянно модернизируем изделия и оставляем за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации товара.

Тип	Световой шнур
Тип источника света	Светодиоды
Степень защиты	IP65 (защита от струй воды)
Длина	100 м
Сечение	Круглое
Размер сечения	13 мм
Кол-во светодиодов	36 LED/пог. м
Кол-во жил	3
Цвет свечения	Характеристики указаны на упаковке
Кол-во режимов*	1/8 (при подключении контроллера)
Напряжение	AC 220 В

\*Световой шнур комплектуется шнуром питания, который задаёт режим постоянного свечения (фиксинг). Для реализации режимов светодинамики необходим контроллер (приобретается отдельно).

### Назначение и область применения

Световой шнур имеет степень защиты IP65, которая является достаточной для безопасного использования на улице. Такие световые шнуры защищены от попадания струй воды средней мощности с произвольного направления, поэтому могут устанавливаться вне помещений.

Световой шнур – прозрачный шнур ПВХ круглого или плоского сечения со светодиодами внутри, предназначен для украшения общественных и бытовых помещений, а так же уличного декора различных типов объектов: витрин, фигур, сооружений, ниш в стенах и на потолках, деревьев, фасадов зданий и т.д.

## Монтаж и подключение

1. Аккуратно достаньте изделие из упаковки.
2. Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
3. Перед установкой обязательно проверьте работоспособность шнура. Производитель не несет ответственности за монтаж / демонтаж непроверенного изделия.
4. Разместите и закрепите световой шнур на подходящей поверхности или объекте при помощи монтажных клипс, хомутов или других изолированных материалов.
5. Подсоедините шнур питания/контроллер и подключите световой шнур к сети.
6. При использовании контроллера, с помощью кнопки подберите необходимый режим работы.

Режимы работы	
1	Комбинированный
2	Волны
3	Последовательный
4	Медленное мерцание
5	Вспышки
6	Медленное затухание
7	Мерцающие вспышки
8	Постоянное свечение

7. Чтобы выключить световой шнур, отключите его от электросети.

## Требования безопасности и техническое обслуживание

- После транспортировки при минусовой температуре не включайте световой шнур сразу, дайте ему отогреться при комнатной температуре не менее 60 минут.
- Не включайте световой шнур в упаковке.
- Не включайте световой шнур в смотанном состоянии на длительное время, во избежание чрезмерного нагрева, оплавления и выхода изделия из строя
- Запрещается техническое обслуживание включенного светового шнура.
- Все работы по монтажу светового шнура необходимо производить, отключив его от электросети.
- Не подвергайте световой шнур механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте световой шнур так, чтобы он не создавал преград, не мешал передвижению людей и технических средств.
- Не используйте самодельные комплектующие (удлинители, разветвители, шнуры питания и т. д.), так как они могут привести к поражению электрическим током и выходу изделия из строя.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией, вилок и другими неисправностями.
- Не соединяйте световой шнур Luazon Lighting со световыми шнурами другого производителя.
- Световой шнур разделяется на отдельные участки только под прямым углом по специальным отметкам с помощью острых ножниц либо ножа.
- При разделении и соединении отдельных участков светового шнура используйте специальные коннекторы и заглушки TM Luazon Lighting.

- Рекомендуется подключать световой шнур к сети через сетевой фильтр, УЗО или автоматический предохранитель.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость, не замораживайте в лёд.
- Не оставляйте работающий световой шнур без присмотра на длительное время.
- При возникновении запаха гари, дыма или огня немедленно отключите световой шнур от электросети, осторожно взявшись за пластиковый корпус вилки или при помощи кнопки на сетевом фильтре. Ни в коем случае не прикасайтесь к проводу и другим деталям изделия.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации светового шнура.
- Не допускайте контакта домашних животных с изделием.

**Внимание! При длительной работе светового шнура допустимо незначительное нагревание светодиодов. Убедитесь, что световой шнур не соприкасается с легковоспламеняющимися материалами и предметами, которые могут оплавиться.**

#### **Транспортировка и хранение**

- Транспортировка и хранение осуществляются по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +50 °С и естественной влажности воздуха не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

#### **Гарантийные обязательства**

- Замена подлежат неработающие изделия при условии отсутствия видимых физических повреждений.
- Замена осуществляется при сохранении и предъявлении оригинальной упаковки товара и чека контрольно-кассовой машины или иного документа, подтверждающего покупку.
- Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- Вмешательство в конструкцию изделия или самостоятельный ремонт снимают все гарантийные обязательства с производителя.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации, попадания внутрь корпуса посторонних предметов, действия посторонних лиц или обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и т. д.

Сохраняйте оригинальную упаковку и документ, подтверждающий покупку изделия, до конца срока эксплуатации изделия.

Изготовитель: YIWU YODA IMPORT & EXPORT CO., LTD. Адрес изготовителя: ECONOMIC

DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай),  
e-mail: 2355776150@qq.com.

Импортер: ООО «Пилат», РФ, 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,  
212-4, телефон: +7 (343) 379-03-85.

Уполномоченное лицо по принятию претензий: ООО «ВИП», РФ, 620010, Свердловская об-  
ласть, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/8, телефон: +7 (343) 287-56-96.

WWW.SIMA-LAND.RU

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon lighting просьба  
обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.:  
+7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

EAC

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (действителен при заполнении)

Наименование	
Артикул	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке претензий не имею.	
Подпись покупателя	