

LUAZON

ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС

Модель: LF-39,
Артикул: 3581507.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Плойка LuazON — то, что нужно для бережной завивки ваших волос!

- ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
- нагревающая поверхность из алюминия;
 - термозолирующий наконечник;
 - диаметр: 16 мм;
 - материал корпуса: термостойкий пластик;
 - мощность: 12 Вт;
 - напряжение: 220 В / 50 Гц.

Комплектация: плойка для волос, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**
- Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с устройством, так как оно нагревается до высоких температур.
 - Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
 - Во время работы с плойкой не прикасайтесь к ее горячей поверхности.
 - Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
 - Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
 - Не подвергайте плойку воздействию воды.
 - Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
 - Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
 - Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
 - Данный прибор не должен использоваться детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
 - Всегда выключайте прибор после его использования.
 - Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети, а также пока он полностью не остыл.
 - При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
 - Не разбирайте прибор. При наличии неисправностей сдайте его в авторизованный сервис-центр во избежание опасности.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

Модель: LF-39,
Артикул: 3581507.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ**
1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите на волосы укладочные средства или защитный спрей.
 2. Подключите прибор к сети. Внимание! Плойка нагревается очень быстро.
 3. Накрутите на плойку прядь волос. Зафиксируйте ее конец на плойке при помощи зажима. Для создания тугих локонов используйте узкие пряди волос, для формирования более крупных локонов — широкие.
 4. Для формирования локона понадобится 5–10 сек. После этого освободите прядь.
 5. После окончания использования плойки отключите прибор от сети.

- ЧИСТКА И УХОД**
- Перед чистой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
 - При необходимости протрите плойку влажной тканью.
 - Не используйте для очистки агрессивные моющие средства.
 - Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «__» _____ 20__ г. М. П. _____

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или вышлет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П. _____	_____ М.П. _____
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
 Тел.: +7 [343] 278-67-00, 8-800-1000-260.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
_____	_____
Прибор принят, претензий не имею /	Прибор принят, претензий не имею /