

Инструкция к формам для выпечки из углеродистой стали с антипригарным покрытием

Посуда выполнена из качественной стали с большим содержанием углерода. Отличается высокой прочностью и выдерживает температуру до +230 °С. Гладкая непористая поверхность не впитывает запахи, её легко мыть. Материал быстро проводит тепло.

Правила эксплуатации:

- Перед первым использованием тщательно промойте изделие водой с растворённым моющим средством и насухо вытрите мягкой тряпкой или ветошью.
- Перед запеканием рекомендуется выстилать дно формы пищевым пергаментом, а всю внутреннюю поверхность покрывать тонким слоем масла с помощью кулинарной кисточки.
- Во избежание появления царапин и микротрещин на корпусе и антипригарном покрытии не мойте его жёсткими губками и не допускайте резкого охлаждения посуды. Категорически запрещено пользоваться металлическими лопатками.
- Извлекайте блюдо из духовки, слегка не доводя до полной готовности. Это позволит ему аккуратно дойти до оптимального состояния и не пересохнуть.
- Для удобства и безопасности пользуйтесь во время готовки прихватками.
- Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине, так как это может сократить срок эксплуатации противня.