



## ИНСТРУКЦИЯ К БЕГОВЕЛУ

### ВНИМАНИЕ!

- 1) Беговел предназначен для детей от 2 до 4 лет и рассчитан для езды по дорогам с грунтовыми покрытиями в разрешенных для детских игр местах.
- 2) Беговел не предназначен для движения по дорогам общего пользования.
- 3) Беговел должен использоваться ребенком только под присмотром взрослого.
- 4) Всегда держитесь за руль двумя руками.
- 5) При езде рекомендуется надеть защитный шлем!
- 6) Не используйте неисправный беговел.
- 7) Не храните беговел в течение длительного периода времени в холодных и влажных помещениях, а также в помещениях с высокими температурами.
- 8) Не используйте беговел во время дождя или мороза, а также вблизи открытых источников огня.
- 9) В конструкции беговела не предусмотрен тормозной механизм.
- 10) Сохраните инструкцию после прочтения.


### Сборка беговела

#### ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности сборка должна осуществляться взрослыми. Мы рекомендуем производить сборку беговела в специализированной мастерской или на месте продажи. Перед использованием беговела удостоверьтесь, что все узлы собраны правильно согласно инструкции, болты и гайки закручены с достаточным усилием.

#### Шаг №1: Установка колес

1. Снимите с оси колеса гайки (1) и шайбы с загибом (2).
2. Установите колеса, вставив ось колеса (4) в прорези на раме (3).
3. Установите шайбу с загибом на ось. Загиб шайбы должен находиться в отверстии (5). Затяните гайки с каждой стороны оси.



#### Шаг №2: Установка вилки переднего колеса



1. Наденьте на шток вилки черное кольцо (1) скругленным краем вверх. Затем вставьте до упора втулку (2) в нижнее отверстие рамы (3).
2. Вставьте до упора втулку (4) в верхнее отверстие рамы. Затем наденьте на шток вилки черное кольцо (5).



1


#### Шаг №3: Установка руля

1. Наденьте пластиковую защиту (6) и хомут (7) на шток руля (8).
2. Вставьте шток руля (1) в отверстие штока вилки. Выровняйте руль относительно переднего колеса. Затяните гайку на хомуте (2). Закройте хомут пластиковой защитой.



#### Шаг №4: Установка седла

1. Наденьте на шток седла (1) пластиковую защиту (2) и вставьте его в отверстие рамы. Затяните болт хомута (3) и закройте его пластиковой защитой.



#### Техническое обслуживание

Один раз в неделю проверяйте натяжку креплений колес, руля и седла. Невыполнение технического обслуживания в установленный срок может привести к падению или опрокидыванию.

#### Сведения о гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 6 месяцев. В течение этого срока безвозмездно производится ремонт беговела, вышедшего из строя по вине изготовителя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Для устранения неполадок потребитель должен обратиться в гарантийную мастерскую или к продавцу. Доставка беговела до места гарантийного ремонта осуществляется силами и средствами потребителя.

Гарантия не распространяется на:

- естественный износ компонентов (подшипников, шин и т. д.);
- механические повреждения рамы, колес и других деталей.

#### Гарантийный талон

Модель: \_\_\_\_\_

Артикул: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Фамилия продавца: \_\_\_\_\_

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.  
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Штамп продавца

Разработано и изготовлено по заказу ООО «Сима-ленд» Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черныховского, 86/8  
Designed and manufactured for Sima-land Co., Ltd Russia, 620010, Ekaterinburg, Chernyahovskogo St., 86/8  
Tel: +7 (343) 278-67-00; 8-800-1000-260  
www.sima-land.ru www.graffiti-bikes.ru  
Страна-изготовитель: Китай

Изготовитель\*:  
1. XINGTAI ZHONGZHOU BICYCLE CO., LTD  
2. 0001-HUANGGANG JIAZHI TEXTILE IMPORTS AND EXPORTS CO.,LTD  
\*Подробно об изготовителе смотрите стикер на упаковке товара

2