

## Рекомендации по использованию брелока-фонарика на батарейках

Фонарик-брелок — это компактное светодиодное устройство, которое легко активируется с помощью кнопки или поворота корпуса. Обычно он работает от двух-трех батареек типа AG13/LR44. Эти батарейки устанавливаются в устройство с соблюдением полярности: «плюс» должен быть направлен внутрь фонаря или в соответствии с маркировкой.

### Основные действия и эксплуатация

#### 1. Установка и замена батареек:

- Открутите крышку, которая находится сзади или спереди устройства.
- Извлеките старые батарейки.
- Установите новые батарейки, соблюдая полярность.

#### 2. Включение:

- Для активации фонарика нажмите кнопку.
- В некоторых моделях достаточно повернуть головную часть устройства по часовой стрелке.

#### 3. Режимы работы (если предусмотрены):

- Для переключения между режимами (яркий, тусклый, стробоскоп) нажмите кнопку несколько раз.

#### 4. Блокировка (если предусмотрена):

- Чтобы предотвратить случайное включение устройства, нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд или слегка открутите крышку.

#### 5. Уход за фонариком:

- Если вы не планируете использовать фонарик длительное время, извлеките из него батарейки. Это поможет избежать коррозии.

### Важные рекомендации

- Не рекомендуется использовать фонарик детям, так как он содержит мелкие детали.