



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраүніцтва па эксплуатациі

Электрические приборы бытового назначения:
уничтожители для насекомых, грызунов

Тұрмыстық мақсаттағы электр аспаптары:
жәндіктерге, кеміргіштерге арналған жойғыштар

Электрические приборы бытового назначения:
знишчальник для насякомых, грызуноў

**Модель: LRI-48.
Моделі: LRI-48.
Мадэль: LRI-48.**

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках электрических приборов бытового назначения: уничтожителей для насекомых, грызунов, модели: LRI-48 (далее по тексту – «унитожитель» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе устройства имеется маркировка ЕАС, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Электрические приборы бытового назначения: уничтожители для насекомых, грызунов, модели: LRI-48 изготавливаются по конструкторской документации предприятия изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрес изготовителя: №782, Xinzhoufang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Уничтожитель предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для уничтожения насекомых. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Мощность	1 Вт
Площадь обхвата	20 м ²
Срок службы светодиодов	10 000 ч
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (~)

Условия эксплуатации

Рабочая температура:
Относительная влажность:
Температура хранения:
Относительная влажность при хранении:

от +10 °C до +45 °C
10 – 80 %
от +5°C до +70°C
10 – 80%

Комплектность

- Уничтожитель насекомых.
- Упаковка.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Кнопка включения/выключения.
2. Ультрафиолетовые светодиоды.
3. Контакты подключения.




Рисунок 1 Общий вид устройства

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

- После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).

- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием - прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.

- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

• Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.

• Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.

• В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.

• При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.

• Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.

• Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был захвачен и не терялся об острые кромки.

• Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделие имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

• Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите его при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

• Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.

• Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.

• Не опускайте изделие и его сетевой шнур, патрубки в воду.

• Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.

• Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.

• Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании-изготовителя.

• Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.

• Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.

• Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.

• Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

1. Подключите устройство к сети.

2. Нажмите кнопку включения.

3. Излучение незаметно для человеческого глаза и не вредит ему, но привлекает дневных и ночных насекомых.

4. Эффект воздействия прибора возникает примерно через 20 минут после включения.

5. Периодически очищайте контейнер и элементы прибора от насекомых.

6. Прибор может быть использован в любом помещении.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантинное обслуживание производится только по предъявлении гарантинного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, **составляет 5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Изготовитель предоставляет гарантию на **срок 6 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантинным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантинном талоне. Настоящие гарантинные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантинного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантинного талона. Проследующие в течение гарантинного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантинном талоне.
- Без предъявления гарантинного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантинный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантинного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық сыйкытыларды жылтыруға арналған түрмистық мақсаттың электр аспалтараты: жәндіктегер, кеміргіштерге арналған жойыштар, модельдері: LRI-48 (бұдан арі мәтін бойынша - "жойынш" немесе "бүйім", "аслан", "құрылғы"), сондай-ақ, дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, кадеге жарату) үшін қажетті маліметтерді қамтиды.

Дайындаушы қасілорының осы пайдалану жөніндегі нұсқамада жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Тұындаған ақаулар мен закымданулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Құрылғының корпусында өнімнің Кеден одағының техникалық, регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куаландыратын ЕАС таңбасы бар.

Түрмистық, электр құралдары: жәндіктегер, кеміргіштер үшін жойыштар, модельдер: LRI-48, кеден одағының техникалық, регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаушы қасілорының конструкторлық құрғаттамасы бойынша дайындалады.

Өнімді дайындаушы қасілорының номенклатуралық, каталогтарына сәйкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы үәкілеттік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаушының атасы: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Өндірушінің мекен-жайы: №4782, Xinzhuang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com

Дайындаушы үәкілеттік берген тұлғаның атасы: ООО «Пилат».

Әкілдің занды мекенжайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Бұзушы үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол жәндіктегі жоюға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсاز пайдалануға байланысты Сандарлар үшін жаупты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыныз. Пайдалану жөніндегі басыншылықтың нұсқауларын сақтамау сандарын тұындаған закымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықтың құрылғының жаңында сақтаңыз және оны келесі пайдаланышында жиберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде көртілген.


Кесте 1.

Куаты	1BW
Еңі	20 m ²
Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі	10 000 h
Корғау класы	II
Корғаударежесі	IP20
Кернеуі	220 – 240 V (~)

Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-сүретте көрсетілген.

1. Косу/өшірү түймесі.
2. Ультракүлін жарық диодтары.
3. Контактілердің косу.



Өнімнің сыртқы түрі 1-сүретте көрсетілген.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы:

от +10 градустан до +45 градусқа дейін
10 – 80 %

Салыстырмалы ылғалдылық:

от +5 градустан до +70 градусқа дейін
10 – 80 %

Жиынтықтылдырылыш

- Жәндіктегі өлтірүші.
- Орай.

Танбалас

Бұйымды таңбалдау дайындаушы қасіпорынның конструкторлық күжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы касіпорынның атаяу;
 - дайындаған елдің атаяу;
 - обозначение и модель изделия;
 - дайындаған күні (шығарылған айы мен жылы);
 - ЕАС сайкестік белгісі;
 - күат көрнекі;
 - көрсеткіштік және IP дәрежесі.

Opay

Зауыттық сыйнаңтардан кейін буйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сайкес картон қорапқа салынады. Өтімінің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, қажет болған жағдайда, тығыздағыш материалмен (полиуретандың көбік немесе үксас материал) төсөледі.

Қоса берілген ілеспे жане пайдалану құжаттамасы бүйымы бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұлың түрлігін бұйымдарды тасымалдау келіктісін турлерінде колданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес келіктің барлық түрлерінен жүргілігі мүмкін. Жүктерді түр кірде болуы керек.

- Тасымалдау кеңінде енім арнасы жабылған-тыныздығыштармен, тіректермен, белдіктермен мыңтап бекітілу керек. Тасымалдау қораптағы манипуляциялар, белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.

- Бұйымды сақтау температурасы 5 °С темен емес, салыстырмалы ылғалдауды 80% аспайтын жабық құрғак жыльтылатын үй-жайларда жеке қантамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың азындыса бұйым материалдарына зиянды асер ететін кышқыл және басқа булар болмауы тиis. Сақтау мерзімі 2 жыл.

- Зияндылық тасымалдауда көп жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Қауіпсіздік талаптары

Быйымдат КО ТР 004/2011 "Темен волыт жаңылдаңдырыптырылыш", КО ТР 020/2011 "Техникалык курадарлын электромагниттік үйлесімділік", КО ТР 037/2011 "Электротехника және радиоэлектроника қалыптырылышы", КО ТР 040/2011 "Кондукторлык жолдарда шекшет түрлері" талаптарына сәйкес келеді. Өмір мен деңсауда қауілті жағдайлардан алдын алу үшін, сондай-ақ құрылыштың мөрзімінен бұрын істен шығып үшін Төмөндеге көрсетілген шарттардың олардың сантақтау жағдай.

Құрылғыны осы нұсқауда көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіру мүмкін.

- Бұрын аспалты электр жөлісіне тексерілі, сәйкес келеді ме, кернеу, алған аспабында, кернеу в электр сіздің үйіңде.
 - Ешір жағдайда акуалы немесе закымдаған желілік сымсыз бар енімді пайдаланбаңы.
 - Егер закымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздырыштың ісі болса, енімді дереу жепіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығында халасынсыз.
 - Егер енімдін желілік сымсыз закымдаған болса, оны импорттаушы компанияның үәкілдіті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
 - Кадағалаған бұйым және желілік шнур жолған жақын ыстық бейтін.
 - Электр сымсының қызылмаганын және еткір жиектерге тартылмаганына көз жеткізіңіз.
 - Ешір жағдайда енімді візін ашпаңда және жөндеудеге тырыслана. Осы Нұськаулықта сипатталған енімге ешқандай әзгерістер енгізбенің. Өнімде еткізілген белкір ба. Кезде оның есігін ашу пайда болады емде ушын қауіпті. Кез-келген жөндеудеге түнікса қосалық бөлшектер мен керек-жарақтарды колдана отырып, импорттаушы компанияның үәкілдіті қызмет көрсету орталықтарына ғана орнауда көрек.
 - Енімді қою қатын толық, және сенімді ажырату үшін алдымен оны "косу/ешіру" батырмасынан өшірің. Осыдан кейин фана желілік розеттадан желілік штепсельді алыңыз.

ЗАҚЫМДАЛҒАН ЕҢІМ ЖАРАҚАТ НЕМЕСЕ ӘРТ ТУДЫРУЫ МҮМКІН. ЗАҚЫМДАНУДЫ, ЫҚТИМАЛ ЖАРАҚАТТАНУДЫ ЖӘНЕ ӘРТ ҚАУПІН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ТӘМЕНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРДІ САКТАНЫЗ.

- Ешқашан электр сымын іліп қоймаңыз. Сіз оған сүрініп немесе зақым келтіре аласыз.
 - Өміндегі жаңбыр, алж және тікелей күн саулециісінде ая-раїсы факторларының асер етуіне жол берменгіз.
 - Өмінді жаңа онын желілік сымын, көтед жүйелерден суға түсіренің.
 - Емес, жұмынды, бұйымды ешіріп, оны желі. Өміндің әрдайым дымқыл, бірак дымқыл шуберекпен сүртің және өнімге үнемін шашираудына жол берменгіз.
 - Тек ендириудін түншисалқық; қызмет көрсету курадарлын пайдаланыңыз.
 - Балалардың өніммен ойнауына жол берменгіз.
 - Егер олар өнімнің жаңында болса, Әрқашан сезіг жасқа дейінгі балаларға қамкорлық жасаңыз.
 - Сөзі жастағас болап өнімді қауіпсіз пайдалану ережелерін тәнис болған жағдайдағанда ғана өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дұрыс пайдаланбағындағы жағдайларда қауіп түншуды мүмкін етінен белгілі және түсінүү керек.
 - Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулар бар, құрылымын жемісін істеге тажирибес мен білім жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жақшылды атаманың бакылаудын немесе басыншаудын пайдалануна оқшасат етіледі.

Експерт: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық, ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайтын. Пайдаланыш бүйіммен жүмыс істеу кезінде кавілсізлік техникасының сакталының ез берінше бакылауды түсін.

Жұмысқа дайындық және пайдадану

ТЕХНИКАЛЫК КЫЗМЕТ КОРСЕТУ ЖАНЕ ЖӨНДЕУ

- Жемис аяқтапғаннан кейін құрлының әширі, оны электр желісінен ажыратының.
- Құрлының белгілірек тауар үшін жұмсақ, және дымылған шуберекті қолданып, жұмсақ және күргәз шуберекпен құрфатының. Дақтарды кетіру үшін метал губкаларды, жаңғыш сұйықтадарда немесе химиялық заттарды және абраziет заттарды пайдаланбанды.

- Бұйым жұмысында күрделі ақаулықтар туындаған жағдайда мамандандырылған сервистік орталықта жүргізу қажет.

- Кепілдікті қызмет көрсету бұйымға кепілдікті талонды қорсеткен кезде ғана жүргізіледі.

ҚӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ ҚІМІЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және электронды түрмистік, техниканы түрмистік қоқыс сияқты қоқыс жашиктеріне тастауға болмайды. Осындағы түрдегі калдымдарды іріктеу, жинау және дұрыс қадеге жарату коршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.

Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қыбылданып мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жаупапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Күрылышының қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық баяндап тасымалда, сақтау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды.

Өндіруші белшек сауда желісі арқылы өнімді сату күнінен бастап 6 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік өндірүшінің кінасін тұндаған закымдарға, яғни материалдардың ақаулашының немесе зауытық құрастыру кезіндең қателіктерге қолданылады. Кепілдік құрылышы дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан тұндаған закымдарға қолданылады.

Назар аударыңыз! Конструкциялық, өзгерістер енгізуідің немесе құрылышы құлапты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны белшектеудің кез келген арекеттері кепілдіктің жоғалуына ақел соғады!

- Құрылышының дұрыс жұмыс істемеү анықталған жағдайда, оны сатушы толтыраган кепілдік талонымен бірге импортташының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.

- Кепілдікті қабылдау шарты өнімдегі көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар сатып алушының тауардың шарт талаптарына сәйкес келімейін тұндағындағы құқықтарын жоққа шыгармайды, шектемейді және тоқтата түрмайды.

- Пайдаланудың кепілдік мерзімінде пайдаланузы кепілдік талоның үсіну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзіміндең кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.

- Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мертабаны мен сату күні болмagan кезде бұйымның сапасына наразылық, қабылданылады және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.

- Өнім сауда залыны немесе сатып алу орнына жиберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтүй керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтырын, сапасын тексеру, енім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.

- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық, жарамдық күйде көрсетілтін тауардың құрылышымен және арекеттімен таныстырылуы тиіс.

- Өнімді сатудың арналы шарттары белгіленбеген.

ТМ Luazon тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуарынызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қаласы, Черняховский көшесі, 86/12.

Тел: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Сапраўднае кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – КЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і харэктарыстыках электрычных прыбораў бытавога прызначэння: энішчальнікі для насякомых, грызуноў, мадэлі LRI-48 (далей па тэксе – «энішчальнікі» або «вісьраб», «крыббор», «крылады», а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстанню па прызначэнні, тэхнічнага аблугуўвання, багучага рамонту, захоўвання, транспартавання, ўтылізацыі).

Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непадлікі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці КЭ.

На корпусе прылады маецца маркіроўка ЕАС, якая сведчыць аб адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў Міністэрства саюза.

Электрычныя прыборы бытавога прызначэння: Шродэра для насякомых, грызуноў, мадэлі: LRI-48 вырабляюцца па канструктарскай дакументацыі прадпрыемства-вытворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэхнічных рэгламентаў Міністэрства саюза, дырэктывамі 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Абазнечэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэжыўствы вытворцы і ўпакаваннага вытворцам асобы:

Найменне вытворцы: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрас вытворцы: № 782, Xinzhouang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Кітай), e-mail: 794526700@qq.com

Найменне ўпакаваннага вытворцам асобы: ООО «Пілат».

Юрдычны адрас прадстаўніка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Энішчальнік прадугледжаны і распрацаваны для бытавога выкарыстання. Ён прызначаны для энішчэння насякомых. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. Перад выкарыстаннем вырабы цалкам прачынгайце дадзеное кіраўніцтва па эксплуатацыі. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзікнілі з прычыны невыканання указаных Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантый не распаўсюджваецца. Захоўвайце дадзеное кіраўніцтва па эксплуатацыі побач з прыладай і перадача яго наступным карыстальнікам.

Тэхнічныя характеристыстыкі

Тэхнічныя характеристыстыкі прыведзены ў табліцы 1.

Табліца 1.

Магутнасць	1W
Плошча ахолу	20 m ²
Тэрмін службы святлодыядаў	10 000 h
Клас абароны	II
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 – 240 V (~)

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература:

ад +10 °C да + 45 °C

Адносная вільготнасць:

10–80 %

Тэмпература захоўвання:

ад +5°C да +70°C


Адносная вільготнасць пры захоўванні:

10–80%

Камплектацыя

• Энішчальнік насякомых.

• Упакоўка.



Малюнак 1 Агульны выгляд прылады

Маркіру́ка

Маркіру́ка вýрабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вýтворцы і нанесеная на ўпакоўку.
Маркіру́ка вýрабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вýтворцы;
- найменне краіны-вýрабу;
- абазначэнне і мадэль вýрабы;
- дата вýрабу (месец і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне харчавання;
- клас абарону і ступень IP.

Упакоўка

Пасля завадскіх выпрабаванняў, вýраб ўкладаеца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вýтворцы. Для прадухлення перамяшчэння вýрабы ў скрынцы, пры неабходнасці, пракладаеца ушысьльняльным матэрыйям (ненапалустану ці аналагічны матэрыйам).

Прикладаема суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладаеца ў карданную скрынку з вýрабам.

Транспартаванне і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных вýрабаў можа вы рабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту. Перавозіць неабходна ў вертыкальным становішчы.
- Падчас транспартарскай вýраб павінна быць надзеяна замашавана спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйных знакаў на скрынцы.
- Захоўванне вýрабы ажыццяўляеца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх асяпляных памяшканнях пры тэмпературе не ніжэй 5 °C, адноснай вільготнасці не больш за 80%. Паветра памяшкання не павінен змяшчаць кіслотныя і юшчы пары, шкодна дзейнічаюць на матэрыйялы вýрабаў. Тэрмін захоўвання 2 гады.
- Завадская маркірука павінна быць даступна для агляду.

УКАЗАННІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванія біспекі

Вырабы адпаведаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб біспекы нізкавольтнага абсталявання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб амбежаванні прыменяманні небяспечных разчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

Каб пазбегнуць ўзімкення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчастнага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарыйствайце прыладу толькі па яго прымым прызначэнні, як выкладэна ў дадзеным кіраўніцтве. Неправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычыненнія шкоды карыстальніку або яго маёмаці.

- Перш чым падключыць прыбор да электрасеткі, праверкі, ці адпаведна напружанне, паказанае на прыборы, напрэзце ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ни ў якім разе не эксплуатуйце вýраб з дыфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджанні, напрэклад, паху гарэлага, неадкладна адключыце вýраб ад сеткі і зварніце ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра.
- Пры пашкоджанні сеткавага шнуря вырабы яго неабходна адрамантаваць ў аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра.
- Сачыцы за тым, каб выраб і сеткавы шнур не зноходзяцца паблізу гарачых паверхняў.
- Сачыцы за тым, каб сеткавы шнур не быў заціснуты і не цёрксаў або вострымі аблакамі.
- Ни ў якім разе не адкрывайце і не спрабуйце рамантаваць выраб самастойна. Не ўносіце ніякіх зменаў у выраб, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве на эксплуататы. У вырабе маюцца токаправодныя дэталі. Гэтыя дэталі адчыненыні ўзімкі для жыцця. Любы разомнік павінен выконвацца выключна аўтарызованнымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра з выкарыстаннем арыгінальных запасных частак і прылад.
- Для поўнага і надзеянага адключэння вýрабы ад сеткі электрасілікавання спачатку выключыце яе пры дапамозе кнопкі «Вкл./Выкл.». Толькі пасля гэтага вымайдце сеткавай штэклер з сеткавай рэзеткі.

Пашкоджане выраба можа стаць прычынай атрымання траўму або ўзгарання. У пазбяганні пашкоджання, магчымым траўмам і небяспекі ўзгарання, прытрымліваецца правілаў ніжэй.

- Ніколі не пакідайце вісімо сеткавы шнур. Вы можаце сплынуць або яго ці пашкодзіць яго.
- Не дапускайце ўздзеяння на выраб такіх пагодных фактараў, як дождж, Мароз і прымая сонечная прамяні.
- Не апушкайце выраб і яе сеткавы шнур, патрабуюць вады.
- Не мыць выраб і не асобыні даталі пад бруй вады.
- Перад ачысткай вырабы выключыце яго з сеткі. Заўсёды працярайце выраб вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага траплення на выраб пышкай вады.
- Выкарыйствуйце толькі арыгінальныя сродкі для абслугоўвання ад кампаніі-вýтворцы.
- Не дапускайце, каб дзеёў гуляць з вырабам.
- Заўсёды прыглыдайце за дзеёмі малодшай вясмы і гадоў, калі яны знаходзяцца побач з вырабам.
- Дзеёў старэйшыя за восем гадоў могуць самастойна выкарыйствуваць выраб, толькі калі яны азнаёмленыя з правіламі біспечнага абыходжання з ім. Дзеёў павінны ведаць і разумеець, якія небяспекі можа паўстаць у выніку неправільнага абыходжання з вырабам.
- Асобам, а таксама дзеём, з дызайнерскімі, сінсарнымі або пасычнымі парушэннямі, з адсутнасцю волыту і ведаў у звароце з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам аркайсан асобы.

Заўгаранне: дадзеннае кіраўніцтва на эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі біспекі пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыйстапненне

1. Падключыце прыладу да сеткі.
2. Націсніце кнопкі ўключэння.
3. Выпраменівание непрыкметна для чалавечага вока і не шкодзіць яму, але прыцягвае дзённых і начных насякомых.
4. Эфект ўздзеяння прыбора узімае прыкладна праз 20 min пасля ўключэння.
5. Першыядычна ачышчайце кантэйнер і элементы прыбора ад насякомых.
6. Прыбор можа быць выкарыйстваны ў любым памяшканні.

ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрасеткі.
- Для чыстыкі зневініх частак прылады выкарыйствуваць мяккую і вільготную тканіну і высушыце яго мяккай і сухой тканінай. Не карыстайтесь металічнымі губкамі, запалываеца вадкасцямі або хімікатамі для выдалення плям і абразіўнымі сродкамі.

- Пры ўзінкенні складаных няспраўнасцяў у працы вырабы неабходна звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае аблугаўванне вырабляеца толькі на прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫ

- Выхарыстанае электрычнае бытавое аблугаўванне нельга выкідаць у смеццеўскую скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выхарыстанага аблугаўвання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бысплатна.

ГАРАНТЫНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ЎМОВЫ РЭАЛІЗАЦЫ

Тэрмін службы прылады, складае 5 гадоў пры захаванні патрабавання транспартавання, захоўвання і эксплуатацыі, выкладзеных у гэтым КЭ.

Вытворца прадастаўляе гарантый на тэрмін 6 месецяў, лічачы ад даты продажу вырабы праз рознічную гандлёвую сетку.

Гарантый распаводжваеца на пашкоджанні, якія ўзніклі па вінне вытворцы, гзн., дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборы.

Гарантый не распаводжваеца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выхарыстання не па прызначэнні.

Увага! Любая спроба ўнісэння канструкцыйных змененняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сходу, зягнучь за сабой страту гарантый!

- У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна дастаўці яго разам з запубненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартёра.
- Умовай прыняцця гарантый з'яўляеца адлаведнасць даты вырабу, назований на прадуце, дае, назований на гарантыйным талоне. Сапраўдны гарантыйны ўмовы не выключаюць, не абмяжоўваюць і ня прыпыняюць правоў пакупніка, якія вынікаюць з неадлаведнасці тавару умовам дагавора.
- На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бысплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонты выконанаюцца бысплатна і дадзены аўтамонце запісываюцца ў гарантыйным талоне.
- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца.
- Выраб да падачы ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплі павінен прыці перадпродажную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наўгансці неабходнай інфармацыі аў тавару і яго вытворцу.
- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азіямлены з прыладай і дзяянем тавару, які павінен дэмантравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.
- Спецыяльны ўмовы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага аблугаўвання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звязацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарніхаўская, 86/12.

Тэл.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.