

Руководство по эксплуатации односекционной мойки с отверстием под смеситель U404-331

ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И МОНТАЖУ

кухонной мойки из искусственного камня «UlGran»

Примите наши поздравления! Вы приобрели качественный продукт от компании «ULGran» – лидера в производстве кухонных моек из искусственного камня в России.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кухонные мойки из искусственного камня «UlGran» производят на предприятии г. Ульяновска. Мойки изготовлены из современного высококачественного экологически чистого сырья ведущих мировых и российских производителей, соответствуют ТУ и имеют сертификат соответствия и экспертное заключение.

Технология изготовления и качество продукции контролируются в соответствии с мировыми стандартами и на специальном оборудовании. Искусственный камень «UlGran» - это композитный материал на основе природных минералов 80% натурального мрамора и 20% полимерных связующих. Благодаря использованию гелькоута поверхность кухонной мойки «Ulgran» не впитывает грязь, жир и различные красители. Гелькоут не имеет микропор, не разрушается со временем, не впитывает жидкости. Мойки «ULGran» не меняют цвет и яркость под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Все модели моек оснащены необходимым комплектом для установки: силиконовым герметиком -1 шт., сливной арматурой с сетчатым выпуском и гофротрубой - 1 шт., фрезой (для реверсивных моек) -1 шт. и техническим паспортом -1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении изделия должны находиться в горизонтальном положении (если это не оговорено иначе манипуляционными знаками на упаковке) на ровной, жесткой поверхности.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

! ПЕРЕД СБОРКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ !

При самостоятельной установке мойки соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты. Для установки вам понадобятся:

- карандаш
- лобзик с пилкой для дсп
- угольник
- дрель со сверлом 10 мм
- рулетка
- влажная тряпка

Для начала необходимо аккуратно наметить на столешнице место установки мойки. Положите мойку лицевой (плоской) стороной на столешницу и обведите контур строго по краю мойки. Уберите мойку в сторону и проведите второй контур меньшего размера, отступив от намеченного края контура 1,5 см. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем: для начала просверлив дрелью отверстия диаметром 10 мм по всем углам намеченной линии, затем с помощью лобзика строго по линии выпилите установочный проем. Вы- рез в столешнице тщательно очистите от пыли и опилок.

В зависимости от того, с какой стороны вы хотите установить смеситель (касается реверсивных моек) справа или слева от чаши мойки с лицевой стороны мойки сделайте отверстие диаметром 35 мм при помощи фрезы входящей в стандартную комплектацию мойки «UlGran».

***совет:** формировать отверстие необходимо на мойке стоящей в столешнице на своем посадочном месте.

Далее установите смеситель в стандартное отверстие (в реверсивных мойках в проделанное отверстие) и закрепите его согласно инструкции, которая входит в комплект смеси- теля.

Перед окончательной установкой мойки нанесите герметик на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем без пробелов (герметик входит в комплектацию моек «UlGran»).

**** совет:** окончательную установку мойки стоит, производить в сборе со смесителем и сливной арматурой (инструкция по монтажу входит в комплектацию сливной арматуры) установите мойку в вырез столешницы, разместите строго по центру и плотно прижмите.*

Устраните излишки герметика влажной тряпкой. Дайте высохнуть в течение 5 часов до последующих действий.

УХОД ЗА КУХОННОЙ МОЙКОЙ

Для содержания мойки в чистоте используйте жидкие моющие средства, не содержащие абразивные включения. Облегчить уход за мойкой можно, смывая сразу водой остатки соков, чая, кофе и т.п., не давая им засохнуть, а так же вытирая поверхность мойки насухо по окончании её использования, чтобы предотвратить образование известкового камня. Если же известковый налет все-таки образовался, уберите его с помощью специального средства для удаления отложений известкового камня.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МОЙКОЙ

- Не бросайте в мойку с силой тяжелые предметы - возможно повреждение.
- Не ставьте на мойку раскаленные сковороды и кастрюли. Используйте термостойкие подставки
- Во избежание появления порезов на поверхности мойки не используйте ее в качестве рабочей поверхности для разделки продуктов - для этого существуют разделочные доски.
- Не проверяйте и не чистите мойку пастами и моющими средствами, содержащими абразивы. Не используйте для ухода губки с абразивным слоем и металлические мочалки.
- Избегайте длительного контакта с мойкой хлорсодержащих, моющих и чистящих средств, растворителей, концентрированных кислот, солей, щелочей. При попадании такого вещества на поверхность мойки или элементы сливной арматуры смойте его водой.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Настоящие гарантийные обязательства дополняют действие закона «О защите прав потребителей» РФ.

Изготовитель гарантирует, что приобретенная Вами мойка торговой марки «UIGran» с гарантийным талоном на момент покупки является комплектной и соответствует стандартам качества.

Изготовитель обеспечит бесплатную замену изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера и надлежащего ухода за мойкой.

Гарантийный срок на мойки торговой марки «UIGran» составляет 2 года со дня покупки.

Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
- если присутствуют механические повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
- если обнаружено наличие грубых механических повреждений и следов разборки изделия.
- если повреждения поверхности Изделия вызваны использованием средств по уходу, содержащих агрессивные химические вещества (кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты) и т.п.;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия вследствие самостоятельной неквалифицированной установки;
- если Изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем;
- если отсутствуют документы, подтверждающие приобретение Изделия товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже, упаковка завода-изготовителя;
- если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Изготовителем;

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации и стран входящих в таможенный союз.

