



Руководство по эксплуатации печи

Перед установкой печи и вводом её в эксплуатацию изучение данной инструкции обязательно!

Печи марки «ЦАРЬ-ПЕЧИ» предназначены для индивидуального пользования в бытовых целях:

- Для отопления парных и смежных помещений «бань» или «саун»;
- Нагрева воды для мытья;
- Получения высококачественного пара для банных процедур
- Для отопления домов и прочих строений

Дровяные печи «ЦАРЬ-ПЕЧИ» имеют несколько базовых конструкций и могут быть адаптированы к различным особенностям эксплуатации в помещениях. Исходя из кубатуры помещения, организации топки и требований к температурным режимам подбирается оптимальная конструкция из модельной линейки.

Описание и конструктивные особенности

Печи представляют собой цельносварную (труба толщиной 8 мм) конструкцию с навесными комплектующими, в зависимости от функционала печи.

Все внешние поверхности конструкции печи покрыты защитным кремнийорганическим покрытием. Такое покрытие является предпродажной подготовкой и в процессе протопки обгорает.

Составные части конструкции печей:

Корпус печи, Дверца стальная (в серии Премиум – чугунная со стеклом), Встроенный колосник 8 мм, экраны 3 мм (отопительные печи), Каменки

Металлические банные печи с верхней каменкой предназначены для эксплуатации совместно с теплозащитными кирпичными экранами, возводимыми вокруг печи.

Банная печь, имеющая боковые каменки или каменки по периметру топки, могут использоваться без дополнительных экранов.

Топливо

Топить печь-каменку следует только сухими чистыми дровами лиственных пород.

Не разрешено использование каменного угля в качестве топлива в данной печи

Рекомендации по установке печи в банном помещении

Данные рекомендации являются справочными и приводятся в соответствии с нормативными документами!

Установка печи и монтаж дымовой трубы должны производиться в соответствии со СНиП 41-01-2003, СП 7.13130.2009 квалифицированными специалистами.

Любые деревянные строения относятся к категории объектов повышенной пожарной опасности!

Все работы по установке печей должны выполняться согласно требованиям нормативных документов квалифицированными специалистами.

Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены – не менее 125 см, между верхом печи и потолком - не менее 120 см.

В зависимости от типа полов в помещении, рекомендуется обустроить фундамент под печь - лист металла или огнеупорное основание.

Рекомендации по монтажу дымохода

Для данной печи рекомендуются модульные трубы из стали с диаметром дымохода 115 мм. Общая длина в пределах 3,5-7 метров (в зависимости от помещения) для установки правильного выхлопа из дымовой трубы.

Предпочтительна модульная система дымоходов из нержавеющей стали.

Подготовка к эксплуатации, проверка работоспособности

Хорошая и экономичная работа печи зависит не только от её конструкции, но и от правильной эксплуатации ухода и содержания.

Первое протапливание печи следует проводить на улице или в помещении при полностью открытых дверях и окнах. Возможно задымление и обгорание краски (полностью).

Заводская краска может быть изначально с белыми полосками, что не является заводским браком.

Происходит устранение технических запахов, а также закаливание кремнийорганического покрытия.

Продолжительность первого протапливания - около 1,5 часов в щадящем режиме!!!

Растопка

При загрузке очередной партии дров следует ЗАКРЫТЬ все позиции регулятора пламени и зольного ящика, и только следом за этим плавно открыть дверку топки.

После завершения загрузки вернуться к прежней позиции зольника.

Детали печи сильно нагреваются во время работы и остаются горячими продолжительное время. Соприкосновение с поверхностью элементов печи возможно только после остывания.

Срок службы

Срок службы на печи установлен (из расчета режима использования с перерывами на профилактику) до 20 лет, при условии соблюдения требований данного Руководства.

Важные меры предосторожности и пожарной безопасности.

- Следует проявлять должное внимание, чтобы работа с печью была безопасной, исключить возможность возгорания предметов, отравления угарным газом, случайного ожога, ошпаривания и т.д.
- Для предотвращения удушья необходимо следить за правильной работой вентиляции в помещении!
- Деревянные или другие легко возгораемые части помещения должны находиться на достаточном расстоянии от печи или быть хорошо изолированными!
- Запрещено оставлять без присмотра топящуюся печь, а так же поручать надзор за ней детям!
- Запрещено сушить на печи какие-либо вещи и располагать близко к поверхности корпуса пока она топится!
- Открывать топочную дверцу можно за ручку очень осторожно, чтобы не вызвать вылета искр и внезапного возгорания!
- Нельзя прикасаться к раскаленным поверхностям печи руками во избежание ожогов!
- Нельзя заливать огонь в топке водой!
- Чтобы не было угарного газа в помещении необходимо, в конце топки печи, удалять недогоревшие угли и золу, и затем только закрывать дымовую задвижку на трубе.

Комплект поставки

1. Печь банная 1шт.
2. Руководство по эксплуатации . 1шт.
3. Дверца топочная стальная 1шт.
4. Зольный ящик 1шт.

Транспортировка и хранение

Транспортировка печи должна осуществляться в вертикальном положении изделия в транспортной таре или специальной упаковке.

Гарантийные обязательства. Гарантийный талон.

Производитель предоставляет гарантию на данное изделие в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных в данном «Руководстве»

Гарантийный срок на изделие - 5 (пять) лет! Гарантийный срок начинается с момента приобретения изделия Потребителем. Колосник (стальной или чугунный) является расходным материалом! (не является гарантийным обязательством завода-производителя).

Производитель обязуется в течение всего гарантийного срока устранить бесплатно все обнаруженные неисправности, если они возникли по вине изготовителя изделия.

Гарантийное обязательство не распространяется на изделие- печь, а так же на отдельные элементы, в которые Потребителем самовольно были внесены доработки или изменения.

Нарушение технических требований к монтажу и эксплуатации, изложенных в данном руководстве освобождает производителя от ответственности.

При утере данного Руководства, производитель вправе отказать в бесплатном ремонте изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на печи, которые эксплуатируются в коммерческих целях.

Сведения о покупке должным образом отражаются в оформлении гарантийного талона.

Наименование изделия и марка _____

Название торговой организации _____

Дата покупки _____

Подпись продавца, осуществившего продажу _____

Штамп торговой организации _____

Особые отметки