

Хранение

1. Отключите устройство от сети и произведите его чистку.
2. При необходимости разберите вентилятор.
3. Поместите устройство в упаковку.
4. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

Диаметр6"/15 см
Мощность15 Ватт
Режимы работы 2 скорости вращения
Электропитание220В-240В/50Гц

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Дата производства указана в серийном номере, расположенном на корпусе изделия. Серийный номер представляет собой десятизначный код, первые четыре цифры которого обозначают дату производства в формате ХХУУ, где ХХ и УУ – это год и месяц производства изделия соответственно.

Уважаемый покупатель!

Спасибо, что Вы выбрали продукцию SONNEN®!

Произведено под контролем:
Брауберг Брендс ГмБХ (Brauberg Brands GmbH) Германия, 60329, Франкфурт-на-Майне, Вильгельм-Лейшнер штрассе, 41 (Wilhelm-Leuschner Str. 41, 60329 Frankfurt am Main, Germany). SONNEN® (СОННЕН) является зарегистрированными товарным знаком.
Особых условий хранения и транспортировки не требует.
Безопасен при использовании по назначению. Срок годности не ограничен. Сделано в Китае.
Производитель: ШУНДЕ НЕЙТИВ ПРОДЬЮС ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.
Адрес: № 16, Нос ронгтуй да роуд, Ронгуй, Шунде, Фошань, Гуандонг, КНР.



SONNEN®

SONNEN®

Гарантийные обязательства

На бытовые вентиляторы SONNEN® предоставляется гарантия сроком 12 месяцев. Замена подлежат неработающие приборы без отсутствия видимых механических повреждений. Основанием для гарантии является правильно заполненный гарантийный талон. Обмен или возврат оборудования, вышедшего из строя в течение гарантийного срока, осуществляется по месту приобретения и только при условии сохранения чека и упаковки.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

1. Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, несоблюдением руководства по использованию.
2. Попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т. д.
3. Эксплуатацией прибора в экстремальных температурных режимах.
4. Подключением устройства к сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве по использованию.
5. Вмешательством, повлекшим изменения конструкции изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях.

Модель	Серийный номер (нанесен на корпусе изделия)	Дата продажи	Штамп магазина

Настоящим подтверждаю приемку оборудования, пригодного к использованию. К внешнему виду и комплектации претензий не имею.


Подпись покупателя _____

www.sonnen.me

www.sonnen.me

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР


CLIP FAN



Инструкция по эксплуатации

Комплектация

1. Электромотор
2. Лопасти вентилятора
3. Защитная решетка
4. Переключатель скоростных режимов
5. Винт регулировки наклона
6. Основание
7. Стойка с прищепкой



Сборка вентилятора

Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед началом сборки убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.

- Соедините головную часть вентилятора ①, ②, ③ со стойкой ⑦ и закрепите винтом ⑤.
- При помощи прищепки ⑦ закрепите вентилятор на основании ⑥ или на другой подходящей поверхности.
- Вентилятор готов к работе.

В случае отдельной поставки декоративной пластмассовой накладки на переднюю решетку извлеките ее из упаковки и, используя крепежные шурупы и шайбы, закрепите накладку по центру передней решетки ③.

ВНИМАНИЕ!

- Перед первым включением вентилятора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и храните его в течение всего срока использования прибора.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению устройства, указанному в таблице с техническими характеристиками.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Устанавливайте вентилятор на ровную поверхность.
- Не используйте прибор вне помещений. Отключайте его от сети питания после окончания использования.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную решетку вентилятора во время работы прибора.
- Не допускайте контакта вентилятора с водой.
- Во избежание поражения электрическим током не включайте прибор влажными руками.
- Запрещается включать вентилятор без установленных защитных решеток.
- Отключая вентилятор от сети, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Не размещайте вентилятор вблизи штор, занавесок или комнатных растений.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
- Не рекомендуется находиться под потоком воздуха от вентилятора в течение продолжительного периода времени (особенно детям и людям пожилого возраста).
- Используйте вентилятор только внутри помещений.

Использование

Перед первым включением убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению устройства, указанному в таблице с техническими характеристиками!

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Установите переключатель скоростных режимов ④ в одно из положений:

0 – выкл.
1 – минимальная скорость потока воздуха
2 – максимальная скорость потока воздуха

Направление потока воздуха можно изменять, регулируя угол наклона вентилятора. Для этого следует ослабить винт ⑤, установить требуемый угол наклона и снова закрутить винт.

Уход и обслуживание

Перед чисткой вентилятора выключите его, установив переключатель скоростных режимов ④ в положение «0».

- Протрите решетку ③ слегка влажной тканью, после чего вытрите ее насухо.
- Недопустимо использование растворителей и абразивных чистящих средств.
- Допустимо чистить решетку при помощи пылесоса с использованием соответствующей насадки.
- Во избежание выхода вентилятора из строя и риска поражения электрическим током следите, чтобы во время чистки вода не попала в корпус вентилятора.