



## Руководство по эксплуатации умных часов

- Для корректного отображения данных о здоровье носите часы на запястье, обеспечивая плотный контакт нижнего датчика с поверхностью кожи.
- При первом включении устройства убедитесь, что батарея заряжена. Если часы не запускаются, подключите их к зарядному устройству.
- Для корректной работы умных часов установите на свой смартфон фирменное приложение FitPro, отсканировав QR-код:



Системные требования: Android 5.0 и выше, iOS 9.0 и выше, Bluetooth 4.0 и выше.

### Сопряжение устройства

- Установите и запустите фирменное приложение FitPro, чтобы выполнить сопряжение в первый раз. После подключения умных часов время синхронизируется автоматически.
- Включите функцию Bluetooth на вашем смартфоне, войдите в приложение FitPro, перейдите на вкладку «Устройство» и нажмите «Поиск и подключение устройства» в верхней части экрана. Подключите устройство, выбрав ULTRA 8 из найденных вариантов.
- После успешного сопряжения на экране появятся подсказки, которые помогут настроить умные часы. Подсказка предложит перейти в режим настройки Bluetooth вашего смартфона. В списке доступных устройств найдите WellAudio и подключитесь к нему. Так вы сможете проигрывать музыку и совершать звонки с помощью умных часов.
- В настройках смартфона рекомендуется установить разрешение запускать приложение FitPro в фоновом режиме для корректного отображения уведомлений.

#### Функции

- Проведите вниз по дисплею часов, чтобы вызвать окно уведомлений. Проведите вверх для вызова центра управления.
- Проводите влево или вправо по дисплею часов для смены циферблата.
- Нажмите на циферблат для перехода к меню. Оформление меню можно изменить в настройках.
- Функция «Сброс» обнулит все данные на часах, такие как шаги, показатели сердцебиения и т. д.
- Функция пульса, артериального давления и количестве кислорода в крови отображает данные о вашем сердцебиении. При запуске функции часы будут измерять показатели сердечного ритма и других показателей в течение 60 секунд. Потом экран автоматически погаснет.

#### Счётчик количества шагов

- При постоянном ношении устройства часы будут измерять количество пройденных шагов в течение дня.
- Основываясь на данных о количестве пройденных шагов, часы будут отображать пройденное расстояние.
- Одновременно с этим часы рассчитают количество потраченных калорий.

#### Набор номера

- Вы можете набирать номер и совершать вызовы с дисплея часов — просто нажмите на соответствующую иконку в меню. Для корректной работы данной функции ваш смартфон должен быть также подключён к WellAudio.

#### Избранные контакты

- Вы можете добавлять избранные контакты в приложении FitPro в соответствующем разделе. Чтобы совершить вызов с экрана часов — нажмите на соответствующую иконку. Для корректной работы данной функции ваш смартфон должен быть также подключён к WellAudio.

#### Управление музыкальными дорожками

- Для того, чтобы управлять воспроизведением музыки с экрана часов, — перейдите в соответствующий раздел в меню. Для корректной работы данной функции ваш смартфон должен быть также подключён к WellAudio.

#### Режим тренировки

- В этом режиме часы будут рассчитывать сожжённые калории, время тренировки, показатели сердцебиения и расстояние.

#### Мониторинг качества сна

- Когда вы заснёте, часы автоматически перейдут в режим мониторинга качества сна. Устройство будет фиксировать продолжительность глубокого, быстрого сна и ночных подъёмов. На экране часов будут отображаться данные о качестве и продолжительности сна. А в приложении FitPro вы увидите детальный анализ.

#### Таймер

- Для работы с этой функцией нажмите на соответствующую иконку в меню. Используйте клавишу «Старт» для запуска, «Стоп» для остановки и «Сброс для обнуления показателей».

#### Переключение циферблата

- Для выбора новых циферблатов и оформлений стартового экрана перейдите в соответствующий раздел в приложении FitPro.

#### Настройки приложения

- Заполните персональные данные в приложении FitPro. Установите параметры вашего тела, а также ежедневные цели по шагам и тренировкам.
- При необходимости включите отображение смс на часах. Для этого нужно перейти в соответствующий раздел в настройках приложения.
- Для настройки других уведомлений используйте соответствующий раздел. Передвигайте бегунок рядом с приложениями, от которых вы бы хотели видеть уведомления на часах.



### Другие функции

- Вибрация. При включенной функции часы будут вибрировать вместе с отображением уведомлений.
- Будильник. Вы можете одновременно установить 8 будильников. После установки они синхронизируются с часами. При разрыве соединения с телефоном часы будут всё так же запоминать назначенный будильник.
- Поиск часов. Активируйте функцию поиска в приложении FitPro — и часы начнут вибрировать.
- Фотография. Включайте камеру удалённо, нажав на кнопку в меню часов. Для активации данной функции перейдите в соответствующий раздел в приложении FitPro, установите смартфон на желаемое место. Нажмите клавишу на экране часов — интерфейс камеры отсчитает 3 секунды и делает снимок.

- Напоминание об активности. Установите интервал для этого оповещения. Если в течение указанного времени часы не обнаружат вашей активности, они напомнят об этом.
- Поднять для отображения. Эта функция используется для просмотра информации на часах при повороте запястья. Для активации данной функции перейдите в соответствующий раздел в приложении FitPro и переместите бегунок.
- Не беспокоить. В этом режиме часы не будут присылать вам уведомления в установленном периоде. Настроить данную функцию вы сможете в приложении FitPro.

### Дополнительная информация

- Тип батареи: полимерная литиевая.
- Температурный режим: от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

### Меры предосторожности

- **Не допускайте активного контакта с водой.**
- **Используйте оригинальный провод для зарядки.**
- **Не оставляйте часы в местах повышенной влажности, а также в местах с экстремально низкой или высокой температурой.**