

# Инструкция по эксплуатации самоката


**Внимание! Игрушка не предназначена для детей младше 4 лет!**

Благодарим Вас за приобретение самоката. Самокат изготовлен из специального алюминиевого сплава, легкого и качественного. Он компактен и привлекателен.


Перед эксплуатацией самоката внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией для правильного и безопасного использования игрушки.

Вследствие постоянного усовершенствования и появления новых модификаций, внешний вид и конструкция самоката могут незначительно отличаться от описанных в настоящей инструкции.

## Сборка:



1. Потянув вверх пластмассовый рычаг «А», поднимите переднюю стойку самоката до характерного щелчка и зафиксируйте ее с помощью специального зажима «С».
2. Вставьте в переднюю стойку рукоятки, направляя штифты с пружинками в соответствующие отверстия в стойке. Щелчок свидетельствует о том, что установка произведена правильно.
3. Одной рукой возьмитесь за телескопическую стойку, а другой ослабьте хомут со специальным зажимом «В», вытяните стойку до упора и зафиксируйте ее специальным зажимом.
4. Для того чтобы сложить самокат, произведите все вышеописанные действия в обратном порядке.



## Правила эксплуатации:

1. Перед началом эксплуатации самоката и по мере его использования регулярно проверяйте надежность креплений. Эксплуатация самоката с ослабленными

- креплениями может привести к изгибу конструкции и, как следствие, к несчастному случаю.
2. Во время сборки-разборки самоката будьте осторожны, чтобы не прищемить себе пальцы пружинами и зажимами.
  3. Удаляйте с самоката загрязнения при помощи мягкой увлажненной ткани. Допускается использование мягких моющих средств. Не используйте абразивные чистящие составы, чтобы не поцарапать поверхность самоката.
  4. Во избежание коррозии и отслоения краски храните самокат в сухом проветриваемом помещении вдали от солнечных лучей.
  5. В случае износа подшипников или выведения их из строя произведите замену подшипников, используя прилагаемый гаечный ключ.

### **Меры предосторожности:**

- При использовании самоката настоятельно рекомендуется надевать защитный шлем, налокотники и наколенники. Следует надевать прочную обувь на подошве с хорошим сцеплением, длинные брюки, перчатки. Никогда не ездите на самокате босиком или в сандалиях. Берегите шнуры от попадания в движущиеся колеса самоката.
- Не используйте самокат на улицах, проезжей части дорог, в местах скопления людей, неровных участках и в других опасных местах.
- Не катайтесь на мокрых, скользких и чрезмерно грязных дорогах.
- Не используйте самокат ночью и в условиях плохой видимости.
- Одновременно на самокате может кататься только 1 человек.
- Дети до 10 лет должны использовать самокат под присмотром взрослых. Самокат не предназначен для детей младше 4 лет.
- Для контроля скорости используйте тормоз на заднем крыле самоката. Рекомендуется сначала научиться тормозить на разных скоростях, катаясь на открытой площадке. Тормоз является вспомогательным устройством и не может остановить самокат мгновенно. Действие тормоза ограничено при езде на дорожках с уклоном. Не съезжайте на самокате с горок. Всегда контролируйте скорость и не катайтесь на слишком высоких скоростях.
- Не пытайтесь исполнять на самокате трюки и опасные маневры. Площадки для скейтборда не пригодны для езды на самокате.
- Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию самоката.
- Не перегружайте самокат. Вес пассажира не должен превышать 175 фунтов (80 кг).
- Не катайтесь на самокате в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также если вы принимали лекарственные препараты, замедляющие реакцию.