



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**Кухонная столешница**

г.Пенза ул.Баумана, 30

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ****Кухонная столешница**

г.Пенза ул.Баумана, 30

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- столешница предназначена для использования в сухих и теплых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре окружающего воздуха не ниже +2° С и не выше +40° С, а также относительной влажности 60-80%
- избегайте прямого контакта с водой. Не допускается скапливание влаги на поверхности изделия. Поверхность возможно чистить влажной тряпкой, с последующей протиркой «на сухо»
- избегайте прямого контакта с открытым огнем. Располагайте изделие не ближе 500 мм от нагревательных приборов и источников тепла. Не рекомендуется устанавливать мебель в те места, где есть риск длительного воздействия солнечного света. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитой менее 25 мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа или другого негорючего материала.
- используйте мебель строго по ее функциональному назначению. Не превышайте допустимые нагрузки на поверхности изделия.
- во время чистки изделия не рекомендуем применять агрессивные и абразивные вещества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Сборку рекомендуем доверить профессионалам. Если Вы решили собрать мебель сами, то рекомендуем производить ее на чистой, ровной, горизонтальной поверхности. Для подложки возможно использовать упаковочный материал.

Перед началом сборки убедитесь в комплектности фурнитуры и деталей изделия. При обнаружении брака или некомплектности, рекомендуем отложить сборку и сообщить об этом. Внимательно изучите схему сборки, приготовьте необходимый инструмент, подготовьте место под собранное изделие. Монтаж столешницы удобнее производить вдвоем на уже собранные и установленные по месту модули кухни. Нижние секции должны быть скреплены друг с другом и выставлены относительно горизонта «по уровню».

Столешница крепится саморезами из комплектов фурнитуры кухонных модулей. В схемах сборки для модулей указаны типы крепежа и специфика монтажа каждого модуля. Расчетный свес столешницы указан на рис. 1.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Для удобства монтажа столешница продается целая, без выпил под мойку и бытовую технику. Не утилизируйте упаковку пока изделие не собрано полностью. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Срок исчисляется с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие:

- механические повреждения (сколы, риски, царапины, разломы, расслоение) деталей,
- следы от температурных воздействий на поверхности деталей,
- следы от воздействия паров влаги или прямого контакта с водой,
- следы от воздействия кислот, щелочей и других агрессивных веществ, полученные при неправильном хранении, транспортировке, сборке и эксплуатации изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции. Настоятельно рекомендуем доверять сборку мебели профессионалам, т.к. дефекты, появившиеся во время неквалифицированной сборки, могут стать причиной в отказе гарантийного обслуживания. Срок службы изделия - 10 лет.



ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- столешница предназначена для использования в сухих и теплых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре окружающего воздуха не ниже +2° С и не выше +40° С, а также относительной влажности 60-80%
- избегайте прямого контакта с водой. Не допускается скапливание влаги на поверхности изделия. Поверхность возможно чистить влажной тряпкой, с последующей протиркой «на сухо»
- избегайте прямого контакта с открытым огнем. Располагайте изделие не ближе 500 мм от нагревательных приборов и источников тепла. Не рекомендуется устанавливать мебель в те места, где есть риск длительного воздействия солнечного света. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитой менее 25 мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа или другого негорючего материала.
- используйте мебель строго по ее функциональному назначению. Не превышайте допустимые нагрузки на поверхности изделия.
- во время чистки изделия не рекомендуем применять агрессивные и абразивные вещества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Сборку рекомендуем доверить профессионалам. Если Вы решили собрать мебель сами, то рекомендуем производить ее на чистой, ровной, горизонтальной поверхности. Для подложки возможно использовать упаковочный материал.

Перед началом сборки убедитесь в комплектности фурнитуры и деталей изделия. При обнаружении брака или некомплектности, рекомендуем отложить сборку и сообщить об этом. Внимательно изучите схему сборки, приготовьте необходимый инструмент, подготовьте место под собранное изделие. Монтаж столешницы удобнее производить вдвоем на уже собранные и установленные по месту модули кухни. Нижние секции должны быть скреплены друг с другом и выставлены относительно горизонта «по уровню».

Столешница крепится саморезами из комплектов фурнитуры кухонных модулей. В схемах сборки для модулей указаны типы крепежа и специфика монтажа каждого модуля. Расчетный свес столешницы указан на рис. 1.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Для удобства монтажа столешница продается целая, без выпил под мойку и бытовую технику. Не утилизируйте упаковку пока изделие не собрано полностью. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Срок исчисляется с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие:

- механические повреждения (сколы, риски, царапины, разломы, расслоение) деталей,
- следы от температурных воздействий на поверхности деталей,
- следы от воздействия паров влаги или прямого контакта с водой,
- следы от воздействия кислот, щелочей и других агрессивных веществ, полученные при неправильном хранении, транспортировке, сборке и эксплуатации изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции. Настоятельно рекомендуем доверять сборку мебели профессионалам, т.к. дефекты, появившиеся во время неквалифицированной сборки, могут стать причиной в отказе гарантийного обслуживания. Срок службы изделия - 10 лет.

