


















ВАЖНО!





Материал	Длина	Ширина	Количество
ДСП белый	1100	314	2
ДСП белый	2000	340	2
ДСП белый	600	340	2
ДСП белый	600	320	3
ДСП белый	600	120	1
ХДФ белый	1084	306	2

Евровинт (конфирмат) 7*50	16		Петля 52 мм с доводчиком 211А	2	
Заглушка на евровинт (белый) № 23	16		Подпятник	4	
Ключ под евровинт	1		Полкодержатель	8	
Навес металлический угол + заглушка	2		Ручка (пластик) С1	2	
Петля 52 мм прямая 201А, 6047, 35-48	4		Саморез 4*16	32	

ВАЖНО!

В процессе эксплуатации поверхность необходимо оберегать от прямого воздействия влаги, т.к. большие колебания влажности и температуры, близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение пленочного покрытия.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей, ацетона и т.д.)

При попадании влаги на поверхность необходимо протереть её сухой мягкой тканью.

Чистить изделия следует мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных растворов.