


# Лира / Lira



отрезать  
и приклеить



2130	1680	350

67ГЛ / 2963  
67ГЛЛ / 4071

## Комплектовочная ведомость / Set package sheet

Упак/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/ Décor		Размер / Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
			White - White gl	White- Concrete			
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-		-	-	-
	Боковина (под петли)	Side (hinge)	White		920x334	2	5
	Крыша	Top			400x334	4	7
	Боковина	Side			920x334	2	6
2	Крыша	Top	White		1730x334	1	8
	Боковина левая ср	Side left middle			320x330	1	2
	Боковина правая ср	Side right middle			320x330	1	3
	Вязка	Connecting element			366x334	1	10
	Вязка	Connecting element			649x330	1	11
	Боковина левая	Side left			320x330	1	1
	Боковина правая	Side right			320x330	1	4
	Вязка	Connecting element			366x334	1	10
	Вязка	Connecting element			649x330	1	11
	Крыша	Top			1730x330	1	9
3	Вязка	Connecting element	White		1730x200	1	12
	Задник	Back element			1730x200	1	13
4	ДВП	Back element	White	White	948x396	1	14
	Створка	Door	White gl	Concrete	958x396	1	17
	Створка	Door	White gl	Concrete	358x396	1	18
	ДВП	Back element	White	White	335x389	1	15
	Створка	Door	White gl	Concrete	958x396	1	17
	ДВП	Back element	White	White	948x396	1	14
5	Створка	Door	White gl	Concrete	1326x224	1	19
	ДВП	Back element	White	White	1334x214	1	16

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage





(RU) Инструкция по монтажу



(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži




(TR) Montaj talimatı











⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem ⚠ Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölrőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.



**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya  
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**



1		2		3		4		5	7x50
									
36 x		40 x		5 x		2 x		13 x	
6	6,3x10,5	9		10	3,5x25	15		18	3,5x15
									
18 x		2 x		8 x		1 x		85 x	
31	SAH302	38		48	2x20	53		73	
									
2 x		12 x		70 x		2 x		40 x	
69		91	Hinge A	97					
									
1 x		9 x		1 x					

