

**Уважаемый покупатель!**

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ евровинта находится в упаковке с фурнитурой). Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательно на ковре или плотной ткани.

**Примечание.** В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

**НЕ РЕКОМЕНДУЕМ**

- " расположать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- " содержать изделие в сырьих, холодных (ниже +2 С) помещениях,
- " проливать на поверхность большое количество воды,
- " передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений,
- " ставить на изделие горячие предметы,
- " применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- " проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

**РЕКОМЕНДУЕМ**

- " при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо periodicки подтягивать винты, шурупы, болты,
- " пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- " для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшими при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

**СРОК ГАРАНТИИ - 18 месяцев**

**СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет**

Мебель имеет ДЕКЛАРАЦИЮ СООТВЕТСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА нормативным документам согласно ГОСТ 16371-2014.


Спасибо за покупку!

**Фабрика мебели**

**ИП Шипицын Александр Николаевич**

**Россия, г. Курган, 640027, ул. Химмашевская, 7,  
тел/факс (3522) 25-52-86, e-mail: fabrika.km@gmail.com**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И  
ЭКСПЛУАТАЦИИ**





**Комод с гладильной доской  
4-44300**

<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>					
Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол.	шт №
1	Верх	4-03-110	623*404	1	1
2	Низ	4-13-84	716*404	1	1
3	Стенка боковая	4-02-190	690*404	1	1
4	Стенка боковая	4-02-191	740*404	1	1
5	Крышка	4-10-20	536*424	1	1
6	Крышка	4-10-21	208*424	1	1
7	Панель лицевая	4-06-109	734*175	4	1
8	Стойка	4-12-25	706*383	1	1
9	Планка	4-01-106	690*60	1	1
10	Планка	4-01-107	402*50	1	1
11	Планка	4-01-108	506*50	1	1
12	Планка	4-01-108-01	506*50	1	1
13	Планка	4-01-109	190*50	2	1
14	Стенка боковая	8-02-21-23	400*120	8	1
15	Стенка задняя	8-08-01-09	565*120	4	1
16	Доска	0-11-01	500*350	1	1
17	Доска	0-11-02	675*350	1	1
18	Стенка задняя (ДВП)	4-08-02-80	704*326	2	1
19	Дно ящика (ДВП)	8-20-02-182	595*405	4	1
20	Крепление ДВП	4-24-01-35	667	1	1

<b>ФУРНИТУРА</b>					
A	Б	В	Г	Д	
Евровинт x19	Соединительный винт x20	Экцентрик x20	Еврошурп 4*16 x98	Рельс 400 x4	
E	Ж	З	И	К	
Стяжка из пластика x12	Стяжка соединит. x1	Еврошурп 6,3*115 x16	Саморез с прессшайбой x18	Заглушка евровинта x2	
Л	М	Н	О	П	
Заглушка экцентрика x16	Ручка x4	Ключ евровинта x1	Опора колёсная x3	Опора колёсная со скобой x1	
Р	С	Т	Ч	Ф	
Опора колёсная со скобой x1	Петля карточная x4	Петля карточная x2	Еврошурп 4*30 x4	Еврошурп 3*20 x8	

ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ СБОРКИ




Последовательность сборки

Шаг 1.

- Сборка гладильной доски. Соединить детали поз. 16 и 17 петлей поз. С и закрепить её евровинтами поз Г
- Сборка ящиков. Соединить детали поз. 14 и поз. 15 евровинтами поз. А. В Панель лицевой поз. 7 установить соединительные болты поз. Б и соединить с деталями поз. 14 эксцентриками поз. В.
- Установить ручку поз. М. Заделать дно поз. 19 в паз панели лицевой и закрепить евровинтами поз. Г к детали поз. 15. Установить рельсы поз. Д. закрепив их евровинтами поз. Г. Аналогично собрать остальные ящики
- Сборка откидной крышки. К детали поз. 5 закрепить детали поз. 10, 11, 12 стяжкой угловой поз. Е и евровинтами поз. Г

Шаг 2. Сборка комода.

- На детали поз. 3 и 4 установить рельсы поз. Д с помощью евровинта поз. З. и закрутить соединительные болты поз. Б к детали поз. 4
- На детали поз. 8 установить опору колесную поз. Р с помощью стяжки соединительной поз. Ж
- На детали поз. 2 установить опору колесную поз. О и поз. П с помощью евровинта поз. Г
- К детали поз. 6 закрепить детали поз. 13 стяжкой угловой поз. Е и евровинтами поз. Г и закрутить соединительные болты поз. Б
- Деталь поз. 6 закрепить к детали поз 4 эксцентриком поз. В. далее деталь поз. 1 закрепить к детали поз 4 эксцентриком поз. В. и к детали поз. 13, евровинтами поз. А.
- К деталям поз. 3 и 4 закрепить низ поз. 2, евровинтами поз. А. Деталь поз. 1 соединить с деталью поз. 3 евровинтами поз. А.
- Соединить детали поз. 8 и 9 петлей поз. С и закрепить её евровинтами поз. Г
- Деталь поз. 9 закрепить к детали поз 2 и поз. 3 евровинтами поз. А
- Соединить заднюю стенку поз. 18 креплением ДВП поз 20. Проверить правильство диагоналей закрепить заднюю стенку к деталям поз. 1, 2, 3, 4
- Откидную крышку (смотри шаг. 1 поз. 3) соединить с деталью поз. 6 петлей поз. Т.закрепи её евровинтом поз. Ф
- Соединить деталь поз. 16 с деталью поз. 1 евровинтами поз. У
- Установить ящики (смотри шаг. 1 поз. 2) в комод



**ВНИМАНИЕ!**

- КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК: 1 УПАКОВКА.