

Уважаемый покупатель!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ еврвинта находится в упаковке с фурнитурой). Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательно на ковре или плотной ткани.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

- " располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- " содержать изделие в сухих, холодных (ниже +2 С) помещениях,
- " проливать на поверхности большое количество воды,
- " передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений,
- " ставить на изделие горячие предметы,
- " применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- " проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМ

- " при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- " пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- " для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшими при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 18 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет



Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ нормативным документам согласно ГОСТ 16371-2014.

Спасибо за покупку!

ИП Шипицын Александр Николаевич

Россия, г. Курган, 640027, ул. Химмашевская, 7,
тел/факс (3522) 25-52-86, e-mail: fabrika.km@gmail.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Тумба под обувь 2-0714

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ СБОРКИ




СХЕМА СБОРКИ 2-0714

Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол.	уп.	№
1	Верх	2-03-76	398*330	1	1	
2	Крышка	2-10-10	1000*330	1	1	
3	Низ	2-13-58	1000*330	1	1	
4	Стенка боковая	2-02-128	386*320	1	1	
5	Стенка боковая	2-02-128-01	386*320	1	1	
6	Стенка боковая	2-02-129	300*320	2	1	
7	Дверь	2-05-79	960*372	1	1	
8	Панель лицевая	2-06-51	130*360	1	1	
9	Стенка боковая	8-02-20-09	300*80	2	1	
10	Стенка боковая	8-02-22-13	306*80	1	1	
11	Полка	2-14-03-02	952*135	2	1	
12	Полка	2-14-03-01	952*85	1	1	
13	Стенка задняя	2-08-02-26	996*414	1	1	
14	Стенка задняя	2-08-02-27	394*318	1	1	
15	Дно ящика	8-20-02-22	336*304	1	1	
16	Крепление ДВП	2-24-01-19	964	1	1	
17	Сидишка	2-07-06	600*330	1	2	

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол.	Эскиз
30	Еврвинт	6	
31	Соединительный болт	10	
32	Дюбель двойной	2	
33	Эксцентрик	14	
34	Заглушка эксцентрика	14	
35	Опора регулируемая	4	
36	Евршуруп 4*16	36	
37	Евршуруп бочка	4	
38	Рельс 300мм	1	
39	Сегмент левый	1	
40	Сегмент правый	1	
41	Евршуруп 3*13	1	
42	Саморез с прессшайбой	20	
43	Ручка мебельная	3	
44	Защелка магнитная магнит	1	
45	Защелка магнитная планка	1	
46	Заглушка сквозных отверстий	4	
47	Полкодержатель	2	
	Ключ еврвинта	1	

ВНИМАНИЕ!

1. КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК: 2 УПАКОВКИ.
2. КОНСТРУКЦИЯ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗЕРКАЛЬНОЙ СБОРКИ.