


S B

SWEET BABY

Royal

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ВНИМАНИЕ:

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ИЗ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ.

РЕБЕНОК ВСЕГДА ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В СТУЛЬЧИКЕ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ПРИСТЕГНУТЫМ С ПОМОЩЬЮ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА В СТУЛЬЧИКЕ БЕЗ ПРИСМОТРА.

ДЕРЖИТЕ РЕБЕНКА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, ПОКА ОН НАХОДИТСЯ В СТУЛЬЧИКЕ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ.

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТОБЫ СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ БЫЛ СОБРАН ПРАВИЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ РЕБЕНКУ.


ПРИ НАЛИЧИИ ЛЮБЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В СТУЛЬЧИКЕ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАТИТЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР SWEET BABY.

СТУЛЬЧИК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ СИДЕТЬ В ПРЯМОМ ПОЛОЖЕНИИ. ЗАПРЕЩЕНО РАСПОЛАГАТЬ ДЕТЕЙ, ЖИВОТНЫХ ИЛИ ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ПОД ИЛИ ОКОЛО СТУЛЬЧИКА, ПОКА РЕБЕНОК СИДИТ НА НЕМ.

НЕ ВДАВЛИВАЙТЕ ПОДНОС В РЕБЕНКА ПРИ НАСТРОЙКЕ СТУЛЬЧИКА. ВСЕГДА ОСТАВЛЯЙТЕ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РЕБЕНКА.

А. СБОРКА РАМЫ:


1. ДОСТАНЬТЕ РАМУ ИЗ УПАКОВКИ.
2. НАЖМИТЕ НА ОБЕ КРАСНЫЕ КНОПКИ НА ЗАДНЕЙ ТРУБКЕ И ВЫТЯНИТЕ ЕЁ, ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ РАМУ ПОЛНОСТЬЮ.





3. ВСТАВЬТЕ ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ ТРУБКИ В ПЛАСТИКОВОЕ ОСНОВАНИЕ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ БОЛТОВ ВНУТРИ И ЗАКРУТИТЕ 4 БОЛТА, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

Б. СБОРКА СИДЕНЬЯ:

1. УСТАНОВИТЕ СИДЕНЬЕ НА КАРКАС, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПОВЕРХ РАМЫ. (УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ДВА ВНУТРЕННИХ СЛОТА НА КАРКАСЕ СИДЕНЬЯ СОВПАДАЮТ С ДВУМЯ НАРУЖНЫМИ НА СИДЕНЬЕ.)
2. ЗАКРЕПИТЕ СИДЕНЬЕ С ПОМОЩЬЮ ШТИФТА И ПОСТАВЬТЕ ЗАЖИМЫ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТОРОНЫ.



3. ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОРЫ ДЛЯ НОГ, ВСТАВЬТЕ ЧАСТЬ ОПОРЫ СНАЧАЛА С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЗАТЕМ С ДРУГОЙ. ПРОДОЛЖИТЕ УСТАНОВКУ, ОДНОВРЕМЕННО НАЖИМАЯ НА ОБЕ ЧАСТИ ОПОРЫ.



В. УСТАНОВКА КОЛЕС:

1. ПОВЕРНИТЕ РАМУ НА БОК.
2. ДОСТАНЬТЕ КОЛЕСА ИЗ УПАКОВКИ.
3. ВСТАВЬТЕ 4 КОЛЕСА В НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ПЛАСТИКОВОГО ОСНОВАНИЯ ДО УПОРА.
4. НА ЗАДНИХ КОЛЕСАХ ИМЕЕТСЯ ТОРМОЗ.

Г. УСТАНОВКА И РАБОТА С ПОДНОСОМ

1. ПОТЯНИТЕ РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ПОДНОСА СБОКУ.
2. ПОДНОС ИМЕЕТ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ НАСТРОЙКИ, И ПОЭТОМУ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ТРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯ.




3. ПОДНОС МОЖНО СНЯТЬ И ПОДВЕСИТЬ НА ЗАДНЕЙ ТРУБКЕ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



Д. РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ (3 ПОЛОЖЕНИЯ)

1. ПОТЯНИТЕ РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ СПИНКИ, ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ЕЕ. НАЙДИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТПУСТИТЕ РЫЧАГ, ЧТОБЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ СПИНКУ В НУЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
2. СПИНКУ МОЖНО НАСТРАИВАТЬ, ПОКА РЕБЕНОК СИДИТ НА СТУЛЕ.



Е. НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ (5 ПОЛОЖЕНИЙ)

1. ВСТАНЬТЕ ПЕРЕД СТУЛОМ, ОДНОВРЕМЕННО НАЖМИТЕ НА ДВЕ КРАСНЫЕ КНОПКИ ПОД СИДЕНЬЕМ И ПОДНИМИТЕ ИЛИ ОПУСТИТЕ СИДЕНЬЕ В ЖЕЛАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ОТПУСТИТЕ КНОПКИ, ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ СИДЕНЬЕ НА НУЖНОЙ ВЫСОТЕ.
2. ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ, ОДНОЙ РУКОЙ ПРИДЕРЖИВАЙТЕ РАМУ, ВТОРОЙ ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА РЫЧАГ СВЕРХУ СПИНКИ И ПОТЯНИТЕ ЕГО ВВЕРХ В ЖЕЛАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДАННОЙ НАСТРОЙКИ РЕБЕНОК МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В СТУЛЬЧИКЕ.

Ж. СКЛАДЫВАНИЕ СТУЛЬЧИКА

1. ОТСТЕГНИТЕ РЕМЕНЬ И ИЗВЛЕКИТЕ РЕБЕНКА ИЗ СТУЛЬЧИКА.
2. СНИМИТЕ ПОДНОС И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ РАМЫ.
3. НАЖМИТЕ НА ДВЕ КРАСНЫЕ КНОПКИ ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ РАМЫ. И НАЧНИТЕ ДВИГАТЬ ЗАДНЮЮ ТРУБКУ ВПЕРЕД, ПОКА НЕ УСЛЫШИТЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ЩЕЛЧОК, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ТО, ЧТО СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ЗАФИКСИРОВАН В СЛОЖЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ.

ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия, в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами или работой. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией и соблюдением правил безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия;
 - неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и эксплуатацией изделия в нарушение правил безопасности и обслуживания;
3. Настоящая гарантия не распространяется на пластиковые части и комплектующие из пластика и текстиля, имеющие следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и изделия, в котором обнаружен дефект.

По всем вопросам обращаться к Вашему продавцу.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Подпись продавца: _____ М.П.

Подпись покупателя: _____