


# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УДСК «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ №2»



## КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ поз.	Наименование	Количество шт.
1	Качели пластик.	1
2	Кольцо гимнастическое	2
3	Ролик $\varnothing$ 38	2
4	Конус (22)	6
5	Вставка (22)	6
6	Болт М8х70	6
7	Шайба (8)	55
8	Гайка (8)	55
9	Конус	38
10	Вставка	38
11	Болт М8х80	40
12	Болт М8х90	2
13	Болт М10х70	2
14	Гайка (10) самоконтр.	2
15	Шайба (10)	2
16	Колпачек декор.	52
17	Болт М8х40 мебел.	2
18	Ручка	2
19	Заглушка $\varnothing$ 38внутр.	2
20	Заглушка наружная	4
21	Болт М8х50	2

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- \* Не допускайте присутствия детей при сборке и закреплении УДСК «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ №2».
- \* Перед эксплуатацией изделия необходимо проверить целостность конструкции, наличие всех элементов.
- \* При эксплуатации не допускайте:
  - попадания рук между подвижными деталями;
  - использования УДСК «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ №2», если детали отсутствуют или поломаны.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

До установки в рабочее положение, изделие хранить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом сухом помещении.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- \* Гарантийный срок эксплуатации УДСК «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ №2» - 12 месяцев.
- \* Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые при транспортировке, или при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

## Примечание.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, направленные на модернизацию изделия и улучшение его потребительских свойств.

Рекомендуется поместить в грунт на глубину не менее 300 мм.