



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраүніцтва па эксплуатаций

Приборы бытового назначения: увлажнители воздуха

Тұрмыстық мақсаттағы аспаптар: ауаны ылғалдандырыштар

Прыборы бытавога прызначэння: ўвільгатняльнікі паветра

Модели: LHU-07.

Моделі: LHU-07.

Мадэль: LHU-07.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках, приборов бытового назначения: увлажнитель воздуха, модели: LNU-07 (далее по тексту – «увлажнитель воздуха» или, «изделия», «приборы», «устройства»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).
Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.
Приборы бытового назначения: увлажнители воздуха, модели: LNU-07 изготавливаются по конструкторской документации предприятия изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU.
Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: Ningbo North Latitude Electric Co., LTD.

Адрес изготовителя: Fuhai South Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China (Китай), e-mail: 2006303@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Увлажнитель воздуха предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для поддержания оптимального уровня влажности в помещениях. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Объем резервуара для воды	3 л
Расход воды	300 мл/ч
Обслуживаемая площадь	до 30 м ²
Уровень шума	до 35 дБ
Мощность	25 Вт
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (-)

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10°C до +45°C.

Относительная влажность: 10 – 80%.

Температура хранения: от +5°C до +70°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.

Комплектность

- Увлажнитель воздуха;
- Пульт управления;
- Батарейка CR2025;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.

1. Резервуар для воды.
2. ЖК-дисплей.
3. Кнопки управления.
4. Распылитель пара.
5. Основание прибора.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

– После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.

Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).

– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.

– Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием - прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из маневренных возможностей на корабле.

– Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.

– Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.




Рис.1 Общий вид устройства

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности


Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, включая вредно для здоровья.
 - Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
 - Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.
 - В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.
 - При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.
 - Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.
 - Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терялся от острых кромок.
 - Ни в коем случае не отключайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открытии возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.
 - Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите его при помощи кнопки «Выкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.
- Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.
- Никогда не оставляйте ссыпаным сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.
 - Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
 - Не опускайте изделие и его сетевой шнур, падающие в воду.
 - Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.
 - Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
 - Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании - изготовителя.
 - Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
 - Всегда присматривайте за小 детей малше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
 - Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.
 - Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

1. Установите увлажнитель на сухую горизонтальную поверхность.
2. Снимите резервуар для воды с основания увлажнителя и наполните его холодной водопроводной водой (температура воды не должна превышать 40°C). Закрутите крышку, убедитесь, что вода не вытекает, и проприте резервуар от попавших на него капель воды.
3. Установите резервуар на основание увлажнителя и подключите его к электросети.
4. Нажмите кнопку «Включение/Выключение», чтобы включить увлажнитель. Загорится красный индикатор – устройство находится в режиме ожидания.
5. Чтобы изменять интенсивность подачи пара, нажмите кнопку «Крегулировка интенсивности испарения».
6. Нажмите на кнопку «Регулировка влажности», настройте желаемый уровень влажности в помещении (от 40 до 90%), и увлажнитель будет поддерживать этот показатель.
7. Функция ионизации включается нажатием на кнопку «Включение ионизации», отключается двойным нажатием.
8. Установите терморегулятор в максимальное положение. Когда температура в помещении достигнет необходимого уровня, поверните регулятор против часовой стрелки, пока обогреватель не выключится и не погаснет световой индикатор. Терmostат будет поддерживать заданную температуру, периодически включая и выключая обогреватель.
9. Чтобы выключить прибор, переведите регулятор терmostата и переключатель режимов в положение 0 и отключите прибор от электросети.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и бразильными средствами.
- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, составляет 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие во время изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влечут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантинным талоном в сервисный центр импортера.

- Условием приемки гарантии является соответствие даты изготавления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантинном талоне. Настоящие гарантинные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.

- В течение гарантинного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантинного талона. Последующие в течение гарантинного срока ремонты выплачиваются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантинном талоне.

- Без предъявления гарантинного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантинный ремонт не производится.

- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантинного обслуживания и ремонта товара TM Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чер-няховского, 86/12. Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.